Altivar 312

Frequenzumrichter für Asynchronmotoren

Programmieranleitung

06/2010





Inhalt

Wichtige Informationen	4
Vorbereitungsmaßnahmen	5
Aufbau der Dokumentation	7
Weiterentwicklungen der Software	8
Vorgehensweise zur Inbetriebnahme	9
Inbetriebnahme - Einleitende Empfehlungen	10
Werkseitige Konfiguration	11
Grundlegende Funktionen	12
Option Bedienterminal ATV31	14
Option ATV61 / ATV71 Grafikterminal	15
Option Bedienterminal ATV12	g
Struktur der Parametertabellen	20
Kompatibilität der Funktionen	21
Liste der Funktionen, mit denen die Ein-/Ausgänge belegt werden können	23
Liste der Funktionen, die den Bits der Steuerwörter Netzwerk und Modbus zugeordnet werden können	25
Checkliste	26
Programmierung	27
Menü [FREQUENZSOLLWERT] (rEF-)	31
Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-)	32
Menü [ANTRIEBSDATEN] (drC-)	41
Menü [EIN / AUSGÄNGE] (I-O-)	47
Menü [STEURUNG] (CtL-)	50
Menü [STEUERUNG] (CtL-)	61
Menü [APPLIKATIONS-FKT.] (FUn-)	62
Menü [FEHLERMANAGEMENT] (FLt-)	90
Menü [KOMMUNIKATION] (COM-)	97
Menü [ÜBERWACHUNG] (SUP-)	99
Migration ATV31 - ATV312	104
Diagnose und Fehlerbehebung	105
Verzeichnis der Funktionen	110
Index und Benutzereinstellungen der Parameter	111

Wichtige Informationen

WICHTIG

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und sehen Sie sich das Gerät aufmerksam an, um sich vor Installation, Betrieb und Wartung damit vertraut zu machen. Die nachstehend aufgeführten Hinweise finden Sie in der Dokumentation oder am Gerät selbst. Sie weisen auf mögliche Gefahren oder auf Informationen hin, die ein Verfahren verdeutlichen oder vereinfachen.



Dieses Symbol in Verbindung mit einem Gefahren- oder Warnhinweis kennzeichnet Stromgefahr, die bei Nichtbeachtung der Anweisungen zu Körperverletzung führen kann.



Dieses Symbol kennzeichnet eine Sicherheitswarnung. Es verweist auf die mögliche Gefahr einer Körperverletzung. Halten Sie sich an alle Sicherheitshinweise in Verbindung mit diesem Symbol, um Körperverletzung und Todesfälle auszuschließen.

A GEFAHR

GEFAHR verweist auf eine direkte Gefahr, die – wenn sie nicht vermieden wird – Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge hat.

WARNUNG

WARNUNG verweist auf eine mögliche Gefahr, die – wenn sie nicht vermieden wird – Tod, schwere Körperverletzung und/oder Materialschäden zur Folge haben kann.

▲ VORSICHT

VORSICHT verweist auf eine mögliche Gefahr, die – wenn sie nicht vermieden wird – Körperverletzung und/oder Materialschäden zur Folge haben kann.

VORSICHT

VORSICHT ohne Verwendung des Gefahrensymbols verweist auf eine mögliche Gefahr, die – wenn sie nicht vermieden wird – Materialschäden zur Folge haben kann.

WICHTIGER HINWEIS

Der Begriff "Umrichter" bezieht sich im Rahmen dieses Handbuchs auf das Steuerteil des Frequenzumrichters gemäß NEC-Definition.

Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, bedient und gewartet werden. Schneider Electric übernimmt keine Verantwortung für mögliche Folgen, die sich aus der Verwendung dieser Dokumentation ergeben.

© 2009 Schneider Electric. Alle Rechte vorbehalten.

Lesen Sie diese Anweisungen gründlich durch, bevor Sie Arbeiten an und mit diesem Umrichter vornehmen.

A A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ODER LICHTBOGENS UND EXPLOSIONSGEFAHR

- Lesen Sie die Installationsanleitung vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie den Umrichter Altivar 312 installieren und betreiben. Installation, Einstellung, Reparatur und Wartung müssen von Fachpersonal durchgeführt werden.
- Der Anwender ist für die Einhaltung aller relevanten internationalen und nationalen elektrotechnischen Anforderungen bezüglich der Schutzerdung sämtlicher Geräte verantwortlich.
- Zahlreiche Komponenten des Frequenzumrichters, einschließlich der Leiterplatten, werden über die Netzspannung versorgt. BERÜHREN SIE DIESE KOMPONENTEN NICHT! Verwenden Sie nur elektrisch isolierte Werkzeuge.
- BERÜHREN Sie KEINE ungeschirmten Bauteile oder Schraubverbindungen an Klemmenleisten bei angelegter Spannung.
- Schließen Sie die Klemmen PA/+ und PC/- oder die Kondensatoren des DC-Busses nicht kurz.
- · Vor der Wartung des Umrichters:
 - Jegliche Stromversorgung, gegebenenfalls auch die externe Versorgung des Steuerteils, trennen.
 - Ein Schild mit der Aufschrift "NICHT EINSCHALTEN" am Leistungs- oder Trennschalter anbringen.
 - Alle Leistungs- oder Trennschalter in der geöffneten Stellung verriegeln.
 - 15 MINUTEN WARTEN, damit sich die DC-Bus-Kondensatoren entladen können.
 - Messung der DC-Busspannung zwischen den Klemmen PA/+ und PA/- durchführen, um zu überprüfen, ob die Gleichspannung unter 42 V liegt.
 - Sollten sich die DC-Bus-Kondensatoren nicht vollständig entladen, bitte die Schneider Electric Niederlassung kontaktieren. Auf keinen fall die Reparatur selbst durchführen.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.

A GEFAHR

GEFAHRUNBEABSICHTIGTER BETRIEB DES GERÄTS

- Lesen Sie die Installationsanleitung vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie den Umrichter Altivar 312 installieren und betreiben.
- Änderungen der Parametereinstellungen müssen durch Fachpersonal erfolgen.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.



GERÄTESCHÄDEN

Installieren Sie den Umrichter nicht und nehmen Sie ihn nicht in Betrieb, wenn er beschädigt ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder Materialschäden führen!

Vorbereitungsmaßnahmen

WARNUNG

VERLUST DER STEUERUNG

- Bei der Entwicklung eines Steuerungsplans müssen mögliche Fehlerzustände der Steuerpfade berücksichtigt und für bestimmte kritische Steuerfunktionen Mittel bereitgestellt werden, durch die nach dem Ausfall eines Pfads ein sicherer Zustand erreicht werden kann. Beispiele kritischer Steuerfunktionen sind die Notabschaltung (Not-Aus) und der Nachlauf-Stopp.
- Für kritische Steuerfunktionen müssen separate oder redundante Steuerpfade bereitgestellt werden.
- Systemsteuerpfade müssen Kommunikationsverbindungen enthalten. Dabei müssen die Auswirkungen unvorhergesehener Übertragungsverzögerungen oder Verbindungsstörungen berücksichtigt werden. ^a

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder Materialschäden führen!

a) Weitere Informationen finden Sie in der neuesten Ausgabe der Richtlinien NEMA ICS 1.1, "Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control", sowie in der neuesten Ausgabe der Richtlinien NEMA ICS 7.1, "Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems".

Aufbau der Dokumentation

Die folgenden technischen Dokumente zum Altivar 312 finden Sie auf der Website von Schneider Electric (www.schneider-electric.com) sowie auf der DVD-ROM (Bestellnr. VW3A8200).

Installationsanleitung

Diese Anleitung enthält Hinweise zur Installation und Verdrahtung des Umrichters.

Programmieranleitung

Diese Anleitung beschreibt die Funktionen, die Parameter und die Verwendung der Umrichter-Terminals.

Anleitung zur Schnellinbetriebnahme

Die Anleitung zur Schnellinbetriebnahme beschreibt die Verdrahtung und Konfiguration des Umrichters für einen schnellen und einfachen Motorstart bei einfachen Anwendungen. Sie wird mit dem Umrichter geliefert.

Kommunikationsanleitungen: Modbus, CANopen, usw.

Diese Anleitungen beschreiben die Montage, den Anschluss an den Bus oder das Netzwerk, die Signalisierung, die Diagnose und die Konfiguration der kommunikationsspezifischen Parameter.

Sie beschreiben außerdem die Protokoll-Kommunikationsdienste.

Anleitung für Kommunikationsvariablen

Diese Anleitung beschreibt den Prozess der Umrichtersteuerung und die über den Kommunikationsbus zugänglichen Variablen: Modbus, CANopen, ...

Weiterentwicklungen der Software

Der Altivar ATV 312 wurde seit seiner Vermarktung kontinuierlich durch Zusatzfunktionen erweitert. Die Softwareversion V5.1IE50 wird zur Version V5.1IE54. Diese Dokumentation bezieht sich auf die Version V5.1IE54. Die Angaben zur Softwareversion befinden sich auf dem Typenschild, das auf der Umrichterseitenwand aufgeklebt ist.

Neuerungen der Version V5.1IE54 im Vergleich zur Version V5.1IE54

Neue mögliche Konfiguration

- Fernkonfiguration: Wenn Sie die Taste MODE länger als 3 Sekunden gedrückt halten, wechselt der Umrichter automatisch zur Fernkonfiguration. Das integrierte Drehrad funktioniert als Potentiometer (Fr1 = AIV1), und die Taste RUN ist aktiviert.
- Lokale Konfiguration: Sie können zur lokalen Konfiguration zurückkehren, indem Sie die Taste MODE 3 Sekunden lang gedrückt halten. (Seite 28)

INSTALLATION

1. Ausführliche Informationen finden Sie in der Installationsanleitung.

<u>PROGRAMMIERUNG</u>

- 2. Schalten Sie den Umrichter ein, ohne einen Fahrbefehl zu erteilen.
 - 3. Konfiguration:
 - □ Die Nennfrequenz des Motors [Standard Motorfreq.] (bFr) (Seite 41), falls sie nicht 50 Hz beträgt.
 - □ Stellen Sie die Motorparameter im Menü [ANTRIEBSDATEN] (drC-) (Seite 41) nur ein, wenn die werkseitige Konfiguration des Umrichters ungeeignet ist.
 - □ Stellen Sie die Anwendungsfunktionen in den Menüs [EIN/ AUSGÄNGE] (I-O-) (Seite 47), [STEUERUNG] (CtL-) (Seite 50) und [APPLIKATIONS-FKT.] (FUn-) (Seite 62) nur ein, wenn die Werkseinstellung des Umrichters ungeeignet ist.
 - 4. Einstellung der folgenden Parameter im Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-):
 - □ [Hochlaufzeit] (ACC) (Seite <u>32</u>) und [Auslaufzeit] (dEC) (Seite <u>32</u>),
 - ☐ [Kleine Frequenz] (LSP) (Seite <u>33</u>) und [Große Frequenz] (HSP) (Seite <u>33</u>),
 - ☐ [Therm. Nennstrom] (ItH) (Seite <u>33</u>).
 - 5. Starten Sie den Umrichter.



Empfehlungen:

- Bereiten Sie die Programmierung durch Ausfüllen der Tabellen für die Benutzereinstellungen vor: Seite 111.
- Der Parameter [Werkseinstellung] (FCS) (Seite 46) ermöglicht jederzeit ein Rücksetzen des Umrichters auf die Werkseinstellungen.
- Funktionsbeschreibungen erhalten Sie schnell, wenn Sie den Index der Funktionen verwenden, siehe Seite 110.
- Beachten Sie das Kapitel "Kompatibilität der Funktionen" auf den Seiten 21 und 22, bevor Sie eine Funktion konfigurieren.
- · Hinweis:

Um eine Optimierung der Antriebsleistungen bezüglich Genauigkeit und Ansprechzeit zu erreichen, sind folgende Schritte einzuhalten:

- Eingabe der auf dem Motortypenschild angegebenen Werte im Menü [ANTRIEBSDATEN] (drC-) (Seite 41).
- Durchführung einer Motormessung bei kaltem und angeschlossenem Motor über den Parameter [Motormess.] (tun) (Seite 43).
- Einstellung der Parameter [P Ant. n-Regler] (FLG)
 (Seite 33) und [Dämpfung n-Reg.] (StA) (Seite 34).

Inbetriebnahme - Einleitende Empfehlungen

Vor dem Einschalten des Umrichters

▲ GEFAHR

UNBEABSICHTIGTER BETRIEB DES GERÄTS

Stellen Sie sicher, dass alle Logikeingänge inaktiv sind, um ein versehentliches Einschalten zu vermeiden.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.

Vor der Konfiguration des Umrichters

▲ GEFAHR

UNBEABSICHTIGTER BETRIEB DES GERÄTS

- Lesen Sie die Installationsanleitung vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie den Umrichter ATV312 installieren und betreiben.
- Änderungen der Parametereinstellungen müssen durch Fachpersonal erfolgen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Logikeingänge inaktiv sind, um ein versehentliches Einschalten beim Ändern von Parametern zu vermeiden.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.

Anlauf

Hinweis: Entsprechend der Werkseinstellung kann der Motor bei einem Einschalten oder einem manuellen Reset nach einer Störung oder bei einem Haltebefehl erst nach einem Reset der Befehle "Rechtslauf", "Linkslauf" oder "Gleichstrombremsung" wieder anlaufen. In Ermangelung dessen zeigt der Umrichter [Freier Auslauf] (nSt) auf dem Display, läuft aber nicht an Diese Befehle werden ohne vorheriges Rücksetzen berücksichtigt, wenn die Funktion "Automatischer Wiederanlauf" konfiguriert wurde (Parameter [Aut. Wiederanlauf] (Atr) im Menü [FEHLERMANAGEMENT] (FLt-), Seite 90).

Netzschütz

VORSICHT

GEFAHR VON SCHÄDEN AM FREQUENZUMRICHTER

- Eine häufige Betätigung des Netzschützes vermeiden, um einem vorzeitigem Verschleiß der Filterkondensatoren vorzubeugen.
- Der Ein-/Ausschaltzyklus muss mehr als 60 Sekunden betragen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden führen!

Verwendung mit einem Motor mit geringerer Leistung oder ohne Motor

- Laut Werkseinstellung ist die Funktion zur Erkennung von Motorphasenverlusten aktiviert ([Verlust Motorphase] (OPL) = [YES] (YES), Seite 93). Wenn der Umrichter getestet werden soll oder Wartungsarbeiten durchzuführen sind, ohne dass auf einen dem Umrichtermodell entsprechenden Motor zurückgegriffen werden soll, ist die Funktion zur Erkennung von Motorphasenverlusten zu deaktivieren ([Verlust Motorphase] (OPL) = [No] (nO)). Dies ist insbesondere bei Hochleistungsumrichtern hilfreich.
- Stellen Sie den Parameter [Regungsart Mot 1] (UFt) (Seite 44) im Menü [ANTRIEBSDATEN] (drC-) auf [Konst. Moment] (L) ein.

VORSICHT

GEFAHR VON MOTORSCHÄDEN

Der thermische Motorschutz wird nicht vom Umrichter sichergestellt, wenn der Motorstrom unterhalb des 0,2-fachen des Umrichternennstroms liegt. In diesem Fall ist eine Alternative für den thermischen Schutz vorzusehen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden führen!

Werkseitige Konfiguration

Voreinstellungen

Der Altivar 312 wurde werkseitig für die am häufigsten benötigten Anwendungen voreingestellt:

- Anzeige: Umrichter bereit [Umr. Bereit] (rdY) (im Stillstand) und Motorfrequenz (in Betrieb).
- Die Logikeingänge LI5 und LI6, der Analogeingang AI3, der Analogausgang AOC und das Relais R2 sind nicht betroffen.
- Anhaltemodus im Fehlerfall: Freier Auslauf.

Code	Beschreibung	Wert	Seite
bFr	[Standard Motorfreq.]	[50Hz IEC]	<u>41</u>
F C C	[2/3-Drahtst.]	[2-Drahtst.] (2C): 2-Draht-Steuerung	<u>30</u>
UFE	[Regungsart Mot 1]	[SVC] (n): Vektorielle Regelung ohne Rückführung (Open Loop) für Anwendungen mit konstantem Drehmoment.	44
A C C D E C	[Hochlaufzeit] [Auslaufzeit]	3,00 Sekunden	<u>63</u>
L 5 P	[Kleine Frequenz]	0 Hz	<u>33</u>
H 5 P	[Große Frequenz]	50 Hz	<u>33</u>
I E H	[Therm. Nennstrom]	Motornennstrom (Wert je nach Baugröße des Umrichters).	<u>33</u>
5 d C 1	[I DC-Auto Bremsg 1]	0,7 x Nennstrom des Umrichters für 0,5 Sekunden	<u>35</u>
5 F r	[Taktfrequenz]	4 kHz	<u>40</u>
r r 5	[Linkslauf]	[LI2] (LI2): Logikeingang LI2	<u>48</u>
P 5 2	[2 Vorwahlfreq.]	[LI3] (LI3): Logikeingang LI3	<u>72</u>
P 5 4	[4 Vorwahlfreq.]	[LI4] (LI4): Logikeingang LI4	<u>72</u>
FrI	[Kanal Sollw 1]	[AI1] (AI1) - Logikeingang AI1	<u>29</u>
5 A 2	[Sollw. Summ. E2]	[Al2] (Al2) - Logikeingang Al2	<u>70</u>
r I	[Zuordnung R1]	[kein Fehler] (FLt): Umrichterfehler (bei einer Störung (oder Umrichter ohne Spannung) fällt der Kontakt ab)	49
ЬгЯ	[Anp. Auslauframpe]	[Ja] (YES): Funktion aktiv (automatische Anpassung der Auslauframpe)	<u>64</u>
ALr	[Aut. Wiederanlauf]	[Nein] (nO): Funktion nicht aktiv.	90
5 <i>E E</i>	[Normalhalt]	[StopRampe] (rMP): Über Rampe	<u>65</u>
C F G	[Makro Konfig.]	[Werkseinst.] (Std) (1)	<u>45</u>

Wenn die oben genannten Werte mit der Anwendung vereinbar sind, kann der Umrichter ohne Modifizierung der Einstellungen eingesetzt werden.

(1) Falls Sie eine minimale Voreinstellung des Umrichters wünschen, wählen Sie die Makrokonfiguration [Makro Konfig.] (CFG) = [Start/Stopp] (StS) und anschließend [Werkseinstellung] (FCS) = [Werksabgl.] (InI) (Seite 46).

Die Makrokonfiguration [Start/Stopp] (StS) ist bis auf die Zuordnung der Ein-/Ausgänge mit der werkseitigen Konfiguration identisch:

- · Logikeingänge:
 - LI1, LI2 (2 Drehrichtungen): 2-Draht-Steuerung bei Übergang, LI1 = Rechtslauf, LI2 = Linkslauf.
 - LI3 bis LI6: inaktiv (nicht belegt).
- Analogeingänge:
 - Al1: Frequenzsollwert 0 bis 10 V.
 - Al2, Al3: Inaktiv (nicht belegt).
- Relais R1: bei einer festgestellten Störung (oder Umrichter ohne Spannung) fällt der Kontakt ab.
- · Relais R2: Inaktiv (nicht belegt).
- Analogausgang AOC: 0 bis 20 mA inaktiv (nicht belegt).


Thermischer Schutz des Umrichters

Funktionen:

Thermischer Schutz durch auf dem Kühlkörper befestigten oder im Leistungsmodul integrierten PTC-Fühler. Indirekter Schutz des Umrichters gegen Überlasten durch Überstromauslösung. Typische Auslösepunkte:

- Motorstrom = 185 % des Nennstroms des Umrichters: 2 Sekunden
- Motorstrom = 150% des Nennstroms des Umrichters: 60 Sekunden

Zeit (Sekunden)



Belüftung der Umrichter

Der Lüfter wird beim Einschalten des Umrichters mit Spannung versorgt und nach 10 Sekunden gestoppt, wenn kein Fahrbefehl folgt. Der Lüfter wird automatisch bei Entriegelung des Umrichters gespeist (Drehrichtung + Typ). Er wird einige Sekunden nach der Verriegelung des Umrichters abgeschaltet (Motorfrequenz < 0,2 Hz, und Bremsung durch Einspeisung beendet).


Grundlegende Funktionen

Thermischer Motorschutz

Funktion:

Thermischer Schutz durch Berechnung von I²t. Der Schutz berücksichtigt eigenbelüftete Motoren.

Auslösezeit t in Sekunden



VORSICHT

GEFAHR VON MOTORSCHÄDEN

Unter folgenden Bedingungen ist ein externer Motorüberlastschutz erforderlich:

- Wiedereinschalten des Produkts, da kein Speicher des thermischen Zustands des Motors vorhanden ist.
- Betrieb mehrerer Motoren.
- Betrieb von Motoren, deren Nennstrom weniger als das 0,2-fache des Umrichternennstroms beträgt.
- Verwendung von Motorumschaltung.


Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden führen!


Option Bedienterminal ATV31

Dieses Bedienterminal dient zur lokalen Steuerung und kann über der Tür oder dem Gehäuse des Schaltschranks angebracht werden. Es wird mit einem Steckerkabel für die Verbindung über die serielle Schnittstelle des Umrichters geliefert (siehe mit dem Terminal gelieferte Unterlagen). Es verfügt praktisch über dieselbe Anzeige wie der Altivar 312. Das Drehrad des Umrichters wird hier zur Navigation durch Auf-/Ab-Pfeiltasten ersetzt. Zusätzlich verfügt das Terminal über einen Schalter zur Sperrung des Zugriffs auf die Menüs. Zur Steuerung des Umrichters sind drei Tasten vorgesehen (1):

- FWD/REV: Umkehr der Drehrichtung
- · RUN: Fahrbefehl für den Motor
- STOP/RESET: Haltebefel für den Motor oder Reset

Der erste Druck auf die Taste bewirkt ein Anhalten des Motors. Wenn die Gleichstrombremsung im Stillstand konfiguriert wurde, wird diese Bremsung durch einen zweiten Tastendruck gestoppt.





Schalter zur Sperrung des Zugriffs auf die Menüs:

 Position:
 Zugriff auf die Menüs
 [ÜBERWACHUNG] (SUP-) und [FREQUENZSOLLWERT] (rEF-)

Position:
 Zugriff auf die Menüs

[EINSTELLUNGEN] (SEt-), [ÜBERWACHUNG] (SUP-) UND

[FREQUENZSOLLWERT] (rEF-)

• Position: Zugriff auf alle Menüs

Hinweis: Der Schutz durch den Kunden-Zugriffscode hat auf dem Schalter Priorität.

Hinweis:

- Der Schalter zur Sperrung des Zugriffs auf die Menüs des Bedienterminals sperrt auch den Zugriff über die Tasten des Umrichters.
- · Wenn das Bedienterminal abgeklemmt ist, bleibt eine eventuelle Verriegelung der Umrichtertasten aktiv:
- Zur Aktivierung des Bedienterminals ist die Werkseinstellung des Parameters [Baud Rate Modbus] (tbr) im Menü [KOMMUNIKATION] (COM-) (Seite 97) zu verwenden: [19.2 Kbps] (19,2).

(1) Zur Aktivierung der Tasten am Bedienterminal muss [Bedienterminal] (LCC) = [Ja] (YES) (Seite 61) konfiguriert werden.

Sicherung und Laden der Konfiguration

Im Bedienterminal können bis zu 4 vollständige Konfigurationen des Umrichters ATV312 ohne Optionskarte gespeichert werden. Hierdurch bietet sich die Möglichkeit, die Konfigurationen zu sichern und sie von einem Umrichter in andere des gleichen Typs zu übertragen. Auf diese Weise können 4 verschiedene Funktionsmodi für ein einziges Gerät gespeichert werden.


Siehe die Parameter [Speicherung Konfig.] (SCS) und [Werkseinstellung] (FCS) in den Menüs [ANTRIEBSDATEN] (drC-) (Seite 45 und 46), [EIN / AUSGÄNGE] (I-O-) (Seite 49 und 49), [STEUERUNG] (CtL-) (Seite 61 und 61) sowie [APPLIKATIONS-FKT.] (FUn-) (Seite 89 und 89).

Die Übertragung einer Konfiguration zwischen einem ATV31 und einem ATV312 ist in dem Verfahren auf Seite 89 beschrieben.

Option ATV61 / ATV71 Grafikterminal

Beschreibung des Terminals

Dieses vom ATV71 stammende Grafikterminal, Version FLASH V1.1IE19, ermöglicht die Nutzung der Display-Kapazität zur Anzeige umfassenderer Informationen als dies über die im Umrichter integrierte Anzeige möglich ist. Der Anschluss erfolgt auf dieselbe Weise wie beim externen Terminal ATV31.



- 5 Navigationstaste:
 - Drücken (ENT): Speichern des aktuellen Wertes
 - Aufrufen des gewählten Menüs oder Parameters
 - Drehen (+/-):
- Inkrementieren oder Dekrementieren eines Wertes
- Wechseln zur nächsten oder zur vorhergehenden Zeile
- Erhöhen oder Verringern eines Sollwerts bei aktivierter Ansteuerung über das Terminal


Hinweis: Bei aktivierter Terminalsteuerung kann der Umrichter direkt über die Tasten 3, 4, 5 und 6 gesteuert werden.

Zur Aktivierung der Tasten am Bedienterminal muss [Bedienterminal] (LCC) = [Ja] (YES) (Seite 61) konfiguriert werden.

Option ATV61 / ATV71 Grafikterminal (Fortsetzung)

Erstmaliges Einschalten der Grafikterminals

Beim erstmaligen Einschalten des Grafikterminals muss die Anzeigesprache über das Grafikterminal gewählt werden.




Anzeige nach dem erstmaligen Einschalten des Grafikterminals.

Wählen Sie die Sprache und drücken Sie ENT.



Wechsel zur Anzeige des Umrichtertyps.



Automatischer Wechsel zum [HAUPTMENÜ].






Automatischer Wechsel zum Menü [MENÜ UMRICHTER] nach drei Sekunden. Wählen Sie das Menü und drücken Sie ENT.

APPLIKATIONS-FKT.
FEHLERMANAGEMENT
KOMMUNIKATION

Option ATV61 / ATV71 Grafikterminal (Fortsetzung)

Erstmaliges Einschalten des Frequenzumrichters

Beim erstmaligen Einschalten erhält der Benutzer direkt Zugriff auf die folgenden drei Parameter: [Standard Motorfreq.] (bFr), [Kanal Sollw1] (Fr1) und [2/3-Drahtst.] (tCC) (Seite 30).



Vom Menü [MENÜ UMRICHTER] aus wird bei Drücken der ESC-Taste die Meldung "Ready" am Grafikterminal angezeigt.


Modus

BBV46386 06/2010 17

Code

Option ATV61 / ATV71 Grafikterminal (Fortsetzung)


Alle weiteren Einschaltvorgänge



Option Bedienterminal ATV12

Beschreibung des Terminals

Dieses Bedienterminal dient zur lokalen Steuerung und kann über der Tür oder dem Gehäuse des Schaltschranks angebracht werden. Es wird mit einem Steckerkabel für die Verbindung über die serielle Schnittstelle des Umrichters geliefert (siehe mit dem Terminal gelieferte Unterlagen). Es verfügt praktisch über dieselbe Anzeige wie der Altivar 312. Das Drehrad des Umrichters wird hier zur Navigation durch Auf-/Ab-Pfeiltasten ersetzt.




(1) Wenn der Umrichter mit einem Code ([Zugriffscode PIN 1] (COd), Seite 102) verriegelt ist, wechselt die Anzeige bei Drücken der MODE-Taste vom Menü [ÜBERWACHUNG] (SUP-) zum Menü [FREQUENZSOLLWERT] (rEF-) und umgekehrt.

Zur Aktivierung der Tasten am Bedienterminal muss [Bedienterminal] (LCC) = [Ja] (YES) (Seite 61) konfiguriert werden.

Struktur der Parametertabellen

Nachfolgend ist der Aufbau der in der Beschreibung der verschiedenen Menüs enthaltenen Parametertabellen dargestellt.

Beispiel:



- 1. Name des Menüs auf der vierstelligen 7-Segment-Anzeige
- 2. Code des Untermenüs auf der vierstelligen 7-Segment-Anzeige
- 3. Code des Parameters auf der vierstelligen 7-Segment-Anzeige
- 4. Wert des Parameters auf der vierstelligen 7-Segment-Anzeige
- 5. Name des Menüs auf dem ATV61/ATV71 Grafikterminal
- 6. Name des Untermenüs auf dem ATV61/ATV71 Grafikterminal
- 7. Name des Parameters auf dem ATV61/ATV71 Grafikterminal
- 8. Wert des Parameters auf dem ATV61/ATV71 Grafikterminal

Kompatibilität der Funktionen

Unvereinbare Funktionen

Folgende Funktionen sind in den nachstehend beschriebenen Fällen nicht zugänglich oder deaktiviert:

Automatischer Wiederanlauf

Diese Funktion ist nur für 2-Draht-Steuerung über Niveau möglich ([2/3-Drahtst.] (tCC) = [2Drahtst.] (2C) und [Typ 2-Drahtst.] (tCt) = [Niveau] (LEL) oder [Prio Rechts] (PFO)).

Einfangen im Lauf

Diese Funktion ist nur für 2-Draht-Steuerung über Niveau möglich ([2/3-Drahtst.] (tCC) = [2Drahtst.] (2C) und [Typ 2-Drahtst.] (tCt) = [Niveau] (LEL) oder [Prio Rechts] (PFO)).

Diese Funktion ist gesperrt, wenn die automatische Gleichstrombremsung auf permanent eingestellt ist ([Auto GS-Bremsung] (AdC) = [permanent] (Ct)).

Kompatibilitäten von Funktionen

Die Auswahl von Funktionen kann durch die Zahl der Ein- und Ausgänge sowie durch die Unvereinbarkeit bestimmter Funktionen untereinander begrenzt sein. Die nicht in dieser Tabelle aufgeführten Funktionen sind frei von derartigen Einschränkungen. Wenn Funktionen nicht miteinander kompatibel sind, blockiert die erste konfigurierte Funktion die Konfiguration der anderen.

Um eine Funktion zu konfigurieren, ist zuvor sicherzustellen, dass die nicht kompatiblen Funktionen deaktiviert werden, insbesondere diejenigen, die werkseitig voreingestellt sind.

	Eingänge Sollwertsummierung (Werkseinstellung)	+/- Drehzahl (1)	Verwaltung der Endschalter	Vorwahlfrequenzen (Werkseinstellung)	PI Regelung	Schrittbetrieb JOG	Bremssteuerung	Halt durch Gleichstrombremsung	Schnellhalt	Freier Auslauf
Eingänge Sollwertsummierung (Werkseinstellung)		•		t	•	†				
+/- Drehzahl (1)	•			•	•	•				
Verwaltung der Endschalter					•					
Vorwahlfrequenzen (Werkseinstellung)	+	•			•	t				
PI Regelung	•	•	•	•		•	•			
Schrittbetrieb JOG	+	•		+	•		•			
Bremslogik					•	•		•		
Halt durch Gleichstrombremsung							•			1
Schnellhalt										t
Freier Auslauf								+	+	

•	Inkompatible Funktionen	Kompatible Funktionen	Gegenstandslos
	1	1	

Vorrangige Funktionen (Funktionen, die nicht gleichzeitig aktiviert werden können):

Die durch den Pfeil angegebene Funktion besitzt Vorrang gegenüber der anderen.

Die Anhaltefunktionen besitzen den Vorrang gegenüber den Fahrbefehlen.

Die Frequenzsollwerte über Logikbefehl haben Vorrang gegenüber den Analogsollwerten.

Kompatibilität der Funktionen

Funktionen der Analog- und Logikeingänge

Jede der nachfolgenden Funktionen kann einem der Eingänge zugeordnet werden.

Ein Eingang kann mehrere Funktionen zeitgleich auslösen (z. B. Linkslauf und zweite Rampe), daher muss darauf geachtet werden, dass diese Funktionen miteinander vereinbar sind.

Über das Menü [ÜBERWACHUNG] (SUP-) (Parameter [LOGIKEINGANG KONF.] (LIA-), Seite 103 und [STATUS ANALOG-EING.] (AIA-), Seite 103) lassen sich zwecks Überprüfung der Kompatibilität die jedem Eingang zugeordneten Funktionen anzeigen.

Bevor Sie einem digitalen oder analogen Eingang einen Sollwert, einen Befehl oder eine Funktion zuweisen, müssen Sie prüfen, ob dieser Eingang nicht bei der Werkseinstellung belegt wurde, und ob keinem anderen Eingang eine nicht kompatible oder unerwünschte Funktion zugewiesen wurde.

Beispiel einer zu deaktivierenden nicht kompatiblen Funktion:
 Um die Funktion "+/- Drehzahl" (langsamer/schneller) zu verwenden, müssen Sie zunächst die voreingestellten Vorwahlfrequenzen und die Sollwertsummierung Eingang 2 deaktivieren.

Die folgende Tabelle zeigt die werkseitig eingestellten Zuordnungen der Eingänge sowie das Verfahren zur Deaktivierung.

Zugeordneter Eingang	Funktion	Code	Zur Deaktivierung wie folgt setzen:	Seite
LI2	Linkslauf	rr5	nO	<u>48</u>
LI3	2 Vorwahlfrequenzen	P 5 2	nO	<u>72</u>
LI4	4 Vorwahlfrequenzen	P 5 4	nO	<u>72</u>
Al1	Sollwert 1	FrI	Anderer Eingang als Al1	<u>58</u>
LI1	Rechtslauf	FCC	2C oder 3C	<u>47</u>
Al2	Sollwertsummierung Eingang 2	5 A 2	nO	<u>70</u>

Liste der Funktionen, mit denen die Ein-/Ausgänge belegt werden können

Logikeingänge	Seite	Code	Werkseinstellung
Nicht belegt	-	-	LI5 - LI6
Rechtslauf	-	-	LI1
2 Vorwahlfrequenzen	<u>72</u>	P 5 2	LI3
4 Vorwahlfrequenzen	<u>72</u>	P 5 4	LI4
8 Vorwahlfrequenzen	<u>72</u>	P 5 8	
16 Vorwahlfrequenzen	<u>73</u>	P5 16	
2 vorgewählte PI-Sollwerte	<u>80</u>	Pr2	
4 vorgewählte PI-Sollwerte	<u>81</u>	Pr4	
+ Drehzahl	<u>77</u>	U 5 P	
- Drehzahl	<u>77</u>	d 5 P	
Schrittbetrieb	<u>75</u>	J 0 G	
Umschalten der Rampe	<u>64</u>	r P 5	
Umschalten 2. Strombegrenzung	<u>85</u>	L C 2	
Schnellhalt durch Logikeingang	<u>65</u>	FSE	
Gleichstrombremsung durch Logikeingang	<u>66</u>	d E I	
Anhalten im freien Auslauf durch Logikeingang	<u>67</u>	n 5 E	
Linkslauf	<u>48</u>	rr5	LI2
Externer Fehler	<u>92</u>	EEF	
RST	<u>91</u>	r 5 F	
Forced Lokal	<u>98</u>	FLO	
Umschalten des Sollwerts	<u>59</u>	rFE	
Umschalten des Befehlskanals	<u>60</u>	<i>E E 5</i>	
Umschalten des Motors	<u>86</u>	EHP	
Endschalter Rechtslauf	88	LAF	
Endschalter Linkslauf	88	LAr	
Fehlerunterdrückung	<u>95</u>	I n H	

Analogeingänge	Seite	Code	Werkseinstellung
Nicht belegt	-	-	AI3
Sollwert 1	<u>58</u>	FrI	Al1
Sollwert 2	<u>58</u>	Fr2	
Sollwertsummierung Eingang 2	<u>70</u>	5 <i>R 2</i>	Al2
Sollwertsummierung Eingang 3	<u>70</u>	5 A 3	
Istwert des PI-Reglers	<u>80</u>	PIF	

Liste der Funktionen, mit denen die Ein-/Ausgänge belegt werden können

Analog-/Logikausgang	Seite	Code	Werkseinstellung
Nicht belegt	-	-	AOC/AOV
Motorstrom	<u>48</u>	0 C r	
Motorfrequenz	<u>48</u>	0Fr	
Drehmoment des Motors	<u>48</u>	0 E r	
Vom Umrichter gelieferte Leistung	<u>48</u>	0Pr	
Umrichterfehler festgestellt (logische Information)	<u>48</u>	FLE	
Umrichter in Betrieb (logische Information)	<u>48</u>	гИп	
Frequenzschwellwert erreicht (logische Information)	<u>48</u>	FER	
Große Frequenz HSP erreicht (logische Information)	<u>48</u>	FLA	
Stromschwellwert erreicht (logische Information)	<u>48</u>	C L A	
Frequenzschwellwert erreicht (logische Information)	<u>48</u>	5 r A	
Thermischer Schwellwert des Motors erreicht (logische Information)	<u>48</u>	Ł 5 A	
Bremslogik (logische Information)	<u>48</u>	ЬЬС	

Relais	Seite	Code	Werkseinstellung
Nicht belegt	-	-	R2
Fehler festgestellt	<u>49</u>	FLE	R1
Umrichter in Betrieb	<u>49</u>	гИп	
Frequenzschwellwert erreicht	<u>49</u>	FEA	
Große Frequenz HSP erreicht	<u>49</u>	FLA	
Stromschwellwert erreicht	<u>49</u>	CEA	
Frequenzsollwert erreicht	<u>49</u>	5 r A	
Thermischer Schwellwert des Motors erreicht	<u>49</u>	£ 5 A	
Bremslogik	<u>49</u>	ЬСС	
Kopie des Logikeingangs	<u>49</u>	L bis L 6	

Liste der Funktionen, die den Bits der Steuerwörter Netzwerk und Modbus zugeordnet werden können

Bits 11 bis 15 des Steuerworts	Seite	Code
2 Vorwahlfrequenzen	<u>72</u>	P 5 2
4 Vorwahlfrequenzen	<u>72</u>	P 5 4
8 Vorwahlfrequenzen	<u>72</u>	P 5 8
16 Vorwahlfrequenzen	<u>73</u>	P 5 1 6
2 vorgewählte PI-Sollwerte	<u>80</u>	Pr2
4 vorgewählte PI-Sollwerte	<u>81</u>	Pr4
Umschalten der Rampe	<u>64</u>	r P S
Umschalten 2. Strombegrenzung	<u>85</u>	L C 2
Schnellhalt durch Logikeingang	<u>65</u>	FSE
Gleichstrombremsung	<u>66</u>	dC I
Externer Fehler	<u>92</u>	ELF
Umschalten des Sollwerts	<u>59</u>	rFC
Umschalten des Befehlskanals	<u>60</u>	C C 5
Umschalten des Motors	<u>86</u>	CHP

Checkliste

Lesen Sie sorgfältig die Informationen in der Programmier- und Installationsanleitung, in den Kurzanleitungen und im Katalog. Prüfen Sie vor Einschalten und Betrieb des Umrichters die folgenden Punkte in Bezug auf die mechanische und elektrische Installation.

1. Mechanische Installation (siehe Kurz- und Installationsanleitung)

- Hinweise zu Montagetypen des Umrichters und Empfehlungen zur Umgebungstemperatur finden Sie in den Montagehinweisen in der Kurzanleitung oder in der Installationsanleitung.
- Installieren Sie den Umrichter vertikal gemäß den Spezifikationen, die in den Montagehinweisen in der Kurzanleitung und der Installationsanleitung angegeben sind.
- Die Verwendung dieses Umrichters muss gemäß den in der Richtlinie 60721-3-3 beschriebenen Umgebungsbedingungen und gemäß den im Katalog angegebenen Werten erfolgen.
- Installieren Sie die für Ihre Anwendung erforderlichen Optionen, siehe Katalog.

2. Elektrische Installation (siehe Kurz- und Installationsanleitung)

- Erden Sie den Umrichter, siehe "Erdung des Geräts" in der Kurz- oder Installationsanleitung.
- Stellen Sie sicher, dass die Eingangsspannung der Nennspannung des Umrichters entspricht, und schließen Sie die Netzversorgung an. Beachten Sie hierzu die Angaben in der Kurz- oder Installationsanleitung.
- Vergewissern Sie sich, dass geeignete Eingangssicherungen und ein Leistungsschalter verwendet werden. Siehe hierzu die Kurzoder Installationsanleitung.
- Verdrahten Sie die Steuerklemmen gemäß den Anforderungen (siehe Kurz- oder Installationsanleitung). Trennen Sie Leistungs- und Steuerkabel gemäß den Vorschriften zur EMV-Kompatibilität.
- Die Modelle ATV312••••M2 und ATV312••••N4 verfügen über einen integrierten EMV-Filter. Der Ableitstrom kann mithilfe des ITJumpers verringert werden, wie im Absatz "Interner EMF-Filter am ATV312••••M2 und ATV312••••N4" in der
 Installationsanleitung beschrieben.
- Stellen Sie sicher, dass die Motoranschlüsse der Spannung entsprechen (Stern, Dreieck).


3. Betrieb des Frequenzumrichters

- Schalten Sie den Umrichter ein. Beim erstmaligen Einschalten wird [Standard Motorfreq.] (bFr) (Seite 29) angezeigt. Prüfen Sie, ob
 die durch den Parameter bFr festgelegte Frequenz (die Werkseinstellung lautet 50 Hz) der Frequenz des Motors entspricht.
- Beim erstmaligen Einschalten erscheinen die Parameter [Kanal Sollw1] (Fr1) (Seite 29) und [2/3-Drahtst.] (tCC) (Seite 30) nach Anzeige von [Standard Motorfreq.] (bFr). Diese Parameter müssen gesetzt werden, wenn der Umrichter lokal gesteuert werden soll.
- Danach wird beim Einschalten jeweils [Umr. Bereit] (rdY) am HMI angezeigt.
- Die Funktion [Werkseinstellung] (FCS) (Seite 46) ermöglicht jederzeit ein Rücksetzen des Umrichters auf die Werkseinstellungen.

Programmierung

HMI-Beschreibung

Funktionen der Anzeige und der Tasten



Hinweis 1: Bei der LOKALEN Konfiguration blinken die drei LEDs REF, MON und CONF im Programmiermodus gleichzeitig, und sie dienen im Steuerungsmodus als LED-Chaser.

Normalanzeige ohne Fehlercode und außer Betrieb:

[FREQUENZSOLLWERT] (rEF-).

- 4 3.0 : Anzeige des gewählten Parameters im Menü [ÜBERWACHUNG] (SUP-) (Voreinstellung: Motorfrequenz). Im Falle einer Strombegrenzung blinkt die Anzeige. Wenn ein ATV61/ATV71 Grafikterminal an den Frequenzumrichter angeschlossen ist, wird in diesem Fall oben links CL1 angezeigt.

gesetzt ist, erfolgt das Anhalten über Rampe.

Gleichstromaufschaltung aktiv, erfolgt der Halt

Ist bereits eine Bremsung durch

im freien Auslauf.

- In IE: Initialisierungssequenz.
- rdy: Umrichter bereit.
- d [ь : Gleichstrombremsung erfolgt.
- n5 : Freier Auslauf.
- F5 L: Schnellhalt.
- LUn: Motormessung läuft.

Ein festgestellter Fehler wird durch Blinken am Gerät angezeigt. Wenn ein ATV61/ATV71 Grafikterminal angeschlossen ist, wird der Name des festgestellten Fehlers angezeigt.

(1) Wenn der Umrichter mit einem Code ([Zugriffscode PIN 1] (COd), Seite 102) verriegelt ist, wechselt die Anzeige bei Drücken der MODE-Taste vom Menü [ÜBERWACHUNG] (SUP-) zum Menü [FREQUENZSOLLWERT] (rEF-) und umgekehrt. Es kann nicht mehr zwischen lokaler und Fernkonfiguration umgeschaltet werden.


REMOTE und LOKAL Konfiguration

Bei der LOKALEN Konfiguration kann automatisch die Taste RUN und das Drehrad als Potentiometer aktiviert werden. Bei dieser Konfiguration ist die Drehzahleinstellung auch über Bedienterminals möglich. Die Taste MODE auf dem Anzeigeterminal ATV12 und auf dem Grafikterminal ATV61/71 (Funktionstaste F4) ist auch für die Umschaltung von einer Konfiguration zur anderen aktiv.

Bei der Umschaltung zur LOKALEN Konfiguration ist [KanalSollw1] (Fr1) auf [Al Virtual 1] (AlV1) und [2/3-Drahtst.] (tCC) ist auf [2Draht-Stq] (2C) gesetzt.

Wegen gegenseitiger Abhängigkeiten zwischen den Parametern werden bei der Umschaltung von einer Konfiguration in eine andere weitere Parameter geändert (zum Beispiel: Die Eingangs-/Ausgangszuweisung kehrt zur Werkseinstellung zurück). Wählen Sie die Konfiguration (lokale oder Fernkonfiguration) aus, bevor Sie mit der Parameterzuweisung des Umrichters beginnen.

Aufbau der Menüs



Die Menücodes auf der 7-Segment-Anzeige unterscheiden sich von den Parametercodes durch einen Bindestrich auf der rechten Seite.

Beispiele: Menü [APPLIKATIONS-FKT.] (FUn-), Parameter [Hochlaufzeit] (ACC).


Programmierung

Konfiguration der Parameter [Standard Motorfreq.] (bFr), [2/3-Drahtst.] (tCC) und [Kanal Sollw 1] (Fr1)

Diese Parameter sind nur im Stillstand, ohne Fahrbefehl veränderbar.

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung			
bFr	☐ [Standard Motorfreq.]		[50Hz IEC] (50)			
5 0 6 0						
FrI	☐ [Kanal Sollw 1]		[AI1] (AI1)			
1 A 1 Z 1 A 1 U A	# I 2 □ [Al2] (Al2) - Logikeingang Al2 □ [Al3] (Al3) - Logikeingang Al3.					
иран Иран	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 2] (L2) oder [Level 3] (L Zuordnungen möglich: ☐ [+/- Drehzahl] (UPdt): Sollwert +/- Drehzahl über LI. Zur Konfigurat ☐ [Ref +/- HMI] (UPdH): Sollwert +/- Drehzahl über das Drehrad am Zur Verwendung die Frequenz [Motorfrequenz] (rFr) (Seite 100) anz Tastatur oder das Terminal wird über den Parameter [Motorfreque (SUP-) gesteuert. ☐	ion siehe Seite <u>77</u> ATV312. zeigen. Die Funktion	+/- Drehzahl über die			
LCC	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind folger ☐ [HMI] (LCC) Sollwert durch Bedienterminal, Parameter [Freq. Sollw [EINSTELLUNGEN] (SEt-) (Seite 32).					
П d Ь n E Ł	☐ [Modbus] (Mdb): Sollwert durch Modbus☐ [Netzwerk] (nEt): Sollwert durch Netzwerk-Kommunikationsprotoko	oll				

Programmierung



2 s

Zum Ändern der Belegung dieses Parameters muss länger (2 s) auf das Drehrad "ENT" gedrückt werden.

Menü [FREQUENZSOLLWERT] (rEF-)

Das Menü [FREQUENZSOLLWERT] (rEF-) zeigt je nach aktivem Befehlskanal [Freq. Sollwert HMI] (LFr), [Abbild Eingang AIV1] (AIV1) dr [oder [Frequenzsollwert] (FrH).

r E F -5 E L -

Bei lokaler Steuerung fungiert das HMI als Potentiometer zur Erhöhung/Verringerung des Sollwerts innerhalb der durch die Parameter [] + [] -[Kleine Frequenz] (LSP) und [Große Frequenz] (HSP) vorgegebenen Toleranzen.

FUn-

Wenn der lokale Befehlsmodus unter Verwendung des Parameters [Kanal Sollw1] (Fr1)) deaktiviert wird, werden nur die Sollwerte FLEangezeigt. Der Wert ist schreibgeschützt und kann nicht über das Drehrad geändert werden (der Sollwert wird durch einen Analogeingang (AI) oder eine andere Quelle vorgegeben). C D N -


Der angezeigte Sollwert ist von der Umrichterkonfiguration abhängig.

5 U P -

Code	Beschreibung	Werkseinstellung	
LFr	☐ [Freq. Sollwert HMI]	0 bis 500 Hz	
	Dieser Parameter erscheint nur, wenn die Funktion aktiviert wurde. Er dient zur Änderung des Frequenzsollwerts über das externe Bedienterminal. Es ist nicht erforderlich, die Änderung des Sollwerts durch Drücken der ENT-Taste zu bestätigen.		
AIUI	☐ [Abbild Eingang AlV1]	0 bis 100%	
	Dient zur Änderung des Frequenzsollwerts über das Drehrad.		
FrH	☐ [Frequenzsollwert]	LSP bis HSP Hz	
	Dieser Parameter ist schreibgeschützt. Er dient zur Anzeige des auf den Motor angewandten Frequenzsollwer unabhängig vom gewählten Sollwertkanal.		

r E F -**5 E L -**d r C -

5 U P -



Die Einstellparameter können sowohl während des Betriebs als auch im Stillstand geändert werden. **Hinweis:** Die Änderungen sollten vorzugsweise im Stillstand erfolgen.

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung	
LFr	□ [Freq. Sollwert HMI]	0 bis HSP	-	
*	Dieser Parameter erscheint, wenn [Bedienterminal] (LCC) = [Ja] (YES) (Seite 61) oder [Kanal Sollw1] (Fr1) / [Kanal Sollw 2] (Fr2) = [HMI] (LCC) (Seite 58) und wenn ein Bedienterminal angeschlossen ist. In diesem Fall ist [Freq. Sollwert HMI] (LFr) über das Tastenfeld des Umrichters zugänglich. [Freq. Sollwert HMI] (LFr) wird beim Ausschalten auf Null zurückgesetzt.			
rPI	☐ [Int. Sollw. PID]	0,0 bis 100 %	0%	
*	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Zuord. Istwert PID] (PIF) ungleich [Nein] (nO) ist (Seite 80).			
ACC	☐ [Hochlaufzeit]	gemäß Inr, Seite <u>63</u>	3 s	
	Für den Hochlauf von 0 bis zur Motornennfrequenz [Nennfreq. Motor] (FrS) im Menü [ANTRIEBSDATEN] (drC-).			
AC 2	☐ [Hochlaufzeit 2]	gemäß Inr, Seite <u>63</u>	5 s	
*	Der Parameter ist zugänglich, wenn [F. Schw. Rampe 2] (Frt) > 0 ist (Seite 64) oder wenn [Umschalt. Rampe] (rPS) zugeordnet ist (Seite 64).			
4 E 2	☐ [Auslaufzeit 2]	gemäß Inr, Seite <u>63</u>	5 s	
*	Der Parameter ist zugänglich, wenn [F. Schw. Rampe 2] (Frt) > 0 ist (Seite 64) oder wenn [Umschalt. Rampe] (rPS) zugeordnet ist (Seite 64).			
d E C	☐ [Auslaufzeit]	gemäß Inr, Seite <u>63</u>	3 s	
	Für den Auslauf von der Motornennfrequenz [Nennfreq. Motor] (FrS) Vergewissern Sie sich, dass der Wert des Parameters [Auslaufzeit] (c zu niedrig ist.	•	• \ //	



Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung		
ER I	☐ [Rund Start ACC]	0 bis 100	10		
*	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Rampentyp] (rPt) = [kundenspez] (CUS) (Seite 62) ist.				
Ŀ A Z	☐ [Rund ACC Ende]	0 bis (100-tA1)	10		
*	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Rampentyp] (rPt) = [kundenspez] (CUS) (Seite 62) ist.				
Ŀ A ∃	☐ [Rund DEC Start]	0 bis 100	10		
*	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Rampentyp] (rPt) = [kundenspez] (CUS) (Seite 62) ist.				
ЕЯЧ	☐ [Rund DEC Ende]	0 bis (100-tA3)	10		
*	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Rampentyp] (rPt) = [kundenspez] (CUS) (Seite 62) ist.				
LSP	☐ [Kleine Frequenz]	0 bis HSP	0		
	Motorfrequenz bei minimalem Sollwert				
H S P	☐ [Große Frequenz]	LSP bis tFr	bFr		
	Motorfrequenz bei maximalem Sollwert: Vergewissern Sie sich, dass die Eir vereinbar ist.	stellung mit Motor	und Anwendung		
I E H	☐ [Therm. Nennstrom]	0,2 bis 1,5 ln (1)	je nach Umrichter		
	Stellen Sie [Therm. Nennstrom] (ItH) auf den Bemessungsbetriebsstrom ein angegeben ist. Zum Löschen des thermischen Schutzes siehe [Mgt Überlast Motor] (OLL),		ortypenschild		
UFr	☐ [IR-Kompens.]	0 bis 100%	20%		
	- Für [Regungsart Mot 1] (UFt) = [SVC] (n) oder [Energiespar] (nLd) (Seite 44): IR-Kompensation Für [Regungsart Mot 1] (UFt) = [Konst. Moment] (L) oder [Var. Moment] (P) (Seite 44): Spannungsanhebung Ermöglicht die Optimierung des Drehmoments bei sehr niedriger Drehzahl ([IR-Kompens.] (UFr) erhöhen), falls das Drehmoment nicht ausreicht). Vergewissern Sie sich, dass der Wert für [IR-Kompens.] (UFr) im Hinblick auf den erhitzten Motor nicht zu hoch liegt, da es ansonsten zu Instabilität kommen kann. Hinweis: Wenn [Regungsart Mot 1] (UFt) (Seite44) geändert wird, wechselt [IR-Kompens.] (UFr) auf die Werkseinstellung (20%).				
FLG	☐ [P Ant. n-Regler]	1 bis 100%	20%		
*	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Regungsart Mot 1] (UFt) = [SVC] (n) of Mit dem Parameter <i>F L L</i> werden die Werte der Geschwindigkeitsrampe in A angetriebenen Maschine abgeglichen. Eine übermäßige Verstärkung kann Einschränkungen im Betrieb zur Folge h	bhängigkeit des Tr			
	F L C niedrig F L C niedrig F L C korrekt F L C korrekt	In diesen	n Fall		


rEF-

(1) In entspricht dem in der Installationsanleitung und auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.



Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

rEF-



(1) in entspricht dem in der instaliationsanieltung und auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters

(2) Hinweis: Diese Einstellungen sind unabhängig von der Funktion "Automatische Gleichstrombremsung im Stillstand".

*

Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung		
F G C I	☐ [Zeit aut. DC Brems1]	0,1 bis 30 s	0,5 s		
	VORSICHT				
	GEFAHR VON MOTORSCHÄDEN				
	Lange Bremsphasen mit Gleichstromeinspeisung können zur Überhitzung des Motors führen und diesen beschädigen.				
	Schützen Sie den Motor, indem Sie lange Bremsphasen mit Gleichstromeinsper				
	Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden führen.				
*	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Auto GS-Bremsung] (AdC) ungleich	e <u>68</u>) ist.			
SACI	□ [I DC-Auto Bremsg 1]	0 bis 1,2 ln (1)	0,7 ln (1)		
	VORSICHT				
	GEFAHR VON MOTORSCHÄDEN				
	Prüfen Sie, ob der Motor diesem Strom standhält, ohne zu überhitzen.				
	Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Materialschäden führen.				
*	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Auto GS-Bremsung] (AdC) ungleich [Nein] (nO) (Seite 68) ist. Hinweis: Sicherstellen, dass der Motor diesem Strom ohne Überhitzen standhält.				
FGCS	☐ [Zeit aut. DC Brems2]	0 bis 30 s	0 s		
	VORSICHT				
	GEFAHR VON MOTORSCHÄDEN				
	 Lange Bremsphasen mit Gleichstromeinspeisung können zur Überhitzung c und diesen beschädigen. 	les Motors führen			
	Schützen Sie den Motor, indem Sie lange Bremsphasen mit Gleichstromeinspeisung vermeiden.				
	Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden führen				
*	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Auto GS-Bremsung] (AdC) ungleich	n [Nein] (nO) (Seite	e <u>68</u>) ist.		
5 <i>d</i> C 2	□ [I DC-Auto Bremsg 2]	0 bis 1,2 ln (1)	0,5 ln (1)		
	VORSICHT				
	GEFAHR VON MOTORSCHÄDEN				
	Prüfen Sie, ob der Motor diesem Strom standhält, ohne zu überhitzen.				
	Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Materialschäden führen.				
	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Auto GS-Bremsung] (AdC) ungleich	n [Nein] (nO) (Seite	e 68) ist.		
*	Hinweis: Sicherstellen, dass der Motor diesem Strom ohne Überhitzen s		, <u>55</u> , 10t.		

(1) In entspricht dem in der Installationsanleitung und auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters. (2) **Hinweis**: Diese Einstellungen sind unabhängig von der Funktion "Automatische Gleichstrombremsung im Stillstand".



Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

rEF-

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung		
JPF	☐ [Ausblendfr]	0 bis 500 Hz	0 Hz		
	Verbietet einen längeren Betrieb über einen Frequenzbereich von ±1 Hz um [Ausblendfr] (JPF) herum. Mit diese Funktion kann eine kritische Frequenz unterdrückt werden, die eine Resonanz zur Folge hätte. Die Einstellung auf 0 deaktiviert die Funktion.				
JF2	☐ [Ausblendfr.2]	1 bis 500 Hz	0 Hz		
	Verbietet einen längeren Betrieb über einen Frequenzbereich von ±1 Hz um [Ausblendfr.2] (JF2) herum. M dieser Funktion kann eine kritische Frequenz unterdrückt werden, die eine Resonanz zur Folge hätte. Die Einstellung auf 0 deaktiviert die Funktion.				
I G F	□ [Sollw Schrittbetr.]	0 bis 10 Hz	10 Hz		
Der Parameter ist zugänglich, wenn [Frequenz Jog] (JOG) ungleich [Nein] (nO) (Seite 75) ist					
r P G	□ [P-Anteil PID Regler]	0,01 bis 100	1		
*	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Zuord. Istwert PID] (PIF) ungleich [Nein] (nO) ist (Se Er liefert dynamische Leistung bei schnellen Veränderungen des PI-Istwerts.				
- 16	☐ [I-Anteil PID Regler]	0,01 bis 100/s	1		
*	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Zuord. Istwert PID] (PIF) ungleich [Er liefert statische Genauigkeit bei langsamen Veränderungen des PI-Ist		te <u>80</u>).		
F 6 5	☐ [Koef. PI Istwert]	0,1 bis 100	1		
*	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Zuord. Istwert PID] (PIF) ungleich [Zur Anpassung des Prozesses.	Nein] (nO) ist (Seit	te <u>80</u>).		
PIC	☐ [Umkehr Korrek. PID]		[Nein] (nO)		
n 0 9 € 5 ★	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Zuord. Istwert PID] (PIF) ungleich [Nein] (nO) ist (Seite 80). ☐ [Nein] (nO): Normal ☐ [Ja] (YES): Umkehr				
rP2	☐ [2.vorgew PID-Sollw]	0 bis 100%	30%		
*	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Zuord. Istwert PID] (PIF) ungleich [Zuord 2 PID-Sollw] (Pr2) (Seite 80) durch Wahl eines Eingangs freigege		te <u>80</u>) und		
rP3	☐ [3.vorgew PID-Sollw]	0 bis 100%	60%		
*	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Zuord. Istwert PID] (PIF) ungleich [Zuord 3 PID-Sollw] (Pr4) (Seite 81) durch Wahl eines Eingangs freigege		te <u>80</u>) und		
r P 4	☐ [4.vorgew PID-Sollw]	0 bis 100 %	90%		
*	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Zuord. Istwert PID] (PIF) ungleich [Zuord 4 PID-Sollw] (Pr4) (Seite 81) durch Wahl eines Eingangs freigege		te <u>80</u>) und		
5 <i>P2</i>	☐ [2. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 Hz	10 Hz		
*	Siehe Seite <u>73</u> .				



Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-)

r E F -

	5 <i>E L -</i>
ng	dr[-
	I - 🗆 -
	CEL-
	FUn-
	FLE-
	c o n -
	5 U P -

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
5 <i>P 3</i>	☐ [3. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 Hz	15 Hz
*	Siehe Seite <u>73</u> .		
5 P 4	☐ [4. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 Hz	20 Hz
*	Siehe Seite <u>73</u> .		
5 P S	☐ [5. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 Hz	25 Hz
*	Siehe Seite <u>73</u> .		
5 <i>P</i> 6	☐ [6. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 Hz	30 Hz
*	Siehe Seite <u>73</u> .		
5 P 7	☐ [7. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 Hz	35 Hz
*	Siehe Seite <u>73</u> .		
5 P B	☐ [8. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 Hz	40 Hz
*	Siehe Seite <u>73</u> .		
5 P 9	☐ [9. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 Hz	45 Hz
*	Siehe Seite <u>73</u> .		
5 <i>P 10</i>	☐ [10. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 Hz	50 Hz
*	Siehe Seite <u>73</u> .		
5 <i>P</i>	☐ [11. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 Hz	55 Hz
*	Siehe Seite <u>74</u> .		
5 <i>P 12</i>	☐ [12. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 Hz	60 Hz
*	Siehe Seite <u>74</u> .		
5 <i>P</i> 13	☐ [13. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 Hz	70 Hz
*	Siehe Seite <u>74</u> .		
5 <i>P</i> 14	☐ [14. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 Hz	80 Hz
*	Siehe Seite <u>74</u> .		
5 <i>P</i> 15	☐ [15. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 Hz	90 Hz
*	Siehe Seite <u>74</u> .		
5 <i>P</i> 16	☐ [16. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 Hz	100 Hz
*	Siehe Seite <u>74</u> .		



Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

rEF-

5 E E -						
dr[-	Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung		
1 - 0 - C L L -	CL I	☐ [Strombegrenzung]	0,25 bis 1,5 ln (1)	1,5 ln (1)		
FUn-		VORSICHT				
FLE-		GEFAHR VON SCHÄDEN AM MOTOR UND FREQUENZUMRICH	ITER			
С О П - 5 U P -		 Vergewissern Sie sich, dass der Motor auf diesen Strom ausgelegt ist, i Permanentmagnet, da diese für eine Entmagnetisierung anfällig sind. Stellen Sie sicher, dass die Profilmission der Deklassierungskennlinie in der 	•			
		Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Materialschäden führen.				
		Ermöglicht die Begrenzung des Drehmoments und der Erhitzung des	Motors.			
	C L 2	□ [Wert 2. Strombegr.]	0,25 bis 1,5 ln (1)	1,5 ln (1)		
		VORSICHT				
		GEFAHR VON SCHÄDEN AM MOTOR UND FREQUENZUMRICH	ITER			
		 Vergewissern Sie sich, dass der Motor auf diesen Strom ausgelegt ist, insbesondere bei Synchronmotoren mit Permanentmagnet, da diese für eine Entmagnetisierung anfällig sind. Stellen Sie sicher, dass die Profilmission der Deklassierungskennlinie in der Installationsanleitung entspricht. 				
		Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Materialschäden führen.				
	*	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [2. Strombegr] (LC2) ungleich [N	lein] (nO) (Seite 85) i	st.		
	<i>E L 5</i>	□ [Betriebsd. bei LSP]	0 bis 999,9 s	0 (keine Zeitbegrenzung)		
		Nach einem Betrieb mit [Kleine Frequenz] (LSP) während der definierten Zeit wird der Motor automatisch angehalten. Der Motor läuft wieder an, wenn der Frequenzsollwert über [Kleine Frequenz] (LSP) liegt und wenn weiterhin ein Fahrbefehl vorhanden ist. Hinweis: Der Wert 0 entspricht einer unbegrenzten Zeit.				
	r 5 L	☐ [Wert Restart PID]	0 bis 100 %	0%		
		▲ GEFAHR				
		UNBEABSICHTIGTER BETRIEB VON GERÄTEN				
		Vergewissern Sie sich, dass unbeabsichtigte Neustarts keinerlei Gefahr	darstellen.			
		Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährli				
		Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Zuord. Istwert PID] (PIF) ungleic				
	*	Wenn die Funktionen "PI" und "Betriebsdauer bei kleiner Frequenz" [Betriebsd. bei LSP] (tLS) (Seite 38). gleichzeitig konfiguriert werden, besteht die Möglichkeit, dass der PI-Regler eine Frequenz einzustellen versucht, die kleiner ist als [Kleine Frequenz] (LSP). Hierdurch ergibt sich ein nicht zufrieden stellender Betrieb, d. h. Anlauf, Drehung bei [Kleine Frequenz] (LSP), Stillstand usw. Mit dem Parameter [Wert Restart PID] (rSL) kann ein minimaler Schwellwert der PI-Abweichung für den				
		Wiederanlauf nach einem Stillstand bei längerem Betrieb mit [Kleine F Die Funktion ist nicht aktiv, wenn [Betriebsd. bei LSP] (tLS) = 0.				

(1) In entspricht dem in der Installationsanleitung und auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.



Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

Code	Beschreibung Einstellbereich Werkseinstellung					
UFr2	☐ [IR-Kompens. Mot2] 0 bis 100 % 20%					
*	Für [Regungsart Mot 2] (UFt2) = [SVC] (n) oder [Energiespar] (nLd): RI-Kompensation. Für [Regungsart Mot 2] (UFt2) = [Konst. Moment] (L) oder [Var. Moment] (P): Spannungsanhebung. Ermöglicht die Optimierung des Drehmoments bei sehr niedriger Drehzahl ([IR-Kompens. Mot2] (UFr2) erhöhen), falls das Drehmoment nicht ausreicht). Vergewissern Sie sich, dass der Wert für [IR-Kompens. Mot2] (UFr2) im Hinblick auf den erhitzten Motor nicht zu hoch liegt (Gefahr der Instabilität). Wenn [Regungsart Mot 2] (UFt2) geändert wird, wechselt [IR-Kompens. Mot2] (UFr2) auf die Werkseinstellung (20%).					
FLG2	☐ [P Ant. n-Regler 2] 0 bis 100 % 20%					
*	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Regungsart Mot 2] (UFT2) = [SVC] (n) oder [Energiespar] (nLd) (Seite <u>87</u>). Mit dem Parameter [P Ant. n-Regler 2] (FLG2) werden die Werte der Geschwindigkeitsrampe in Abhängigkeit des Trägheitsmoments der angetriebenen Maschine abgeglichen. Eine übermäßige Verstärkung kann Einschränkungen im Betrieb zur Folge haben. Hz FL G Z niedrig FL G Z hoch In diesem Fall FL G Z erhöhen In diesem Fall FL G Z verringern					
SERZ	☐ [Dämpfung n-Reg.] 0 bis 100 % 20%					
*	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Regungsart Mot 2] (UFT2) = [SVC] (n) oder [Energiespar] (nLd) (Seite <u>87</u>). Ermöglicht die Verringerung von Überschwingern (Hochlauf oder Auslauf) nach Sollwertsprüngen, je nach Kinematik der Maschine. Die Dämpfung schrittweise erhöhen, um Überschwinger zu unterdrücken. Die Dämpfung schrittweise erhöhen, um Überschwinger zu unterdrücken. Hz					
SLP2	□ [Schlupfkomp. 2] 0 bis 150 % 100%					
*	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Regungsart Mot 2] (UFT2) = [SVC] (n) oder [Energiespar] (nLd) (Seite 87). Ermöglicht den Abgleich der durch Eingabe der Motornenndrehzahl festgelegten Schlupfkompensation. Die Frequenzangaben auf den Motortypenschildern sind nicht unbedingt exakt. • Ist die eingestellte Schlupffrequenz < als die tatsächliche Schlupffrequenz, läuft der Motor nicht mit der korrekten Drehzahl im eingestellten Betrieb. • Ist die eingestellte Schlupffrequenz > als die tatsächliche Schlupffrequenz, dann ist die Kompensation des Motors zu hoch und die Drehzahl ist nicht stabil.					

r E F -

1 - 0 -C L L -

FLE -CON -SUP -

bFr

0 bis 500 Hz

(1) In entspricht dem in der Installationsanleitung und auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.



 $F \vdash d$

☐ [F.-Schwellw. Mot]

Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

[Freq. err.] (FtA)) oder der Ausgang AOV = 10 V ([Anal./LO Ausg.] (dO) = [Freq. limit] (FtA)) schließt.

Grenzwert, bei dessen Überschreitung der Kontakt des Relais ([Zuordnung R1] (r1) oder [Zuordnung R2] (r2) =


Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-)

rEF-

- Codo	Decahasibuwa		Cinctellhoroich	Markasinatalluna
Code	Beschreibung		Einstellbereich	Werkseinstellung
- - -	☐ [Ther. Schw. Motor]		1 bis 118 %	100%
-	Grenzwert, bei dessen Überschreitung der Ko oder [Zuordnung R2] (r2) = [Th. Mot. err.] (tSA oder der Ausgang AOV = 10 V ([Anal./LO Aus))		
СЕВ	□ [Strom Schwellwert]		0 bis 1,5 ln (1)	In (1)
	Grenzwert, bei dessen Überschreitung der Ko [Schw. I err.] (CtA)) oder der Ausgang AOV =	•		
5 d 5	☐ [Skal.faktor rFr/SPdx]		0,1 bis 200	30
Gerätefrequenz, Motorfrequenz usw. • wenn [Skal.faktor rFr/SPdx] (SdS) < 1, Anzeige von [Kd.sp Anzeigewert] (SPd1) (möglic • wenn 1 < [Skal.faktor rFr/SPdx] (SdS) < 10, Anzeige von [Kd.sp Anzeigewert] (SPd2) (mö • wenn [Skal.faktor rFr/SPdx] (SdS) > 10, Anzeige von [Kd.sp Anzeigewert] (SPd3) (möglic • Wenn [Skal.faktor rFr/SPdx] (SdS) > 10 und [Skal.faktor rFr/SPdx] (SdS) x [Motorfrequent Anzeige von [Kd.sp Anzeigewert] (SPd3) = [Skal.faktor rFr/SPdx] (SdS) x [Motorfrequenz] (rFr) 1000 Beispiel: für 24 223, Anzeige 24.22 • Wenn [Skal.faktor rFr/SPdx] (SdS) > 10 und [Skal.faktor rFr/SPdx] (SdS) x [Motorfrequent Anzeige bei 65.54 blockiert Beispiel: Anzeige der Motorfrequenz 4-poliger Motor, 1500 U/min bei 50 Hz (Synchronfrequenz): [Skal.faktor rFr/SPdx] (SdS) = 30 [Kd.sp Anzeigewert] (SPd3) = 1500 bis [Motorfrequenz] (rFr) = 50 Hz			gliche Definition = 0,1) che Definition = 1) nz] (rFr) > 9999: - mit 2 Dezimalstellen	
5 F r	☐ [Taktfrequenz]	(1)	2,0 bis 16 kHz	4 kHz
	Auf diesen Parameter kann auch im Menü [ANTRIEBSDATEN] (drC-) zugegriffen werden. Die Frequenz kann so eingestellt werden, dass der vom Motor erzeugte Geräuschpegel gesenkt wird. Ist die Frequenz auf mehr als 4 kHz eingestellt, reduziert der Umrichter automatisch die Taktfrequenz im Fall einer übermäßigen Erhitzung und stellt sie wieder her, sobald die Temperatur wieder normal ist.			

⁽¹⁾ Auf diesen Parameter kann auch im Menü [ANTRIEBSDATEN] (drC-) zugegriffen werden.

Menü [ANTRIEBSDATEN] (drC-)



Die Parameter können nur bei Stillstand und ohne Fahrbefehl geändert werden. Eine Ausnahme bildet der Parameter [Motormess.] (tUn) (Seite 43), der evtl. das Einschalten des Motors bewirken kann.

Am optionalen ATV31 Bedienterminal kann dieses Menü über die Schalterstellung 🗖 aufgerufen werden.

Die Optimierung der Antriebsleistungen wird wie folgt erreicht:

- durch Eingabe der auf dem Motortypenschild angegebenen Werte im Menü Antrieb,
- durch Auslösen einer Motormessung (über einen asynchronen Standardmotor).

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung		
bFr	☐ [Standard Motorfreq.]		[50Hz IEC] (50)		
5 D 6 D	[50Hz IEC] (50): 50 Hz: IEC [60Hz NEMA] (60): 60 Hz: NEMA Dieser Parameter ändert die Voreinstellung der Parameter [Große Frequenz] (HSP) (Seite 33), [FSchwellw. Mot] (Ftd) (Seite 39), [Nennfreq. Motor] (FrS) (Seite 41) und [Max. Ausgangsfreq.] (tFr) (Seite 44).				
U n 5	je nach Umrichter				
	Vom Typenschild abgelesene Nennspannung des Motors. Wenn die Netzspannung niedriger als die auf dem Typenschild angegebene Motorspannung ist, ist [Nennspannung Mot.] (UnS) auf den Wert der Netzspannung einzustellen, die an die Umrichterklemmen angelegt wurde. ATV312•••M2: 100 bis 240 V ATV312•••M3: 100 bis 240 V ATV312•••N4: 100 bis 500 V ATV312•••S6: 100 bis 600 V				
F r 5	☐ [Nennfreq. Motor] 10 bis 500 Hz 50 Hz				
	Vom Typenschild abgelesene Nennfrequenz des Motors. Die Werkseinstellung beträgt 60 Hz und wird durch eine Voreinstellung von 72 Hz ersetzt, wenn [Standard Motorfreq.] (bFr) auf 60 Hz gesetzt wird. Hinweis: Das Verhältnis [Nennspannung Mot.] (UnS) (in Volt) darf die folgenden Werte nicht überschreiten:				
	ATV312•••M2: max. 7 ATV312•••M3: max. 7 ATV312•••M4: max. 14 ATV312•••S6: max. 17 Die Werkseinstellung beträgt 50 Hz und wird durch eine Voreinstellung von 60 Hz ersetzt, wenn [Standard Motorfreq.] (bFr) auf 60 Hz gesetzt wird.				
n E r	☐ [Nennstrom Motor]	0,25 bis 1,5 ln (1)	je nach Umrichter		
	Vom Typenschild abgelesener Nennstrom des Motors.				

(1) In entspricht dem in der Installationsanleitung und auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.

Menü [ANTRIEBSDATEN] (drC-)

dr[-	Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung		
I - 🗆 -	n 5 P	☐ [Motornenndrehzahl]	0 bis 32760 U/min	je nach Umrichter		
EEL-		0 bis 9999 1/min, dann 10.00 bis 32.76 1000/min Gibt das Typenschild nicht die Nenndrehzahl, sondern die Synchrondrehzahl und den Schlupf in Hertz oder				
FLE-		Prozent an, dann errechnet sich die Nenndrehzahl wie folgt:				
c o n -		Nennfrequenz = Synchronfrequenz x				
5 U P -		• Nennfrequenz = Synchronfrequenz x $\frac{50 - \text{Schlupf in Hz}}{50}$ (50 l	Hz-Motoren)			
		60 - Schlunf in Hz	Hz-Motoren)			
	C 0 5	☐ [Cosinus Phi]	0,5 bis 1	je nach Umrichter		
		Vom Typenschild abgelesener Leistungsfaktor des Motors.				
	r 5 C	☐ [R.Stator kalt]		[NEIN] (nO)		
	n O	□ [NEIN] (nO): Funktion nicht aktiv Für Anwendungen, die keine hohen automatische Motormessung (Stromzufuhr im Motor) bei jedem Eins	•	n oder die keine		
	In IE	☐ [Init] (InIt): Aktiviert die Funktion. Um Leistungen bei niedriger Drehze Motorzustands zu verbessern.		nermischen		
	8888	 Wert des verwendeten Stator-Kaltwiderstands in mΩ. Hinweis: 				
		Bei Applikationen wie Hebezeug- und Fördereinrichtungen wir zu aktivieren.	d dringend empfohl	len, diese Funktion		
		 Die Funktion ist nur zu aktivieren [Init] (InIt), wenn sich der Motor im Kaltzustand befindet. Wenn [R.Stator kalt] (rSC) = [Init] (InIt), wird der Parameter [Motormess.] (tUn) auf [Einschalten] (POn) forciert. 				
		Beim nächsten Fahrbefehl wird der Statorwiderstand während der Motormessung gemessen. Der Parameter [R.Stator kalt] (rSC) wechselt dann auf diesen Wert (
		weiterhin auf [Einschalten] (POn) forciert. Der Parameter [R.Stator kalt] (rSC) bleibt auf [Init] (InIt), solange die				
		Messung nicht ausgeführt wurde. • Der Wert 📙 🖁 🖁 🖁 kann forciert oder über das Drehrad (1) geänder	t werden.			

(1) Vorgehensweise:

5 E E -

- Überprüfen Sie, ob der Motor kalt ist.
- Trennen Sie die Kabel von der Motorklemmenleiste.
- Messen Sie den Widerstand zwischen zwei Motorklemmen (U. V. W), ohne die Motorschaltung zu verändern.
- Geben Sie über das Drehrad die Hälfte des gemessenen Werts ein.
- Ändern Sie die Werkseinstellung von [IR-Kompens.] (UFr) (Seite 33) auf 100 % anstelle von 20 %.

Hinweis: Verwenden Sie [R.Stator kalt] (rSC) nur mit [Nein] (nO) oder = [Einschalten] (POn) mit ([EINFANGEN IM LAUF] (FLr-) (Seite 92).

Code Beschreibung Einstellbereich Werkseinstellung E Un [Motormess.] [Nein] (nO) **GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ODER LICHTBOGENS UND EXPLOSIONSGEFAHR** • Während der Motormessung fließt Nennstrom durch den Motor. • Den Motor während der Motormessung nicht warten. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen. **WARNUNG UNBEABSICHTIGTER BETRIEB DES GERÄTS** Es ist unbedingt erforderlich, dass alle Motorparameter [Nennspannung Mot.] (UnS), [Nennfreq. Motor] (FrS), [Nennstrom Motor] (nCr), [Motornenndrehzahl] (nSP) und [Cosinus Phi] (COS) richtig konfiguriert sind, bevor die Motormessung durchgeführt wird. • Wenn einer oder mehrere dieser Parameter nach Durchführung der Motormessung geändert werden, dann wird [Motormess.] (tUn) wieder auf [Non] (nO) gesetzt und das Verfahren muss wiederholt werden. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen. n 0 ☐ [Nein] (nO): Motormessung nicht erfolgt. **YES** ☐ [Ja] (YES): Die Motormessung wird sobald wie möglich durchgeführt. Der Parameter wechselt dann automatisch auf [ausgeführt] (dOnE) oder [Nein] (nO), wenn die Motormessung fehlgeschlagen ist. (Anzeige der Störung [FEHLER MOTORMESS.] (tnF) wenn [Mgt Fehler Mot. Mes] (tnL) = [Ja] (YES) ☐ [ausgeführt] (dOnE): Verwendung der durch die vorherige Motormessung gegebenen Werte. dOnE ☐ [Start Motor] (rUn): Die Motormessung erfolgt bei jedem Fahrbefehl. rUn POn ☐ [Einschalten] (POn): Die Motormessung erfolgt bei jedem Einschalten. LII □ [LI1] bis [LI16] (LI1) bis (LI6): Die Motormessung erfolgt während des Übergangs 0 → 1 eines logischen bis Eingangs, der dieser Funktion zugeordnet ist. L I E A A GEFAHR GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ODER EXPLOSIONSGEFAHR Wenn Tun auf POn gesetzt ist, wird bei jedem Einschalten eine Motormessung durchgeführt · Stellen Sie sicher, dass diese Aktion in keiner Weise eine Gefahr für Personal oder Anlagen darstellt. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen. [Motormess.] (tUn) ist auf [Einschalten] (POn) forciert, wenn [R.Stator kalt] (rSC) = [Init] (Inlt). Die Motormessung wird nur dann durchgeführt, wenn zuvor kein Befehl aktiv ist. Wurde die Funktion "Freier Auslauf" oder "Schnellhalt" einem Logikeingang zugeordnet, muss dieser Eingang auf 1 gesetzt werden (Eingang auf 0 aktiv). Die Motormessung kann 1 bis 2 Sekunden dauern. Unterbrechen Sie den Vorgang nicht und warten Sie ab, bis die Anzeige zu [ausgeführt] (dOnE) oder auf [Nein] (nO) wechselt. [Nicht ausg.] (tAb) **LUS** [Zust. Mot.-messung] (Nur zur Information, nicht einstellbar) ☐ [Nicht ausg.] (tAb): Der Standardwert des Statorwiderstands wird verwendet, um den Motor zu steuern. **LAB** PEnd ☐ [warten] (PEnd): Die Motormessung wurde angefordert, aber noch nicht ausgeführt. PrOG ☐ [aktiv] (PrOG): Motormessung läuft. FAIL ☐ [Fehlerhaft] (FAIL): Die Motormessung ist fehlgeschlagen. d O n E ☐ [ausgeführt] (dOnE): Der von der Motormessfunktion gemessene Statorwiderstand wird verwendet, um den Motor zu steuern. [R Mot kalt] (Strd): Der Stator-Kaltwiderstand ([R.Stator kalt] (rSC) ungleich [Nein] (nO)) wird zur $5 \, \text{Lrd}$ Steuerung des Motors verwendet.

r E F -5 E L -

1-0-

FLE

c o n ·

SIIP -

Menü [ANTRIEBSDATEN] (drC-)

5 E E -

dr[-	Code	Beschreibung	stellbereich	Werkseinstellung		
I - 🗆 -	UFE	☐ [Regungsart Mot 1]		[SVC] (n)		
C	L P n nLd	 □ [Konst. Moment] (L): Konstantes Drehmoment für parallel geschaltete Motoren oder Sondermotoren □ [Var. Moment] (P): Variables Moment: Pumpen- und Lüfteranwendungen □ [SVC] (n): Vektorielle Regelung ohne Rückführung (Open Loop) für Anwendungen mit konstantem Drehmoment. □ [Energiespar] (nLd): Energiesparmodus für Anwendungen mit variablem Drehmoment ohne hohe dynamische Beanspruchung (Verhalten ähnlich der Kennlinie für [Var. Moment] (P) ohne Last und der Kennlinie [SVC] (n) unter Last). 				
		Uns Frequenz				
	nrd	☐ [Geräuscharm]		[Ja] (YES)		
	9ES	 [Ja] (YES): Frequenz mit zufallsgesteuerter Modulation. [Nein] (nO): Feste Frequenz. Die zufallsgesteuerte Frequenzmodulation verhindert eventuelle Störgeräusche und Resonanzen, die bei einer festen Frequenz auftreten könnten. 				
	5 F r	☐ [Taktfrequenz] (1) 2,0	bis 16 kHz	4 kHz		
		Die Frequenz kann so eingestellt werden, dass der vom Motor erzeugte Geräuschpegel gesenkt wird. Ist die Frequenz auf mehr als 4 kHz eingestellt, reduziert der Umrichter automatisch die Taktfrequenz im Fall einer übermäßigen Erhitzung und stellt sie wieder her, sobald die Temperatur wieder normal ist.				
	EF r	☐ [Max. Ausgangsfreq.]	bis 500 Hz	60 Hz		
		Die Werkseinstellung beträgt 60 Hz und wird durch eine Voreinstellung von 72 Hz ersetzt, wenn der Parameter [Standard Motorfreq.] (bFr) auf 60 Hz eingestellt wird.				
	5 r F	☐ [Deaktivierung n-Filter]		[Nein] (nO):		
	n 0 9 E 5	[Nein] (nO): Der Filter für die Drehzahlregelung bleibt aktiv (verhindert in [Ja] (YES): Der Filter für die Drehzahlregelung wird gelöscht (führt bei Aseiner verkürzten Ansprechzeit mit möglicher Sollwertüberschreitung). SrF = nO SrF = YES Output SrF = YES				

(1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung	dr C ·
5 C 5	☐ [Speicherung Konfig.]	(1)	[Nein] (nO)	I - 0
5 E r I	 □ [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv □ [Konfig 1] (Str1): Speichert die laufende Konfiguration (mit Au Motormessung) im EEPROM-Speicher. [Speicherung Konfig.] [Nein] (nO), sobald die Speicherung erfolgt ist. Mit dieser Fun Konfiguration eine Konfiguration in Reserve gehalten werden. Bei Verlassen des Werks sind die aktuelle und die Backup-Ko Werkskonfiguration eingestellt. • Wenn das optionale ATV31 Bedienterminal an den Umrichte folgende Parameter: [Datei 1] (FIL1), [Datei 2] (FIL2), [Datei EEPROM-Speicher des Bedienterminals zur Speicherung dkönnen 1 bis 4 verschiedene Konfigurationen gespeichert we Umrichter des gleichen Typs übertragen werden können. [Speicherung Konfig.] (SCS) wechselt automatisch zurück auf erfolgt ist. 	(SCS) wechselt aut ktion kann zusätzlich enfiguration der Umri r angeschlossen ist, (3] (FIL3), [Datei 4] (er aktuellen Konfiguerden, die somit aufbe	tomatisch zurück auf n zur aktuellen ichter auf die erscheinen zusätzlich (FIL4) (Dateien im ration). Mit ihrer Hilfe ewahrt oder in andere	ELL FUA FLE EON
C F G	☐ [Makro Konfig.]	(1)	[Werkseinst.] (Std)	

UNBEABSICHTIGTER BETRIEB DES GERÄTS

Stellen Sie sicher, dass die Makrokonfiguration mit dem verwendeten Verdrahtungsschema kompatibel ist.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.

Wahl der Quellkonfiguration. 5 £ 5

☐ [Start/Stopp] (StS): Konfiguration Start/Stopp.

Identisch mit der Werkskonfiguration, mit Ausnahme der Belegung der Ein-/Ausgänge:

- · Logikeingänge:
 - LI1, LI2 (2 Drehrichtungen): 2-Draht-Steuerung bei Übergang, LI1 = Rechtslauf, LI2 = Linkslauf.
 - LI3 bis LI6: inaktiv (nicht belegt).
- · Analogeingänge:
 - Al1: Frequenzsollwert 0 bis 10 V.
 - Al2, Al3: Inaktiv (nicht belegt).
- Relais R1: bei einer festgestellten Störung (oder Umrichter ohne Spannung) fällt der Kontakt ab.
- Relais R2: Inaktiv (nicht belegt).
- Analogausgang AOC: 0 bis 20 mA inaktiv (nicht belegt).
- ☐ [Werkseinst.] (Std): Werkskonfiguration (siehe Seite 11).

Hinweis: Die Zuordnung von [Makro Konfig.] (CFG) bewirkt die direkte Rückkehr zur gewählten Konfiguration.

- (1) Auf [Speicherung Konfig.] (SCS), [Makro Konfig.] (CFG) und [Werkseinstellung] (FCS) kann von verschiedenen Konfigurationsmenüs aus zugegriffen werden, sie beziehen sich jedoch auf alle Menüs und Parameter.
- (2) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.




S E d

₹ 2 s

Zum Ändern der Belegung dieses Parameters muss länger (2 s) auf das Drehrad "ENT" gedrückt werden.

Menü [ANTRIEBSDATEN] (drC-)

rEF-




- (1) Auf [Speicherung Konfig.] (SCS), [Makro Konfig.] (CFG) und [Werkseinstellung] (FCS) kann von verschiedenen Konfigurationsmenüs aus zugegriffen werden, sie beziehen sich jedoch auf alle Menüs und Parameter.
- (2) Die folgenden Parameter werden durch diese Funktion nicht geändert, ihre Konfiguration bleibt unverändert:
 - [Standard Motorfreq.] (bFr), Seite 41.
 - [Bedienterminal] (LCC), Seite 61.
 - [Zugriffscode PIN 1] (COd) (Verriegelungscode des Terminals), Seite 102.
 - Die Parameter des Menüs [KOMMUNIKATION] (COM-).
 - Die Parameter des Menüs [ÜBERWACHUNG] (SUP-).
- (3) Die Auswahl [Datei 1] (FIL1) bis [Datei 4] (FIL4) bleibt auch nach Abschalten des ATV31 Bedienterminals am Umrichter sichtbar.



Zum Ändern der Belegung dieses Parameters muss länger (2 s) auf das Drehrad "ENT" gedrückt werden.

Menü [EIN / AUSGÄNGE] (I-O-)



Die Parameter sind nur im Stillstand, ohne Fahrbefehl veränderbar. Am optionalen ATV31 Bedienterminal kann dieses Menü über die Schalterstellung ☐ aufgerufen werden.

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung	
FCC	☐ [2/3-Drahtst.]		[2Draht-Stg] (2C)	
2 s	Siehe Seite <u>30</u> .			
FCF	☐ [Typ 2-Drahtst.]		[Flankengest] (trn)	
	▲ ACHT	UNG		
	UNBEABSICHTIGTER BETRIEB DES GERÄTS			
	Vergewissern Sie sich, dass die Änderung des Typs 2-Drahtsteuerung mit dem verwendeten Verdr kompatibel ist.			
	Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod ode	er lebensgefährlichen Verletzu	ingen.	
LEL	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [2/3-Drahtst.] (□ [Niveau] (LEL): Logisch 0 oder 1 wird für den Fahrbe			
Ern	☐ [Flankengest] (trn): Für den Fahrbefehl ist ein Zustan dadurch lässt sich ein unbeabsichtigter Wiederanlauf vermeiden.	dswechsel (Übergang oder Flar	nke) erforderlich;	
PF O	☐ [Prio Rechts] (PFO): Der Fahr- oder Haltebefehl wird "Rechtslauf" hat jedoch immer den Vorrang gegenüb	=	esteuert. Der Eingang	

2 s

Zum Ändern der Belegung dieses Parameters muss länger (2 s) auf das Drehrad "ENT" gedrückt werden.

Menü [EIN / AUSGÄNGE] (I-O-)

rEF- SEL-	Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
dr [-	rr5	☐ [Linkslauf]		[LI2] (LI2)
I - 0 - C + L - F U n - F L + - C		Wenn [Linkslauf] (rrS) = [Nein] (nO), bleibt der Linkslauf aktiv, beisp [Nein] (nO): Nicht belegt ☐ [LI1] (LI1): Logikeingang LI1 ☐ [LI2] (LI2): Logikeingang LI2 zugänglich, wenn [2/3-Drahtst.] (tCi ☐ [LI3] (LI3): Logikeingang LI3 ☐ [LI4] (LI4): Logikeingang LI4 ☐ [LI5] (LI5): Logikeingang LI5 ☐ [LI6] (LI6): Logikeingang LI6		
5 U P -	CrL3	☐ [min. Wert Al3]	0 bis 20 mA	4 mA
	СгНЭ	☐ [max. Wert Al3]	4 bis 20 mA	20 mA
		Mit diesen beiden Parametern kann der Eingang für 0 - 20 mA, 4 werden. Frequenz Beispiel: 20 - 4 mA	HSP LSP CrH3	usw. konfiguriert
	AO IE	☐ [Typ AO1]		[0-20mA] (0A)
	0 A 4 A 1 D U	Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn eine Kommunikationska [0-20mA] (0A): Konfiguration 0 - 20 mA (Klemme AOC verwende [4-20ma] (4A): Konfiguration 4 - 20 mA (Klemme AOC verwende [0-10V] (10U): Konfiguration 0 - 10 V (Klemme AOV verwenden)	en)	
	d 0	☐ [Anal./LO Ausg.] Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn eine Kommunikationska		[Nein] (nO)
	[Nein] (nO): Nicht belegt [Motorstrom] (OCr): Motorstrom. 20 mA oder 10 V entsprechen dem Zweifachen des Umrichternennst [Motorfreq.] (OFr): Motorfrequenz. 20 mA oder 10 V entsprechen der maximalen Frequenz [Max. Ausgangs (tFr) (Seite 44). [Motormoment] (Otr): Drehmoment des Motors. 20 mA oder 10 V entsprechen dem Zweifachen des Nennmoments des Motors. [P. versorgt] (OPr): Vom Umrichter gelieferte Leistung. 20 mA oder 10 V entsprechen dem Zweifachen Nennleistung des Umrichters [P. versorgt] (OPr): Vom Umrichter gelieferte Leistung. 20 mA oder 10 V entsprechen dem Zweifachen Nennleistung des Umrichters [P. versorgt] (OPr): Vom Umrichter gelieferte Leistung. 20 mA oder 10 V entsprechen dem Zweifachen Nennleistung des Umrichters [P. versorgt] (OPr): Vom Umrichter gelieferte Leistung. 20 mA oder 10 V entsprechen dem Zweifachen Nennleistung des Umrichters [P. versorgt] (OPr): Vom Umrichter gelieferte Leistung. 20 mA oder 10 V entsprechen des Zweifachen des Nennmoments des Motors en leistung. 20 mA oder 10 V entsprechen des Zweifachen des Nennleistung des Weifachen des Nennmoments [P. versorgt] (OPr): Verlust des 10 V entsprechen dem Zweifachen des Nennmoments [P. versorgt] (Neite 30) [Imrichterfehler] (FLt): Fehler festgestellt [P. versorgt] (FLt): Fehler festgestellt [P. versorgt] (FLt): Fehler festgestellt [P. versorgt] (FLt): Ferquenzschwellwert erreicht (Parameter [FSchwellwert] (Ftd) im Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-), Seite 40) [P. versorgt] (FLt): Ferquenzschwellwert erreicht (Parameter [Strom Schwellwert] (Ctd) im Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-), Seite 40) [P. versorgt] (FLt): Ferquenzschwellwert des Motors erreicht (Parameter [Ther. Schw. Motor] (then Werter of the Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-), Seite 40) [P. versorgt] (FLt): Ferenslogik (zur Information, da diese Belegung nur über das Menü [APPLIKATION] (Seite 34). [P. versorgt] (FLt): Verlust des 4-20 mA-Signals, selbst wenn [Verlust 4-20 mA] (LFL) = [Nein] (FLT) (Seite 34). [P. verlust des 4-20 mA-Signals, selbst wen			
		Der Logikausgang ist auf Zustand 1 (24 V), wenn die gewählte E [Umrichterfehler] (FLt) (Zustand 1, wenn der Umrichter normal fu	unktioniert).	
		Hinweis: (1) Mit diesen Belegungen [Typ AO1] (AO1t) = [0-20m	A] (OA) konfiguriere	en.

					5 <i>E L -</i>
	Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung	dr[-
Г	r 1	☐ [Zuordnung R1]		[kein Fehler] (FLt)	I - D -
		Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn eine Kommunikationskarte	on des Brodukt	angaaahlaaaan ist	CFL-
		Dieser Parameter ist nur sichtbar, wehnt eine Kommunikationskarte	an das Produkt	angeschiossen ist.	FUn-
	n D	☐ [Nein] (nO): Nicht belegt			FLE-
	FLE	[kein Fehler] (FLt): Umrichter ohne festgestellten Fehler			
	гИп	[Start Motor] (rUn): Umrichter in Betrieb			C D N -
	FER	☐ [Freq. err.] (FtA): Frequenzschwellwert erreicht (Parameter [FSch	nwellw. Mot] (Ftd)	im Menü	5 U P -
		[EINSTELLUNGEN] (SEt-), Seite 39)			507-
I	FLA	☐ [HSP err.] (FLA): [Große Frequenz] (HSP) erreicht			

r 1	☐ [Zuordnung R1]	[kein Fehler] (FLt)			
	Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn eine Kommunikationskarte an das Produkt	angeschlossen ist.			
n O	☐ [Nein] (nO): Nicht belegt				
FLE	[kein Fehler] (FLt): Umrichter ohne festgestellten Fehler				
r Un F L A	☐ [Start Motor] (rUn): Umrichter in Betrieb☐ [Freq. err.] (FtA): Frequenzschwellwert erreicht (Parameter [FSchwellw. Mot] (Ftd)	im Menii			
	[EINSTELLUNGEN] (SEt-), Seite 39)	iiii waa			
F L A C E A	☐ [HSP err.] (FLA): [Große Frequenz] (HSP) erreicht ☐ [Schw. I err.] (CtA): Stromschwellwert erreicht (Parameter [Strom Schwellwert] (Ctd) im Monü			
LEH	[EINSTELLUNGEN] (SEt-), Seite 40)) iiii wenu			
5 r A	☐ [FRH err.] (SrA): Frequenzsollwert erreicht				
Ł S A	☐ [Th. Mot. err.] (tSA): Thermischer Schwellwert des Motors erreicht (Parameter [Ther. Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-), Seite 40)	Schw. Motor] (ttd) im			
APL	[4-20mA] (APL): Verlust des 4-20 mA-Signals, selbst wenn [Verlust 4-20 mA] (LFL) = [N	lein] (nO) (Seite <u>94</u>)			
LII	☐ [LI1] bis [LI6] (LI1) bis (LI6): Rückmeldung des Werts des gewählten Logikeingangs				
bis <i>L 16</i>					
2 , 2	Am Relais liegt Spannung an, wenn die gewählte Belegung aktiv ist, mit Ausnahme v (unter Spannung, wenn der Umrichter keine Störung aufweist).	on [kein Fehler] (FLt)			
r 2	☐ [Zuordnung R2]	[Nein] (nO)			
n 0	☐ [Nein] (nO): Nicht belegt				
FLE	☐ [kein Fehler] (FLt): Umrichter ohne festgestellten Fehler				
r Un F L A	☐ [Start Motor] (rUn): Umrichter in Betrieb☐ [Freq. err.] (FtA): Frequenzschwellwert erreicht (Parameter [FSchwellw. Mot] (Ftd)	im Menii			
	[EINSTELLUNGEN] (SEt-), Seite 39)	iiii iviona			
FLA	☐ [HSP err.] (FLA): [Große Frequenz] (HSP) erreicht				
CEA	☐ [Schw. I err.] (CtA): Stromschwellwert erreicht (Parameter [Strom Schwellwert] (Ctd) im Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-), Seite 40)				
5 r A	☐ [FRH err.] (SrA): Frequenzsollwert erreicht				
Ł S A	☐ [Th. Mot. err.] (tSA): Thermischer Schwellwert des Motors erreicht (Parameter [Ther. Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-), Seite 40)	Schw. Motor] (ttd) im			
ЬСС	☐ [Bremsanst] (bLC): Bremslogik (zur Information, da diese Belegung nur über das Me	nü [APPLIKATIONS-			
0.01	FKT.] (FUn-) -, Seite <u>84</u>) erfolgen oder aufgehoben werden kann.	[Noin] (nO) (Soite 04)			
APL LII	 ☐ [4-20mA] (APL): Verlust des 4-20 mA-Signals, selbst wenn [Verlust 4-20 mA] (LFL) = ☐ [LI1] bis [LI6] (LI1) bis (LI6): Rückmeldung des Werts des gewählten Logikeingangs 				
bis					
L 16	Am Relais liegt Spannung an, wenn die gewählte Belegung aktiv ist, mit Ausnahme v (unter Spannung, wenn der Umrichter keine Störung aufweist).	on [kein Fehler] (FLt)			
5 C 5	☐ [Speicherung Konfig.] (1)	nO			
₹ 2 s	Siehe Seite <u>45</u> .				
C F G	☐ [Makro Konfig.] (1)	Std			
₹ 2 s	Siehe Seite <u>45</u> .				
_					
F C 5	☐ [Werkseinstellung] (1)	nO			
🖁 2 s	Siehe Seite <u>46</u> .				

(1) Auf [Speicherung Konfig.] (SCS), [Makro Konfig.] (CFG) und [Werkseinstellung] (FCS) kann von verschiedenen Konfigurationsmenüs aus zugegriffen werden, sie beziehen sich jedoch auf alle Menüs und Parameter.




Zum Ändern der Belegung dieses Parameters muss länger (2 s) auf das Drehrad "ENT" gedrückt werden.

Menü [STEURUNG] (CtL-)

del -

SIIP -



Die Parameter sind nur im Stillstand, ohne Fahrbefehl veränderbar. Auf dem optionalen Bedienterminal kann dieses Menü über die Schalterstellung 🗖 aufgerufen werden.

Befehls- und Sollwertkanäle

Die Steuerbefehle (Rechtslauf, Linkslauf...) und die Sollwerte können über die folgenden Kanäle erteilt werden:

Steuerung CMD	Sollwert rFr
tEr: Klemmleiste (LI.)	Alx: Klemme
LCC: Bedienterminal (RJ45-Anschluss)	LCC: Tastatur ATV312 oder Bedienterminal
LOC: Steuerung über Tastatur	AIV1: Drehrad
Mdb: Modbus (RJ45-Anschluss)	Mdb: Modbus (RJ45-Anschluss)
nEt: Netzwerk	nEt: Netzwerk

A WARNUNG

VERLUST DER STEUERUNG

Die Stopptasten am ATV312 (in den Umrichter und in die Bedienterminals integriert) können so programmiert werden, dass sie keine Priorität haben. Damit die Stopptaste Vorrang hat, muss der Parameter [Vorrang STOP] (PSt) im Menü [STEUERUNG] (CtL-) (Seite 61) auf [Ja] (YES) gesetzt werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder Materialschäden führen!

Mit dem Parameter [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) im Menü [STEUERUNG] (CtL-) (Seite <u>58</u>) können die verschiedenen Prioritäten der Befehlsund Sollwertkanäle gewählt werden. Es stehen 3 Funktionsebenen zur Auswahl:

- [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 1] (L1): Grundlegende Funktionen Die Verwaltung der Kanäle erfolgt nach Prioritäten.
- [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 2] (L2): Bietet in Bezug auf [Level 1] (L1) die Verwendung zusätzlicher Funktionen:
 - +/- Drehzahl (Motorpotentiometer)
 - Bremssteuerung
 - Umschalten der 2. Strombegrenzung
 - Umschalten der Motoren
 - Verwaltung der Endschalter
- [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3): Dieselben Funktionen wie mit [Level 2] (L2). Die Verwaltung der Befehls- und Sollwertkanäle ist konfigurierbar.

Diese Kanäle lassen sich nach Prioritäten kombinieren, wenn der Parameter [ZUGRIFFSEBENE]

(LAC) = [Level 1] (L1) oder [Level 2] (L2)

Von der höchsten zur niedrigsten Priorität: Vor-Ort-Betrieb (Forced lokal), Netzwerk, Modbus, externes Bedienterminal, Klemmleiste/ /- 🛭 - Tastatur (auf der untenstehenden Abbildung von rechts nach links).


r E F -5 E L -

del-

FILO -

FLE -

C O N -




Siehe detaillierte Übersichten auf den Seiten 53 und 54.

- Bei ATV312 befinden sich die Werkseinstellung, die Steuerung und der Sollwert auf der Klemmleiste.
- Bei einem Bedienterminal befinden sich die Steuerung und der Sollwert auf dem Bedienterminal (Sollwert über [Freq. Sollwert HMI] (LFr), Menü [STEUERUNG] (CtL-), wenn [Bedienterminal] (LCC) = [Ja] (YES), Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-)).

Die Kanäle können nach Konfiguration kombiniert werden, wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3)


Steuerung und Sollwert nicht getrennt (Parameter [Profil] (CHCF) = [gemeinsam] (SIM)):



Mit Hilfe des Parameters [Umsch. Sollw Kanal] (rFC) kann Kanal [Kanal Sollw 1] (Fr1) oder [Kanal Sollw 2] (Fr2) gewählt bzw. ein Logikeingang oder ein Bit des Steuerungsworts konfiguriert werden, um den einen oder anderen dezentral zu schalten. Siehe detaillierte Übersichten auf den Seiten 55 und 57.

Menü [STEUERUNG] (CtL-)


Steuerung und Sollwert getrennt (Parameter [Profil] (CHCF) = [Getrennt] (SEP)):



Mit Hilfe des Parameters [Umsch. Sollw Kanal] (rFC) kann der Kanal [Kanal Sollw 1] (Fr1) oder [Kanal Sollw 2] (Fr2) gewählt bzw. ein Logikeingang oder ein Bit des Steuerungsworts konfiguriert werden, um den einen oder anderen dezentral zu schalten.

Steuerung

r E F -5 E E -



Mit Hilfe des Parameters [Umsch. Befehlk.] (CCS) (Seite <u>60</u>) kann der Kanal [Konfig. Kanal 1] (Cd1) oder [Konfig. Kanal 2] (Cd2) gewählt bzw. ein Logikeingang oder ein Bit des Steuerungsworts konfiguriert werden, um den einen oder anderen dezentral zu schalten.

Siehe detaillierte Übersichten auf den Seiten <u>55</u> und <u>56</u>.

Sollwertkanal für [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 1] (L1) oder [Level 2] (L2)

r E F -5 E L -

d r C -I - D -

FrI CEL-Hinweis: Zur Konfiguration des Befehls +/- Drehzahl ([Kanal Sollw 1] (Fr1) = FUn-Schne [+/- Drehzahl] (UPdt) oder [Ref +/- HMI] (UPdH)) muss die Konfiguration der **UPdt** FLE-Eingänge Sollwertsummierung SA2 / SA3 und der Vorwahlfrequenzen zuvor UPdH Lang aufgehoben werden. C D N -5 U P -AI1 Bedienterminal LFr Vorwahlfrequenzen 5 A 2 nO AI1 Σ AI2 Schrittbetrieb ΓΙ PI nicht belegt 5 A 3 PI belegt AI1 Sollwert A Rampen AI2 Kanal PIF AI3 PID-Funktion ACC DEC (siehe Seite 78) rFr_ AI2 LSP AC2 DE2 FLO Modbus F - 2 Kanal 2 Forced Lokal Netzwerk Sollwert B UPdt Die Wahl "Modbus" oder "Netzwerk" erfolgt im Onlinebetrieb durch Schreiben des entsprechenden UPdH Steuerungswortes (siehe busspezifische Dokumentation). nO Legende: Parameter: Das schwarze Rechteck entspricht der Belegung gemäß Werkseinstellung. Für [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 2] (L2)

BBV46386 06/2010 53


zugängliche Funktion

Menü [STEUERUNG] (CtL-)

Befehlskanal für [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 1] (L1) oder [Level 2] (L2)

Die Parameter [Zuord. Fd Vor-Ort] (FLO) (Seite 98), [Bedienterminal] (LCC) (Seite 61) und die Wahl des Modbus- oder Netzwerk-Busses gelten sowohl für den Befehls- als auch den Sollwertkanal.

Beispiel: [Bedienterminal] (LCC) = [Ja] (YES) liefert den Sollwert **und** den Befehl über das Bedienterminal.




Legende:


I - 🛮 -

FLE-

C D N -

5 U P -





- E F -

5 E Ł -

dr[-

I - 🗆 -

CEL-

F U n -

FLE-


5 U P -

Befehlskanal für [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3)

Sollwert und Steuerbefehl nicht getrennt

Die Parameter [Kanal Sollw 1] (Fr1) (Seite <u>58</u>), [Kanal Sollw 2] (Fr2) (Seite <u>58</u>), [Umsch. Sollw Kanal] (rFC) (Seite <u>59</u>), [Zuord. Fd Vor-Ort] (FLO) (Seite <u>98</u>) und [Forced Ref Lokal] (FLOC) (Seite <u>98</u>) gelten sowohl für den Sollwert als auch für den Steuerbefehl. Der Befehlskanal wird folglich durch den Sollwertkanal festgelegt.

Beispiel: Wenn Sollwert [Kanal Sollw 1] (Fr1) = [Al1] (Al1) (Analogeingang an Klemmleiste), erfolgt der Steuerbefehl durch LI (Logikeingang an Klemmleiste).



Legende:




Parameter: Das schwarze Rechteck entspricht der Belegung gemäß Werkseinstellung.

Befehlskanal für [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3)


Gemischter Modus (Sollwert und Steuerbefehl getrennt)

Die Parameter [Zuord. Fd Vor-Ort] (FLO) (Seite 98) und [Forced Ref Lokal] (FLOC) (Seite 98) gelten sowohl für den Sollwert als auch für den Steuerbefehl.

Beispiel: Bei einem Sollwert durch Vor-Ort-Betrieb (Forced Lokal) an [Al1] (Al1) (Analogeingang an Klemmleiste) erfolgt die Vor-Ort-Steuerung durch LI (Logikeingang an Klemmleiste).



Legende:



BBV46386 06/2010 57

rEF-

5 E E -

I - 🗆 -

CEL-

F Un -

FLE-

□ □ □ −

5 U P -

Menü [STEUERUNG] (CtL-)

CEL-

С О П -5 И Р - **Hinweis:** Es besteht die Möglichkeit, dass die Funktionen nicht miteinander kompatibel sind (siehe Inkompatibilitätstabelle, Seite <u>21</u>). In diesem Fall blockiert die erste konfigurierte Funktion die Konfiguration der anderen.

Code	Beschreibung Einstellbere	eich Werkseinstellung
LAC	□ [ZUGRIFFSEBENE]	[Level 1] (L1)
∑ 2 s	 Wird [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) à [Level 3] (L3) zugeordnet, bewirkt dies eine Rück der Parameter [Kanal Sollw 1] (Fr1) (Seite 58), [Konfig. Kanal 1] (Cd1) (Seite 59), [F [2/3-Drahtst.] (tCC) (Seite 47). Die Rückkehr von [Level 3] (L3) auf [Level 2] (L2) oder [Level 1] (L1) und von [Level nur mittels einer "Werkseinstellung" über [Werkseinstellung] (FCS) (Seite 46) erfolg Stellen Sie sicher, dass diese Änderung mit dem verwendeten Verdrahtungsschem. 	Profil] (CHCF) (Seite <u>59</u>) und 2] (L2) auf [Level 1] (L1) kann en.
	Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen \	/erletzungen.
L I	☐ [Level 1] (L1): Zugriff auf die Standardfunktionen und Verwaltung der Kanäle ☐ [Level 2] (L2): Zugriff auf die erweiterten Funktionen im Menü [APPLIKATION - +/- Drehzahl (Motorpotentiometer) - Bremslogik - Umschalten der 2. Strombegrenzung - Umschalten der Motoren - Verwaltung der Endschalter ☐ [Level 3] (L3): Zugriff auf die erweiterten Funktionen und Verwaltung der Kan	NS-FKT.] (FUn-):
FrI	☐ [Kanal Sollw 1]	[Al1] (Al1)
	Siehe Seite <u>29</u> .	
Fr2	☐ [Kanal Sollw 2]	[Nein] (nO)
n D H I I H I 2 H I 3 H I U I	☐ [Nein] (nO): Nicht belegt ☐ [Al1] (Al1): Analogeingang Al1 ☐ [Al2] (Al2): Analogeingang Al2 ☐ [Al3] (Al3): Analogeingang Al3 ☐ [Abbild Eingang AlV1] (AlV1): Drehrad	
UP 4 F	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 2] (L2) oder [Level 3] (L3), dann si Zuordnungen möglich: ☐ [+/- Drehzahl] (UPdt):(1) Sollwert +/- Drehzahl über LI Zur Konfiguration sieh ☐ [Ref +/- HMI] (UPdH): (1) Sollwert +/- Drehzahl über das Drehrad am ATV31: Zur Verwendung die Frequenz [Motorfrequenz] (rFr) (Seite 100) anzeigen. D die Tastatur oder das Terminal wird über das Menü [ÜBERWACHUNG] (SUF Positionierung auf den Parameter [Motorfrequenz] (rFr). Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind folgende zusätz	e Seite <u>77</u> 2. ie Funktion +/- Drehzahl über P-) gesteuert, durch
LCC	☐ [HMI] (LCC): Sollwert durch Bedienterminal, Parameter [Freq. Sollwert HMI] [EINSTELLUNGEN] (SEt-) (Seite 32).	
П d b n E t	[EINSTELLONGEN] (SEI-) (Selle 32). ☐ [Modbus] (Mdb): Sollwert durch Modbus ☐ [Netzwerk] (nEt): Sollwert durch Netzwerk	

(1) Hinweis

- Es ist nicht möglich, gleichzeitig [+/- Drehzahl] (UPdt) zu [Kanal Sollw 1] (Fr1) oder [Kanal Sollw 2] (Fr2) und [Ref +/- HMl] (UPdH) zu [Kanal Sollw 1] (Fr1) oder [Kanal Sollw 2] (Fr2) zuzuordnen. Es kann nur jeweils ein einzelner Sollwertkanal über eine der [+/- Drehzahl] (UPdt) / [Ref +/- HMl] (UPdH)-Zuordnungen belegt werden.
- Die Funktion +/- Drehzahl in [Kanal Sollw 1] (Fr1) ist mit mehreren Funktionen nicht kompatibel (siehe Seite 21). Um sie zu konfigurieren, müssen diese Funktionen deaktiviert werden, insbesondere die Eingänge Sollwertsummierung ([Sollw. Summ. E2] (SA2) auf [Nein] (nO) setzen, Seite 70) und die Vorwahlfrequenzen ([2 Vorwahlfreq.] (PS2) und [4 Vorwahlfreq.] (PS4) auf [Nein] (nO) setzen, Seite 72) die werkseitig eingestellt sind.
- In [Kanal Sollw 2] (Fr2) ist die Funktion +/- Drehzahl kompatibel mit den Vorwahlfrequenzen, den Eingängen Sollwertsummierung und dem PI-Regler.

₹ 2 s

Zum Ändern der Belegung dieses Parameters muss länger (2 s) auf das Drehrad "ENT" gedrückt werden.

Code	Beschreibung Einstellbereich	Werkseinstellung
rFE	□ [Umsch. Sollw Kanal]	[Kanal 1akt] (Fr1)
Fr I Fr 2 L I I L I 2 L I 3 L I 4 L I 5 L I 6	Mit Hilfe des Parameters [Umsch. Sollw Kanal] (rFC) kann der Kanal [Kanal Sollw 1] (Fr2) gewählt bzw. ein Logikeingang oder ein Steuerungs-Bit konfiguriert werden, um [Kanal Sollw 2] (Fr2) dezentral zu schalten. [Kanal 1akt] (Fr1): Sollwert = Sollwert 1 [Kanal 1akt] (Fr2): Sollwert = Sollwert 2 [LI1] (LI1): Logikeingang LI1 [LI2] (LI2): Logikeingang LI2 [LI3] (LI3): Logikeingang LI3 [LI4] (LI4): Logikeingang LI4 [LI5] (LI5): Logikeingang LI5 [LI6] (LI6): Logikeingang LI6	
C C C C	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind folgende zusätzliche □ [C111] (C111): Bit 11 des Steuerungsworts Modbus □ [C112] (C112): Bit 12 des Steuerungsworts Modbus □ [C113] (C113): Bit 13 des Steuerungsworts Modbus □ [C114] (C114): Bit 14 des Steuerungsworts Modbus □ [C115] (C115): Bit 15 des Steuerungsworts Modbus □ [C211] (C211): Bit 11 des Steuerungsworts Netzwerk □ [C212] (C212): Bit 12 des Steuerungsworts Netzwerk □ [C213] (C213): Bit 13 des Steuerungsworts Netzwerk □ [C214] (C214): Bit 14 des Steuerungsworts Netzwerk □ [C215] (C215): Bit 15 des Steuerungsworts Netzwerk □ [C215] (C215): Bit 15 des Steuerungsworts Netzwerk	llw 1] (Fr1) aktiv.
CHCF	□ [Profil]	[gemeinsam] (SIM))
5 I N 5 E P	(Befehlskanäle von Sollwertkanälen getrennt) Der Parameter ist zugänglich, wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3) (Se ☐ [gemeinsam] (SIM): Nicht getrennt ☐ [Getrennt] (SEP): Getrennt	ite <u>58</u>).
ГАІ	☐ [Konfig. Kanal 1]	[Klemmleiste] (tEr)
★ LOC LCC Ndb nEt	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Profil] (CHCF) = [Getrennt] (SEP) (Seite 59) (LAC) = [Level 3] (L3) (Seite 58). □ [Klemmleiste] (tEr): Steuerung über Klemmleiste □ [Lokal] (LOC): Steuerung über Tastatur □ [Grafikterminal] (LCC): Steuerung über Bedienterminal □ [Modbus] (Mdb): Steuerung über Modbus □ [Netzwerk] (nEt): Steuerung über das Netzwerk	und [ZUGRIFFSEBENE]
C 4 2	☐ [Konfig. Kanal 2]	[Modbus] (Mdb)
★ LOC LCC Ndb nEt	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Profil] (CHCF) = [Getrennt] (SEP) (Seite 59) (LAC) = [Level 3] (L3) (Seite 58). ☐ [Klemmleiste] (tEr): Steuerung über Klemmleiste ☐ [Lokal] (LOC): Steuerung über Tastatur ☐ [Grafikterminal] (LCC): Steuerung über Bedienterminal ☐ [Modbus] (Mdb): Steuerung über Modbus ☐ [Netzwerk] (nEt): Steuerung über das Netzwerk	und [ZUGRIFFSEBENE]

r E F S E E d r C I - O E E L F U α F L E C O Π -

*

Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

Menü [STEUERUNG] (CtL-)


r E F -	Code	Beschreibung Einstellber	reich	Werkseinstellung
5 E E -	C C 5	☐ [Umsch. Befehlk.]		[Kanal 1akt] (Cd1)
dr C - I - O - E L - F U n - F L E - C O N - S U P -	★ C 4 2 C 4 2 C 4 1 3 C 1 1 3 C 2 1 3 C 2 1 3 C 2 1 3 C 3 1 3 C 3 1 3 C 4 2 C 5 1 3 C 7 2 C 8 1 3 C 8 1 3	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Profil] (CHCF) = [Getrennt] (SEP) (Seite 9 und [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3) (Seite 58). Mit Hilfe des Parameters [Umsch. Befehlk.] (CCS) kann der Kanal [Konfig. Kar Kanal 2] (Cd2) gewählt oder ein Logikeingang oder ein Bit der Steuerung konfi Kanal 1] (Cd1) oder [Konfig. Kanal 2] (Cd2) dezentral zu schalten. [Kanal 1akt] (Cd1): Befehlskanal = Kanal 1 [Kanal 2akt] (Cd2): Befehlskanal = Kanal 2 [Li1] (LI1): Logikeingang LI1 [Li2] (Li2): Logikeingang LI2 [Li3] (Li3): Logikeingang LI3 [Li4] (LI4): Logikeingang LI4 [Li5] (LI6): Logikeingang LI6 [C111] (C111): Bit 11 des Steuerungsworts Modbus [C112] (C112): Bit 12 des Steuerungsworts Modbus [C113] (C113): Bit 13 des Steuerungsworts Modbus [C114] (C114): Bit 14 des Steuerungsworts Modbus [C115] (C115): Bit 15 des Steuerungsworts Netzwerk [C212] (C212): Bit 12 des Steuerungsworts Netzwerk [C213] (C213): Bit 13 des Steuerungsworts Netzwerk [C214] (C214): Bit 14 des Steuerungsworts Netzwerk [C215] (C215): Bit 15 des Steuerungsworts Netzwerk [C216] (C215): Bit 15 des Steuerungsworts Netzwerk [C217] (C218): Bit 16 des Steuerungsworts Netzwerk [C218] (C219): Bit 16 des Steuerungsworts Netzwerk [C219] (C215): Bit 16 des Steuerungsworts Netzwerk	nal 1] (Coiguriert w	
	C O P	☐ [Kanalkopie 1<->2]		[Nein] (nO)
	~ 0 5 P [d A L L	UNBEABSICHTIGTER BETRIEB VON GERÄTEN Das Kopieren des Befehls und/oder der Referenz kann die Drehrichtung ändern. • Prüfen Sie, ob dieser Vorgang sicher ist. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Ver (Kopie nur von Kanal 1 nach Kanal 2) Der Parameter ist zugänglich, wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3 [Nein] (nO): Keine Kopie [Sollwert] (SP): Kopie des Sollwerts [Steuerung] (Cd): Kopie der Steuerung und des Sollwerts • Erfolgt die Steuerung von Kanal 2 über die Klemmleiste, dann wird die Steuerkopiert. • Wird der Sollwert von Kanal 2 über Al1, Al2, Al3 oder AlU1 vorgegeben, wird	(Seite serung vor	58). n Kanal 1 nicht
		nicht kopiert. • Der kopierte Sollwert ist [Frequenzsollwert] (FrH) (vor Rampe), außer wenn de die +/- Drehzahl gegeben ist. Im letzteren Fall wird der Sollwert [Motorfrequenz] (rFr) (nach Rampe) kopiel Hinweis: Eine Kopie von Steuerung und/oder Sollwert kann zu einer Änderung	er Sollwe rt.	ert von Kanal 2 über

*

Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.


Code	Beschreibung Einstellberg	eich Werkseinstellung			
LCC	☐ [Bedienterminal]	[Nein] (nO)			
n 0 4 E S	Der Zugriff auf diesen Parameter ist nur mit der Option Bedienterminal und für [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 1] (L1) oder [Level 2] (L2) (Seite 58 □ [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv □ [Ja] (YES): Ermöglicht die Bestätigung der Steuerung des Umrichters durch die RUN und FWD/REV des Bedienterminals. Der Frequenzsollwert durch den Par HMI] (LFr) im Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-) vorgegeben. Lediglich die Befe Schnellhalt und Anhalten durch Gleichstrombremsung bleiben über die Klemmi Verbindung Umrichter/Terminal unterbrochen wird oder kein Terminal vorhande Umrichter mit der Störung [MODBUS FEHLER] (SLF).	Tasten STOP/RESET, rameter [Freq. Sollwert hle Freier Auslauf, leiste aktiv. Wenn die			
PSE	□ [Vorrang STOP]	[Ja] (YES)			
	Dieser Parameter dient zur Aktivierung oder Deaktivierung der Stopptaste am Umrichter Bedienterminals. Die Deaktivierung der Stopptaste ist wirksam, wenn der aktive Befehlsk Umrichter-Tastenfeld oder das Bedienterminal ist.				
	▲ WARNUNG				
2 s	STEUERUNGSAUSFALL Sie sind dabei, die Stopptaste am Umrichter und am externen Bedienterminal zu deaktivieren. • Wählen Sie "nO" nur dann, wenn externe Stoppvorrichtungen vorhanden sind. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann schwerwiegende Körperverletzungen und sogar den Tod oder eine Beschädigung des Materials zur Folge haben. □ [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv				
9E5	☐ [Ja] (YES): Vorrang STOP-Taste	[Rechtslauf] (dFr)			
dfr dr5 b0t	☐ [Drehrichtung] Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn [Kanal Sollw 1] (Fr1) (Seite 29) oder [k (Seite 58) L C C oder F I I zugeordnet sind. Zulässige Drehrichtung für die RUN-Taste der Tastatur oder die RUN-Taste de ☐ [Rechtslauf] (dFr): Rechtslauf ☐ [Linkslauf] (drS): Linkslauf ☐ [Beide] (bOt): Beide Drehrichtungen sind zulässig.	(anal Sollw 2] (Fr2)			
5 C 5	☐ [Speicherung Konfig.]	nO			
2 s	Siehe Seite <u>45</u> .				
C F G	☐ [Makro Konfig.]	Std			
₹ 2 s	Siehe Seite <u>45</u> .				
F C 5	□ [Werkseinstellung] (1)	nO			
₹ 2 s	Siehe Seite <u>46</u> .				

r E F 5 E L 1 - 0
C L L F L L
E O N 5 U P -



(1) Auf [Speicherung Konfig.] (SCS), [Makro Konfig.] (CFG) und [Werkseinstellung] (FCS) kann von verschiedenen Konfigurationsmenüs aus zugegriffen werden, sie beziehen sich jedoch auf alle Menüs und Parameter.


5 E Ł



Die Parameter sind nur im Stillstand, ohne Fahrbefehl veränderbar. Auf dem optionalen Bedienterminal kann dieses Menü über die Schalterstellung 🗖 aufgerufen werden.

Einige Funktionen enthalten zahlreiche Parameter. Zur Verdeutlichung der Programmierung, und um ein langwieriges Durchsuchen der Parameter zu vermeiden, wurden diese Funktionen in Untermenüs aufgegliedert. Untermenüs sind am Bindestrich rechts des Codes zu erkennen, wie zum Beispiel das Menü:

Hinweis: Es besteht die Möglichkeit, dass die Funktionen nicht miteinander kompatibel sind (siehe Inkompatibilitätstabelle, Seite 21). In diesem Fall blockiert die erste konfigurierte Funktion die Konfiguration der anderen.



Code	Name/Beschreibung		Einstellbereich	Werkseinstellung
rPC-	[RAMPEN] (Fortsetzung)			
ER I	☐ [Rund Start ACC]		0 bis 100	10
*	Der Parameter ist zugänglich, wenr	n [Rampentyp] (rPt) = [kunde	enspez] (CUS) (Seite	62) ist.
Ŀ A Z	☐ [Rund ACC Ende]		0 bis (100-tA1)	10
*	Der Parameter ist zugänglich, wenr	n [Rampentyp] (rPt) = [kunde	enspez] (CUS) (Seite	62) ist.
Ŀ A ∃	☐ [Rund Start DEC]		0 bis 100	10
*	Der Parameter ist zugänglich, wenr	n [Rampentyp] (rPt) = [kunde	enspez] (CUS) (Seite	<u>62</u>) ist.
E A 4	☐ [Rund DEC Ende]		0 bis (100-tA3)	10
*	Der Parameter ist zugänglich, wenr	n [Rampentyp] (rPt) = [kunde	enspez] (CUS) (Seite	62) ist.
Inc	☐ [Auflösung Rampe]		0,01 - 0,1 - 1	0,1
0. 0 I 0. I I	☐ [0.01] (0,01): Rampe von 0,05 s bis☐ [0.1] (0,1): Rampe von 0,1 s bis 32760☐ [1] (1): Rampe von 0,1 s bis 32760☐ Dieser Parameter kann mit den Pal (AC2) und [Auslaufzeit 2] (dE2) ver Hinweis: Die Änderung des Parameter [Hochlaufzeit] (ACC	76 s einstellbar s einstellbar (1) rametern [Hochlaufzeit] (ACC wendet werden. eters [Auflösung Rampe] (Inr) führt zu einer Änder	rung der Einstellungen
A C C	☐ [Hochlaufzeit]☐ [Auslaufzeit]	(2)	gemäß Inr, Seite <u>63</u>	3 s 3 s
	Für den Hochlauf und Auslauf zwis (Parameter des Menüs [ANTRIEBS Vergewissern Sie sich, dass der We Last nicht zu niedrig ist.	SDATEN] (drC-)).		

r E F -5 E L d r C -

FUn-FLECONSUP-

(1) Für die Darstellung von Werten über 9999 auf dem Umrichter oder dem Bedienterminal wird nach der Tausender-Einheit ein Punkt angezeigt.

Hinweis:

Dieser Anzeigetyp kann leicht zu einer Verwechslung zwischen Werten mit zwei Stellen nach dem Komma und Werten über 9999 führen. Prüfen Sie deshalb den Wert des Parameters [Auflösung Rampe] (Inr). Beispiel:

- Wenn [Auflösung Rampe] (Inr) = 0.01, dann entspricht der Wert 15.65 einer Einstellung von 15,65 s.
- Wenn [Auflösung Rampe] (Inr) = 1, dann entspricht der Wert 15.65 einer Einstellung von 15650 s.

(2) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.



Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

5 <i>E E -</i>	Code	Name/Beschreibung				Einstellbereich	Werkseinstellung
dr[- - -	rPE-	RAMPEN] (F	Fortsetzung)				
CEL-	r P 5	☐ [Umschalt. R	Rampe]				[Nein] (nO)
FUn - FLE - CON - SUP -	n 0 L 1 1 L 1 2 L 1 3 L 1 4 L 1 5 L 1 6	Diese Funktior [Nein] (nO): Ni [LI1] (LI1): Log [LI2] (LI2): Log [LI3] (LI3): Log [LI4] (LI4): Log [LI5] (LI5): Log [LI6] (LI6): Log	cht belegt. ikeingang L11 ikeingang L12 ikeingang L13 ikeingang L14 ikeingang L14	et des Befehlska	nals aktiv.		
	C d I I C d I 2 C d I 4 C d I 5	☐ [CD11] (CD11) ☐ [CD12] (CD12) ☐ [CD13] (CD13) ☐ [CD14] (CD14) ☐ [CD15] (CD15) Im Zustand 0 c [Auslaufzeit] (c Im Zustand 1 c): Bit 11 des Steu): Bit 12 des Steu): Bit 13 des Steu): Bit 14 des Steu): Bit 15 des Steu des Logikeingang (EC) freigegeber	Jerungsworts vor Jerungsworts vor Jerungsworts vor Jerungsworts vor Jerungsworts vor Jes oder des Bits of Jes oder des Bits of	n einem Kom n einem Kom n einem Kom n einem Kom n einem Kom n einem Kom	d folgende Zuordnungen namunikationsnetzwerk nmunikationsnetzwerk nmunikationsnetzwerk nmunikationsnetzwerk nmunikationsnetzwerk ngsworts sind [Hochlaufze	eit] (ACC) und
	FrE	☐ [F Schw. Rai	mpe 21			0 bis 500 Hz	0 Hz
		aktiven Funktio Die Umschaltu	on) und die Ausg	angsfrequenz [F nittels Schwellwe	Schw. Ram	ungleich 0 ist (der Wert 0 pe 2] (Frt) überschreitet. Ier Umschaltung mittels Ll	
	AC 2	☐ [Hochlaufzei	t 2]		(1)	gemäß Inr, Seite <u>63</u>	5
	*		ist zugänglich, w net ist (Seite <u>64</u>).	enn [F. Schw. Ra	mpe 2] (Frt)	> 0 ist (Seite <u>64</u>) oder wen	n [Umschalt. Rampe]
	4 E 2	☐ [Auslaufzeit	2]		(1)	gemäß Inr, Seite 63	5
	*		ist zugänglich, w net ist (Seite <u>64</u>).	enn [F. Schw. Ra	mpe 2] (Frt)	> 0 ist (Seite <u>64</u>) oder wen	n [Umschalt. Rampe]
	ЬгЯ	☐ [Anp. Auslau	uframpe]				[Ja] (YES)
	n 0 4 E S	geringen Wert [Nein] (nO): Fu [Ja] (YES): Fui Anforderunger • Positionierur • Verwendung	bezüglich des M unktion nicht aktivn htion aktiv. Die n gegeben sind: ng auf einer Ram eines Bremswid ampe] (brA) wird	lassenträgheitsm v. Funktion ist nicht pe lerstands (dieser	oments eing mit Anwend würde seine	uslauframpe ein, wenn die gestellt wurde. dungen kompatibel, für die e Funktion nicht gewährlei n die Bremslogik [Zuord B	folgende sten)

(1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.



Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
5	■ [ANHALTE MODUS]		
5 <i>E E</i>	☐ [Normalhalt]		[StopRampe] (rMP)
rПР F5L n5L d[]	Anhaltemodus beim Rücksetzen des Fahrbefehls oder beim S [StopRampe] (rMP): Über Rampe [Schnellhalt] (FSt): Schnellhalt [Fr. Auslauf] (nST): Freier Auslauf [DC Brems.] (dCl): Halt durch Gleichstrombremsung	etzen eines Stoppbefe	ehls.
FSE	☐ [Schnellhalt]		[Nein] (nO)
.0 L 1 L 3 L 14 L 15 L 16	□ [Nein] (nO): Nicht belegt □ [LI1] (LI1): Logikeingang LI1 □ [LI2] (LI2): Logikeingang LI2 □ [LI3] (LI3): Logikeingang LI3 □ [LI4] (LI4): Logikeingang LI4 □ [LI5] (LI5): Logikeingang LI5 □ [LI6] (LI6): Logikeingang LI6 Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind for [CD11] (CD11): Bit 11 des Steuerungsworts von einem Komm		möglich:
C	□ [CD12] (CD12): Bit 12 des Steuerungsworts von einem Komm □ [CD13] (CD13): Bit 13 des Steuerungsworts von einem Komm □ [CD14] (CD14): Bit 14 des Steuerungsworts von einem Komm □ [CD15] (CD15): Bit 15 des Steuerungsworts von einem Komm	unikationsnetzwerk unikationsnetzwerk	
	Das Anhalten wird aktiviert, wenn der Eingang logisch 0 ist und Der Schnellhalt ist eine Bremsung mit einer durch den Parame Rampe. Wenn der Eingang auf den Zustand 1 wechselt und d der Motor nur wieder an, wenn die "2-Draht-Steuerung bei Nive = [2Draht-Stg] (2C) und [Typ 2-Drahtst.] (tCt) = [Niveau] (LEL) anderen Fällen ist ein neuer Fahrbefehl erforderlich.	eter <mark>[Koeffiz. Schnellha</mark> er Fahrbefehl immer n eau" konfiguriert wurde	alt] (dCF) verkürzten och aktiviert ist, läuft e ([2/3-Drahtst.] (tCC)
d C F	☐ [Koeffiz. Schnellhalt]	0 bis 10	4
*	Der Parameter ist zugänglich für [Normalhalt] (Stt) = [Schnellha ungleich [Nein] (nO) (Seite 65). Sicherstellen, dass die verkürzte Rampe im Hinblick auf die ar Der Wert 0 entspricht der minimalen Rampe.		

rEF-



Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

Code	Name/Beschreibung Einstellbereich	Werkseinstellung				
5 t C -	[ANHALTE MODUS] (Fortsetzung)					
4E 1	☐ [Zuord DC-Bremsung]	[Nein] (nO)				
	▲ WARNUNG					
	KEIN HALTEMOMENT					
	 Das Bremsen mit Gleichstromeinspeisung bietet kein Haltemoment bei Drehzahl Null. Das Bremsen mit Gleichstromeinspeisung funktioniert nicht bei einem Netzspannungsverlust oder bei Erkennung eines Fehlers. Verwenden Sie ggf. eine separate Bremse, um die Bremsmomente aufrechtzuerhalten. 					
	Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder Materialschäden führen.					
6 0 L I 1 L I 2 L I 4 L I 3 L 1 3	Hinweis1: Diese Funktion ist nicht kompatibel mit der Funktion "Bremssteuerung" (s Hinweis2: Der Stopp der Gleichstromeinspeisung ist nicht wirksam, wenn der Umric JOG-Funktion gestoppt wird. [Nein] (nO): Nicht belegt. [LI1] (LI1): Logikeingang LI1 [LI2] (LI2): Logikeingang LI2 [LI3] (LI3): Logikeingang LI3 [LI4] (LI4): Logikeingang LI4 [LI5] (LI5): Logikeingang LI5 [LI6] (LI6): Logikeingang LI6	-				
C 4 13 C 4 13 C 4 11 C 4 1 1	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind folgende Zuordnungen möglich: [CD11] (CD11): Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD12] (CD12): Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD13] (CD13): Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD14] (CD14): Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD15] (CD15): Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk					
	Die Bremsung ist im Zustand 1 des Eingangs oder des Bits des Steuerungsworts ak	tiviert.				
IdC	☐ [Strom DC Brems. 1] (1)(3) 0 bis ln (2)	0,7 In (2)				
	VORSICHT					
	GEFAHR VON MOTORSCHÄDEN					
	Prüfen Sie, ob der Motor diesem Strom standhält, ohne zu überhitzen.					
	Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Materialschäden führen.					
*	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Normalhalt] (Stt) = [DC Brems.] (dCl) (Seite 65) [Zuord DC-Bremsung] (dCl) ungleich [Nein] (nO) (Seite 66) ist. Nach Ablauf von 5 Sekunden wird der Einspeisestrom auf 0,5 [Therm. Nennstrom] (I falls er auf einen höheren Wert eingestellt ist.					

- (1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.
- (2) In entspricht dem in der Installationsanleitung und auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.
- (3) Hinweis: Diese Einstellungen sind unabhängig von der Funktion "Automatische Gleichstrombremsung im Stillstand".



Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

Code	Name/Beschreibung		Einstellbereich	Werkseinstellung	5
5 <i>E C</i> -	■ [ANHALTE MODUS] (Fortsetzu	ng)			d
IdC	☐ [Strom DC Brems. 1]	(1)(3)	0 bis In (2)	0,7 In (2)	Ε.
	VORSI	CHT			F
	GEFAHR VON MOTORSCHÄDEN				F
	Prüfen Sie, ob der Motor diesem Strom stan	dhält, ohne zu überhit	zen.		Ε
	Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu				5
*	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Nor [Zuord DC-Bremsung] (dCl) ungleich [Ne Nach Ablauf von 5 Sekunden wird der Ein falls er auf einen höheren Wert eingestell	in] (nO) (Seite <u>66</u>) ist. nspeisestrom auf 0,5 [
ŁdΓ	☐ [Zeit DC Bremsung 2]	(1)(3)	0,1 bis 30 s	0,5 s	
	VORSIO GEFAHR VON MOTORSCHÄDEN				
	 Lange Bremsphasen mit Gleichstromeinspeisun und diesen beschädigen. Schützen Sie den Motor, indem Sie lange vermeiden. 	-	_		
	Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann	zu Materialschäden	führen.		
*	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Nor	malhalt] (Stt) = [DC Br	ems.] (dCl), Seite <u>65</u> .		
n 5 E	☐ [Freier Auslauf]			[Nein] (nO)	
[Nein] (nO): Nicht belegt L I I L I 2 L I 3 L I 4 L I 4 L I 5 L I 5 L I 6 (LI6): Logikeingang LI6					
	Das Anhalten wird aktiviert, wenn der Ein wechselt und der Fahrbefehl immer noch auf Niveau" konfiguriert wurde. In allen a	aktiviert ist, läuft der I	Motor nur an, wenn die	"2-Draht-Steuerung	

rEF-

- (1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.
- (2) In entspricht dem in der Installationsanleitung und auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.
- (3) Hinweis: Diese Einstellungen sind unabhängig von der Funktion "Automatische Gleichstrombremsung im Stillstand".



Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.


rEF -5 E

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung		
A9C-	■ [AUTO GS BREMSUNG]				
A 9 C	☐ [Auto GS-Bremsung] [Ja] (YES)				
	Dieser Parameter bewirkt bei Einstellung auf [permanent] (Ct) den Aufbau des Einspeisestroms auch ohne Fahrbefehl. Der Parameter kann jederzeit geändert werden. Dies ist nicht mit [Motormess.] (tUn) = [Start Motor] (rUn) kompatibel. Dieser Parameter kann jederzeit geändert werden. A A GEFAHR				
	GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ODER LICH EXPLOSIONSGEFAHR	ITBOGENS UND			
	Wenn [Auto GS-Bremsung] (AdC) = [permanent] (Ct), erfolgt Fahrbefehl gesendet wurde. • Stellen Sie sicher, dass diese Aktion in keiner Weise eine Gefahr fü		-		
	Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder leben	sgefährlichen Verlet	zungen.		
	▲ WARNUNG				
	 KEIN HALTEMOMENT Das Bremsen mit Gleichstromeinspeisung bietet kein Haltemoment bei Drehzahl Null. Das Bremsen mit Gleichstromeinspeisung funktioniert nicht bei einem Netzspannungsverlust oder bei Erkennung eines Fehlers. Verwenden Sie ggf. eine separate Bremse, um die Bremsmomente aufrechtzuerhalten. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder Materialschäden führen. 				
n 0 9 E S C E	☐ [Nein] (nO): Keine Einspeisung ☐ [Ja] (YES): Einspeisung im Stillstand mit einstellbarer Dauer ☐ [permanent] (Ct): Permanente Einspeisung im Stillstand				
F G C I	☐ [Zeit aut. DC Brems 1] (1)	0,1 bis 30 s	0,5 s		
	VORSICHT				
	 GEFAHR VON MOTORSCHÄDEN Lange Bremsphasen mit Gleichstromeinspeisung können zur Überhitzung des Motors führen und diesen beschädigen. Schützen Sie den Motor, indem Sie lange Bremsphasen mit Gleichstromeinspeisung vermeiden. 				
	Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäde		2) (0-it- 00) i-t		
*	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Auto GS-Bremsung] (A	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, · · —,		
SACI	☐ [I DC-Auto Bremsg 1] (1)	0 bis 1,2 ln (2)	0,7 In (2)		
	VORSICHT				
	GEFAHR VON MOTORSCHÄDEN • Prüfen Sie, ob der Motor diesem Strom standhält, ohne zu überhitzen.				
*	Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Materialschäden Der Parameter ist zugänglich, wenn [Auto GS-Bremsung] (A Hinweis: Sicherstellen, dass der Motor diesem Strom ohne	dC) ungleich [Nein] (no	O) (Seite <u>68</u>) ist.		

- (1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.
- (2) In entspricht dem in der Installationsanleitung und auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.



Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.



r E F -5 E L -

del-

I - D -

FUn-

FLE -

С □ П -

SIIP -

(1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.


(2) In entspricht dem in der Installationsanleitung und auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.



Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

Code	Name/Beschreibung Einstellbereic	n Werkseinstellung						
5 <i>A</i> I-	■ [EINGÄNGE SUMMIEREND]							
	Ermöglicht die Addition eines oder zweier Eingänge ausschließlich zum Sollwert [Ka	nal Sollw 11 (Fr1).						
	Hinweis: Die Funktion "Eingänge Sollwertsummierung" ist nicht mit allen anderen Funktionen kompatibel							
	(siehe Seite <u>21</u>).							
5 A 2	☐ [Sollw. Summ. E2]	[AI2] (AI2)						
n 0	☐ [Nein] (nO): Nicht zugeordnet							
A I I								
A 12 A 13								
AIUI								
	L TADDIIG EINGANG AIV11 (AIV1): Drenrag							
11 10 1								
	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind folgende Zuordnunge	•						
L C C	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind folgende Zuordnunge ☐ [HMI] (LCC): Sollwert durch Bedienterminal, Parameter [Freq. Sollwert HMI] (LFr)	•						
LCC	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind folgende Zuordnunge ☐ [HMI] (LCC): Sollwert durch Bedienterminal, Parameter [Freq. Sollwert HMI] (LFr) [EINSTELLUNGEN] (SEt-) (Seite 32).	<u> </u>						
	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind folgende Zuordnunge ☐ [HMI] (LCC): Sollwert durch Bedienterminal, Parameter [Freq. Sollwert HMI] (LFr) [EINSTELLUNGEN] (SEt-) (Seite 32).	•						
U 4 P	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind folgende Zuordnunge ☐ [HMI] (LCC): Sollwert durch Bedienterminal, Parameter [Freq. Sollwert HMI] (LFr) [EINSTELLUNGEN] (SEt-) (Seite 32). ☐ [Modbus] (Mdb): Sollwert durch Modbus	•						
L C C N d b n E t	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind folgende Zuordnunge ☐ [HMI] (LCC): Sollwert durch Bedienterminal, Parameter [Freq. Sollwert HMI] (LFr) [EINSTELLUNGEN] (SEt-) (Seite 32). ☐ [Modbus] (Mdb): Sollwert durch Modbus ☐ [Netzwerk] (nEt): Sollwert durch Netzwerk ☐ [Sollw. Summ. E3]	m Menü						
LCC Ndb nEt 583 811	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind folgende Zuordnunge [HMI] (LCC): Sollwert durch Bedienterminal, Parameter [Freq. Sollwert HMI] (LFr) [EINSTELLUNGEN] (SEt-) (Seite 32). [Modbus] (Mdb): Sollwert durch Modbus [Netzwerk] (nEt): Sollwert durch Netzwerk [Sollw. Summ. E3] [Nein] (nO): Nicht zugeordnet [Al1] (Al1): Analogeingang Al1	m Menü						
LCC Ndb nEt 5A3 RII RI2	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind folgende Zuordnunge [HMI] (LCC): Sollwert durch Bedienterminal, Parameter [Freq. Sollwert HMI] (LFr) [EINSTELLUNGEN] (SEt-) (Seite 32). [Modbus] (Mdb): Sollwert durch Modbus [Netzwerk] (nEt): Sollwert durch Netzwerk [Sollw. Summ. E3] [Nein] (nO): Nicht zugeordnet [Al1] (Al1): Analogeingang Al1 [Al2] (Al2): Analogeingang Al2	m Menü						
LCC N46 nEt SA3 N11 A12 A13	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind folgende Zuordnunge [HMI] (LCC): Sollwert durch Bedienterminal, Parameter [Freq. Sollwert HMI] (LFr) [EINSTELLUNGEN] (SEt-) (Seite 32). [Modbus] (Mdb): Sollwert durch Modbus [Netzwerk] (nEt): Sollwert durch Netzwerk [Sollw. Summ. E3] [Nein] (nO): Nicht zugeordnet [Al1] (Al1): Analogeingang Al1 [Al2] (Al2): Analogeingang Al2 [Al3] (Al3): Analogeingang Al3	m Menü						
LCC Ndb nEt 5A3 A11 A12	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind folgende Zuordnunge [HMI] (LCC): Sollwert durch Bedienterminal, Parameter [Freq. Sollwert HMI] (LFr) [EINSTELLUNGEN] (SEt-) (Seite 32). [Modbus] (Mdb): Sollwert durch Modbus [Netzwerk] (nEt): Sollwert durch Netzwerk [Sollw. Summ. E3] [Nein] (nO): Nicht zugeordnet [Al1] (Al1): Analogeingang Al1 [Al2] (Al2): Analogeingang Al2 [Al3] (Al3): Analogeingang Al3	m Menü						
LCC	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind folgende Zuordnunge [HMI] (LCC): Sollwert durch Bedienterminal, Parameter [Freq. Sollwert HMI] (LFr) [EINSTELLUNGEN] (SEt-) (Seite 32). [Modbus] (Mdb): Sollwert durch Modbus [Netzwerk] (nEt): Sollwert durch Netzwerk [Sollw. Summ. E3] [Nein] (nO): Nicht zugeordnet [Al1] (Al1): Analogeingang Al1 [Al2] (Al2): Analogeingang Al2 [Al3] (Al3): Analogeingang Al3 [Abbild Eingang AlV1] (AlV1): Drehrad Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind folgende Zuordnunge	im Menü [Nein] (nO) n möglich:						
LCC Ndb nEt SA3 ND A11 A12 A13	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind folgende Zuordnunge [HMI] (LCC): Sollwert durch Bedienterminal, Parameter [Freq. Sollwert HMI] (LFr) [EINSTELLUNGEN] (SEt-) (Seite 32). [Modbus] (Mdb): Sollwert durch Modbus [Netzwerk] (nEt): Sollwert durch Netzwerk [Sollw. Summ. E3] [Nein] (nO): Nicht zugeordnet [A11] (A11): Analogeingang Al1 [A12] (A12): Analogeingang Al2 [A13] (A13): Analogeingang Al3 [Abbild Eingang AlV1] (AlV1): Drehrad Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind folgende Zuordnunge [HMI] (LCC): Sollwert durch Bedienterminal, Parameter [Freq. Sollwert HMI] (LFr)	im Menü [Nein] (nO) n möglich:						
LCC	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind folgende Zuordnunge [HMI] (LCC): Sollwert durch Bedienterminal, Parameter [Freq. Sollwert HMI] (LFr) [EINSTELLUNGEN] (SEt-) (Seite 32). [Modbus] (Mdb): Sollwert durch Modbus [Netzwerk] (nEt): Sollwert durch Netzwerk [Sollw. Summ. E3] [Nein] (nO): Nicht zugeordnet [Al1] (Al1): Analogeingang Al1 [Al2] (Al2): Analogeingang Al2 [Al3] (Al3): Analogeingang Al3 [Abbild Eingang AlV1] (AlV1): Drehrad Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind folgende Zuordnunge	im Menü [Nein] (nO) n möglich:						

Sollwertsummierung



Siehe komplette Übersichten auf den Seiten <u>53</u> und <u>55</u>.

Hinweis:

Al2 ist ein ±10 V-Eingang, mit dem eine Differenzbildung durch Summierung eines negativen Signals durchgeführt werden kann.

Vorwahlfrequenzen

Es können 2, 4, 8 oder 16 Frequenzen vorgewählt werden, die jeweils 1, 2, 3 oder 4 Logikeingänge benötigen.

Die folgende Reihenfolge der Zuordnungen muss eingehalten werden: [2 Vorwahlfreq.] (PS2), dann [4 Vorwahlfreq.] (PS4), dann [8 Vorwahlfreq.] (PS8), dann [16 Vorwahlfreq.] (PS16).

Kombinationstabelle der Vorwahlfrequenz-Eingänge

16 Frequenzen LI (PS16)	8 Frequenzen LI (PS8)	4 Frequenzen LI (PS4)	2 Frequenzen LI (PS2)	Frequenzsollwert
0	0	0	0	Sollwert (1)
0	0	0	1	SP2
0	0	1	0	SP3
0	0	1	1	SP4
0	1	0	0	SP5
0	1	0	1	SP6
0	1	1	0	SP7
0	1	1	1	SP8
1	0	0	0	SP9
1	0	0	1	SP10
1	0	1	0	SP11
1	0	1	1	SP12
1	1	0	0	SP13
1	1	0	1	SP14
1	1	1	0	SP15
1	1	1	1	SP16

(1) Siehe Übersichten Seite 53 und Seite 55: Sollwert 1 = (SP1).

Hinweis: Wenn Fr1 = LCC und rPI= nO, ist der PI-Sollwert (%) = 10 * AI (Hz)/15.

r E F -

5 E E -

I - 🛮 -

FUn-

FLE-

c o n -

5 U P -

rEF-

5 E E -	Code	Name/Beschreibung Einstellbereich	Werkseinstellung			
d r C - I - D -	P55-	■ [VORWAHLFREQUENZEN]				
CFL-		Hinweis: Die Funktion "Vorwahlfrequenzen" ist nicht mit allen anderen Funktionen kompa	tibel (siehe Seite 21).			
FUn-	P 5 2	☐ [2 Vorwahlfreq.]	[LI3] (LI3)			
F L E - C O П - S U P -	C 0 L 1 1 L 1 2 L 1 3 L 1 4 L 1 5 L 1 6	Die Wahl des zugeordneten Logikeingangs gibt die Funktion frei. □ [Nein] (nO): Nicht belegt □ [LI1] (LI1): Logikeingang LI1 □ [LI2] (LI2): Logikeingang LI2 □ [LI3] (LI3): Logikeingang LI3 □ [LI4] (LI4): Logikeingang LI4 □ [LI5] (LI5): Logikeingang LI5 □ [LI6] (LI6): Logikeingang LI6				
	C & I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind folgende Zuordnungen möglich: □ [CD11] (CD11): Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk □ [CD12] (CD12): Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk □ [CD13] (CD13): Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk □ [CD14] (CD14): Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk □ [CD15] (CD15): Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk				
	P 5 4	☐ [4 Vorwahlfreq.]	[LI4] (LI4)			
	C d 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 4 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5	Die Wahl des zugeordneten Logikeingangs gibt die Funktion frei. Sicherstellen, dass [2 Vorwahlfrequ.] (PS2) vor [4 Vorwahlfreq.] (PS4) belegt wurde. □ [Nein] (nO): Nicht belegt □ [LI1] (LI1): Logikeingang LI1 □ [LI2] (LI2): Logikeingang LI2 □ [LI3] (LI3): Logikeingang LI3 □ [LI4] (LI4): Logikeingang LI4 □ [LI5] (LI5): Logikeingang LI5 □ [LI6] (LI6): Logikeingang LI6 Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind folgende Zuordnungen r □ [CD11] (CD11): Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk □ [CD12] (CD12): Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk □ [CD13] (CD13): Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk □ [CD14] (CD14): Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk □ [CD15] (CD15): Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk	nöglich:			
	P 5 B	☐ [8 Vorwahlfreq.]	[Nein] (nO)			
	C D L I I L I 2 L I 3 L I 4 L I 5 L I 5	Die Wahl des zugeordneten Logikeingangs gibt die Funktion frei. Sicherstellen, dass [4 Vorwahlfrequ.] (PS4) vor [8 Vorwahlfreq.] (PS8) belegt wurde. [Nein] (nO): Nicht belegt [LI1] (LI1): Logikeingang LI1 [LI2] (LI2): Logikeingang LI2 [LI3] (LI3): Logikeingang LI3 [LI4] (LI4): Logikeingang LI4 [LI5] (LI5): Logikeingang LI5 [LI6] (LI6): Logikeingang LI6				
	C d I C d I 2 C d I 3 C d I 4 C d I 5	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind folgende Zuordnungen r □ [CD11] (CD11): Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk □ [CD12] (CD12): Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk □ [CD13] (CD13): Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk □ [CD14] (CD14): Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk □ [CD15] (CD15): Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk	nöglich:			

Code	Name/Beschreibung		Einstellbereich	Werkseinstellung
755-	■ [VORWAHLFREQUENZE	N] (Fortsetzung)		
P5 16	☐ [16 Vorwahlfreq.]			[Nein] (nO)
n 0 L 1 L 3 L 4 L 5 L 16	Die Wahl des zugeordneten Logikeing Sicherstellen, dass [8 Vorwahlfrequ.] (rde.
C d I I C d I d C d I d C d I d C d I s	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Let □ [CD11] (CD11): Bit 11 des Steuerungs □ [CD12] (CD12): Bit 12 des Steuerungs □ [CD13] (CD13): Bit 13 des Steuerungs □ [CD14] (CD14): Bit 14 des Steuerungs □ [CD15] (CD15): Bit 15 des Steuerungs	sworts von einem Ko sworts von einem Ko sworts von einem Ko sworts von einem Ko	ommunikationsnetzwerk ommunikationsnetzwerk ommunikationsnetzwerk ommunikationsnetzwerk	n möglich:
5 <i>P a</i> ★	☐ [2. Vorwahlfrequenz]	(1)	0,0 bis 500,0 Hz (2)	10 Hz
5 P 3 ★	☐ [3. Vorwahlfrequenz]	(1)	0,0 bis 500,0 Hz (2)	15 Hz
5 P 4 ★	☐ [4. Vorwahlfrequenz]	(1)	0,0 bis 500,0 Hz (2)	20 Hz
5 P S ★	☐ [5. Vorwahlfrequenz]	(1)	0,0 bis 500,0 Hz (2)	25 Hz
5 P 6	☐ [6. Vorwahlfrequenz]	(1)	0,0 bis 500,0 Hz (2)	30 Hz
5 P 7 ★	☐ [7. Vorwahlfrequenz]	(1)	0,0 bis 500,0 Hz (2)	35 Hz
5 P B	☐ [8. Vorwahlfrequenz]	(1)	0,0 bis 500,0 Hz (2)	40 Hz
5 <i>P9</i>	☐ [9. Vorwahlfrequenz]	(1)	0,0 bis 500,0 Hz (2)	45 Hz
5 P I O	☐ [10. Vorwahlfrequenz]	(1)	0,0 bis 500,0 Hz (2)	50 Hz

rEF-

(2) Hinweis: Die Frequenz bleibt stets durch den Parameter [Große Frequenz] (HSP) (Seite 33) begrenzt.



Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

⁽¹⁾ Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich. Dieser Parameter wird in Abhängigkeit von der konfigurierten Anzahl der Frequenzen angezeigt.


5 <i>E</i>	Code	Name/Beschreibung		Einstellbereich	Werkseinstellung
dr [- - -	P55-	■ [VORWAHLFREQUENZE	N] (Fortsetzung)		
С	5 P I I ★	☐ [11. Vorwahlfrequenz]	(1)	0,0 bis 500,0 Hz (2)	55 Hz
F L E -	5 <i>P 12</i> ★	☐ [12. Vorwahlfrequenz]	(1)	0,0 bis 500,0 Hz (2)	60 Hz
5 U P -	5P 13	☐ [13. Vorwahlfrequenz]	(1)	0,0 bis 500,0 Hz (2)	70 Hz
	5P 14	☐ [14. Vorwahlfrequenz]	(1)	0,0 bis 500,0 Hz (2)	80 Hz
	5 P 1 5	☐ [15. Vorwahlfrequenz]	(1)	0,0 bis 500,0 Hz (2)	90 Hz
	5 <i>P</i> 16	☐ [16. Vorwahlfrequenz]	(1)	0,0 bis 500,0 Hz (2)	100 Hz

⁽¹⁾ Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich. Dieser Parameter wird in Abhängigkeit von der konfigurierten Anzahl der Frequenzen angezeigt.

(2) Hinweis: Die Frequenz bleibt stets durch den Parameter [Große Frequenz] (HSP) (Seite 33) begrenzt.



Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.



(1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.



Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

+/- Drehzahl

FUn-

FLE-

С □ П -

5 U P -

Die Funktion ist nur zugänglich, wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 2] (L2) oder [Level 3] (L3) (Seite 58).

Zwei Betriebsarten sind verfügbar.

1. Verwendung von Tasten mit einfacher Betätigung: Zwei Logikeingänge sind zusätzlich zu der oder den Drehrichtung(en) erforderlich.

Der mit "+ Drehzahl" belegte Eingang erhöht die Drehzahl, der mit "- Drehzahl" belegte Eingang verringert die Drehzahl. **Hinweis:**

Wenn die Befehle "+ Drehzahl" und "- Drehzahl" zur gleichen Zeit erteilt werden, hat der Befehl "- Drehzahl" Priorität.

2. Verwendung von Tasten mit doppelter Betätigung: Es ist nur ein Logikeingang erforderlich, dem "+ Drehzahl" zugeordnet ist.

+/- Drehzahl über Tasten mit doppelter Betätigung:


Beschreibung: 1 Taste, die zweifach gedrückt werden kann, für jede Drehrichtung. Jede Betätigung schließt einen Kontakt.


	Losgelassen (- Drehzahl)	1. Betätigung (Drehzahl beibehalten)	2. Betätigung (+ Drehzahl)
Taste Rechtslauf	-	а	a und b
Taste Linkslauf	-	С	c und d

Anschlussbeispiel:

LI1: Rechtslauf Llx: Linkslauf

Llx: Linkslauf Lly: + Drehzahl






Diese Version von "+/- Drehzahl" ist mit der 3-Draht-Steuerung nicht vereinbar.

In beiden Fällen wird die Verwendung der maximalen Drehzahl durch den Parameter [Große Frequenz] (HSP) vorgegeben, siehe Seite 33.

Hinweis:

Die Sollwertumschaltung durch [Umsch. Sollw Kanal] (rFC) (Seite 59) eines beliebigen Sollwertkanals zu einem Sollwertkanal durch "+/-Drehzahl" erfolgt zusammen mit einer Rückführung des Sollwerts [Motorfrequenz] (rFr) (nach Rampe). Auf diese Weise kann ein unerwünschtes Nullsetzen der Drehzahl im Moment der Umschaltung vermieden werden.






Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

^{₺ -} Pl-Regler

Übersicht

Die Funktion wird aktiviert, wenn der PI-Istwert einem Analogeingang zugeordnet wird.



Sollwert B

Seiten <u>53</u> und <u>55</u>

PI-Istwert:

Der PI-Istwert muss einem der Analogeingänge Al1, Al2 oder Al3 zugeordnet werden.

PI-Sollwert:

Der PI-Sollwert kann den nachstehenden Parametern in folgender Rangfolge zugeordnet werden:

- durch Logikeingänge vorgewählte Sollwerte [2.vorgew PID-Sollw] (rP2), [3.vorgew PID-Sollw] (rP3) und [4.vorgew PID-Sollw] (rP4) (Seite 81),
- interner Sollwert [Int.Sollw. PID] (rPI) (Seite 82),
- Sollwert [Kanal Sollw 1] (Fr1) (Seite 58).

Kombinationstabelle der vorgewählten PI-Sollwerte

LI (Pr4)	LI (Pr2)	Pr2 = nO	Sollwert	
			rPI oder Fr1	
0	0		rPI oder Fr1	
0	1	rP2		
1	0		rP3	
1	1		rP4	

Parameter, die über das [EINSTELLUNGEN] (SEt-) aufgerufen werden können:

- [Int. Sollw. PID] (rPI), Seite 32.
- [2.vorgew PID-Sollw] (rP2), [3.vorgew PID-Sollw] (rP3) und [4.vorgew PID-Sollw] (rP4), Seite 36,
- [P-Anteil PID Regler] (rPG), Seite 36.
- [I-Anteil PID Regler] (rIG), Seite 36.
- [Koef. Pl Istwert] (FbS), Seite 36:

Mit dem Parameter [Koef. PI Istwert] (FbS) kann der Sollwert gemäß dem Änderungsbereich des PI-Istwerts (Gebertyp) angeglichen werden.

Beispiel: Druckregelung

PI-Sollwert (Prozess) 0-5 bar (0-100%)

Druckgebertyp 0-10 bar

[Koef. Pl Istwert] (FbS) = max. Messbereich Geber/max. Prozess

[Koef. PI Istwert] (FbS) = 10/5= 2

[Wert Restart PID] (rSL), Seite 38:

Hiermit kann der Schwellwert der PI-Abweichung festgelegt werden, ab dem der PI-Regler nach einem Halt infolge einer zeitlichen Schwellwertüberschreitung der kleinen Frequenz [Betriebsd. bei LSP] (tLS) neu aktiviert wird (Weckalarm).

• [Umkehr Korrek. PID] (PIC), Seite 36: Wenn [Umkehr Korrek. PID] (PIC) = [Nein] (nO), dann steigt die Motordrehzahl, wenn die Abweichung positiv ist (Beispiel: Druckregelung über Kompressor). Wenn [Umkehr Korrek. PID] (PIC) = [Ja] (nO), dann sinkt die Motordrehzahl, wenn die Abweichung positiv ist (Beispiel: Temperaturregelung über Kühllüfter).

Hand-/Automatikbetrieb mit Pl

Diese Funktion kombiniert die PI-Regelung und die Sollwertumschaltung [Umsch. Sollw Kanal] (rFC) (Seite <u>59</u>). Je nach Zustand des Logikeingangs wird der Frequenzsollwert durch [Kanal Sollw 2] (Fr2) oder durch die PI-Funktion vorgegeben.

rEF-

FUn .

FLE-

5 U P -

Inbetriebnahme des PI-Reglers

Konfiguration im PI-Modus
 Siehe die Übersicht auf Seite 78.

Einen Versuch in der Werkseinstellung starten (in den meisten Fällen ist diese geeignet).

Zur Optimierung [P-Anteil PID Regler] (rPG) oder [I-Anteil PID Regler] (rIG) schrittweise und unabhängig voneinander abgleichen und die Wirkung auf den PID-Istwert im Verhältnis zum Sollwert beobachten.

3. Wenn die Werkseinstellungen instabil sind oder der Sollwert nicht eingehalten wird:

Für den Frequenzbereich des Systems unter Last einen Versuch mit einem Frequenzsollwert im Handbetrieb ausführen (ohne PI-Regler):

- im eingestellten Betrieb muss die Drehzahl stabil bleiben und dem Sollwert entsprechen, und der PI-Istwert muss stabil bleiben.
- im temporären Betrieb muss die Drehzahl der Rampe folgen und sich schnell stabilisieren, und der PI-Istwert muss der Drehzahl folgen.

Andernfalls die Antriebseinstellungen und/oder Gebersignale und die Verdrahtung überprüfen.

Verwendung im PI-Modus

[Anp. Auslauframpe] (brA) auf "Nein" setzen (keine Selbstanpassung der Rampe).

Die Auslauf-/Hochlauframpen [Hochlaufzeit] (ACC) und [Auslaufzeit] (dEC) auf die für die Maschine zulässigen Minimalwerte einstellen, ohne eine Störung [ÜBERBREMSUNG] (ObF) auszulösen.

Den I-Anteil [I-Anteil PID Regler] (rIG) auf den Minimalwert einstellen.


Den PI-Istwert und den Sollwert beobachten.

Eine Reihe von Anlauf-/Anhalteoperationen oder schnelle Last- oder Sollwert-Änderungen durchführen.

Den P-Anteil [P-Anteil PID Regler] (rPG) so einstellen, dass der beste Kompromiss zwischen Ansprechzeit und Stabilität während der temporären Phasen gefunden wird (leichtes Überschwingen und 1 bis 2 Schwingungen vor Stabilität).

Wird der Sollwert nicht im eingestellten Betrieb eingehalten, den I-Anteil [I-Anteil PID Regler] (rIG) progressiv erhöhen und bei Instabilität (Pendeln) den P-Anteil [P-Anteil PID Regler] (rPG) vermindern. Einen Kompromiss zwischen Ansprechzeit und statischer Genauigkeit ermitteln (siehe Diagramm).

Versuche über den gesamten Sollwertbereich durchführen.



Die Schwingungsfrequenz hängt von der Kinematik des Systems ab.


Parameter		Anstiegszeit	Überschwingen	Stabilisierungs- zeit	Statischer Fehler
[P-Anteil PID Regler] (rPG)	1	**	1	=	`
[I-Anteil PID Regler] (rIG)	1	`	11	1	11

Code	Name/Beschreibung		Einstellbereich	Werkseinstellun
P -	[PI REGELUNG] Hinweis: Die Funktion "PI-Regler" ist mit Um sie zu konfigurieren, müssen diese F Sollwertsummierung ([Sollw. Summ. E2] ([2 Vorwahlfreq.] (PS2) und [4 Vorwahlfred sind.	unktionen deaktiviert (SA2) auf [Nein] (nO)	t werden, insbesondere setzen, Seite <u>70</u>) und di	die Eingänge e Vorwahlfrequenze
PIF	☐ [Zuord. Istwert PID]			[Nein] (nO)
0 A I I A I 2 A I 3	☐ [Nein] (nO): Nicht belegt☐ [Al1] (Al1): Analogeingang Al1☐ [Al2] (Al2): Analogeingang Al2☐ [Al3] (Al3): Analogeingang Al3			
r P G	☐ [P-Anteil PID Regler]	(1)	0,01 bis 100	1
*	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Z Er liefert dynamische Leistung bei schn			ist (Seite <u>80</u>).
r 16	☐ [I-Anteil PID Regler]	(1)	0,01 bis 100	1
*	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Z Er liefert statische Genauigkeit bei lang			ist (Seite <u>80</u>).
F 6 5	☐ [Koef. PI Istwert]	(1)	0,1 bis 100	1
*	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Z Zur Anpassung des Prozesses.	uord. Istwert PID] (P	IF) ungleich [Nein] (nO)	ist (Seite <u>80</u>).
PIC	☐ [Umkehr Korrek. PID]			[Nein] (nO)
*	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Z	uord. Istwert PID] (P	IF) ungleich [Nein] (nO)	ist (Seite <u>80</u>).
n 0 9 E S	☐ [Nein] (nO): Normal☐ [Ja] (YES): Umkehr			
Pr2	☐ [Zuord 2 PID Sollw]			[Nein] (nO)
*	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Z Die Wahl des zugeordneten Logikeinga [Nein] (nO): Nicht belegt [Li1] (Li1): Logikeingang Ll1 [Li2] (Li2): Logikeingang Ll2 [Li3] (Li3): Logikeingang Ll3 [Li4] (Li4): Logikeingang Ll4 [Li5] (Li5): Logikeingang Ll5 [Li6] (Li6): Logikeingang Ll6			ist (Seite <u>80</u>).
C 4 15 C 4 13 C 4 1 1 C 4 1 1	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Lev □ [CD11] (CD11): Bit 11 des Steuerungsw □ [CD12] (CD12): Bit 12 des Steuerungsw □ [CD13] (CD13): Bit 13 des Steuerungsw □ [CD14] (CD14): Bit 14 des Steuerungsw □ [CD15] (CD15): Bit 15 des Steuerungsw	vorts von einem Kom vorts von einem Kom vorts von einem Kom vorts von einem Kom	munikationsnetzwerk munikationsnetzwerk munikationsnetzwerk munikationsnetzwerk	möglich:

(1) Der Zugriff auf diese(n) Parameter ist auch über das Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.




Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.



(1) Der Zugriff auf diese(n) Parameter ist auch über das Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.



Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.



(1) Der Zugriff auf diese(n) Parameter ist auch über das Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.



Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

Bremslogik

Die Funktion ist nur zugänglich, wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 2] (L2) oder [Level 3] (L3) (Seite 53).


Über diese Funktion, die dem Relais R2 oder dem Logikausgang AOC zugeordnet werden kann, kann eine elektromagnetische Bremse durch den Umrichter gesteuert werden.

Prinzip

Synchronisierung des Bremsabfalls mit dem Aufbau des Anlaufmoments und des Bremsanzugs bei Frequenz Null im Stillstand, um Rucken Funzu vermeiden.

FLE -





Zugängliche Parameter im Menü "Applikationsfunktionen" [APPLIKATIONS-FKT.] (FUn-):

- Bremsabfallfrequenz [F Bremsanzug] (brL)
- Bremsabfallstrom [I Bremsanzug aufw.] (lbr)
- Bremsabfallverzögerung [Zeit Bremsanzug] (brt)
- Bremsanzugsfrequenz [Freq. Bremsabfall] (bEn)
- Bremsanzugverzögerung [Zeit Bremsabfall] (bEt)
- Bremsabfallimpuls [Startimpuls Bremse] (bIP)

Empfohlene Einstellung der Bremssteuerung:

- 1. [F Bremsanzug] (brL), Seite 84:
 - horizontale Bewegung: auf 0 einstellen.
 - vertikale Bewegung: eine Frequenz einstellen, die dem Motornennschlupf in Hz entspricht.
- 2. [I Bremsanzug aufw.] (lbr), Seite 84:
 - horizontale Bewegung: auf 0 einstellen.
 - vertikale Bewegung: auf den Motornennstrom voreinstellen. Dann einstellen, um einen stoßfreien Anlauf zu ermöglichen, und dabei sicherstellen, dass die maximale Last zum Zeitpunkt des Bremsabfalls erhalten bleibt.
- 3. [Zeit Bremsanzug] (brt), Seite 84:

Ist in Abhängigkeit vom Bremsentyp einzustellen; dies ist die erforderliche Zeit, die die mechanische Bremse zum Abfallen benötigt.

- 4. [Freq. Bremsabfall] (bEn), Seite 84:
 - horizontale Bewegung: auf 0 einstellen.
 - vertikale Bewegung: eine Frequenz einstellen, die dem Motornennschlupf in Hz entspricht. Hinweis: [Freq. Bremsabfall] (bEn) max. = [Kleine Frequenz] (LSP); [Kleine Frequenz] (LSP) muss vorher auf einen geeigneten Wert eingestellt werden.
- 5. [Zeit Bremsabfall] (bEt), Seite 84:

In Abhängigkeit des Bremsentyps einstellen; dies ist die erforderliche Zeit, die die mechanische Bremse zum Anziehen benötigt.

- 6. [Startimpuls Bremse] (bIP), Seite 84:
 - horizontale Bewegung: auf [Nein] (nO) einstellen.
 - vertikale Bewegung: auf [Ja] (YES) einstellen und prüfen, ob die Richtung des Motordrehmoments bei dem Befehl "Rechtslauf" der Richtung des Lastanstiegs entspricht. Gegebenenfalls die beiden Motorphasen umkehren. Dieser Parameter verursacht ungeachtet der angeforderten Drehrichtung ein Motordrehmoment in Anstiegsrichtung, um die Last während des Bremsabfalls zu erhalten.

83 BBV46386 06/2010

r E F -

5 E L

CEL-

гпп-

5 U P -


5 E E d r C I - 0 C E L F U n F L E C 0 П -

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
PTC-	Die Funktion ist nur zugänglich, wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [I Hinweis: Diese Funktion ist nicht mit allen anderen Funktionen kom		
ЬЬС	☐ [Zuord. Bremsanst.]		[Nein] (nO)
4 D r S v D	 □ [Nein] (nO): Nicht belegt □ [R2] (r2): Relais R2 □ [DO] (dO): Logikausgang AOC Bei Zuordnung von [Zuord. Bremsanst.] (bLC) werden die Parameter Auslauframpe] (brA) (Seite 64) auf [Nein] (nO) und der Parameter [Ja] (YES) eingestellt. □ [Zuord. Bremsanst.] (bLC) wird auf [Nein] (nO) gesetzt, wenn [Vert (OAC) (Seite 93). 	Verlust Motorphase]	(OPL) (Seite <u>93</u>) auf
br L	☐ [F Bremsanzug]	0,0 bis 10,0 Hz	je nach Umrichter
*	Bremsabfallfrequenz.		
Ibr	☐ [I Bremsanzug aufw.]	0 bis 1,36 In (1)	je nach Umrichter
*	Stromschwellwert des Bremsabfalls für den Hebebetrieb oder den	Rechtslauf.	
brE	☐ [Zeit Bremsanzug]	0 bis 5 s	0,5 s
*	Bremsabfallverzögerung.		
L 5 P	☐ [Kleine Frequenz]	0 bis HSP (Seite <u>33</u>)	0 LSP
*	Motorfrequenz bei minimalem Sollwert. Die Änderung dieses Parameters ist auch über das Menü [EINSTE	ELLUNGEN] (SEt-),	Seite 33 möglich.
b E n	☐ [Freq. Bremsabfall]	nO - 0 bis LSP	nO
★ □ bis L 5 P	Schwellwert der Bremsanzugsfrequenz Nicht eingestellt Einstellbereich in Hz Wenn [Zuord. Bremsanst.] (bLC) zugeordnet wird und [Freq. Bremverriegelt der Umrichter beim ersten Fahrbefehl mit dem Fehler [F		
Ь E Ł	☐ [Zeit Bremsabfall]	0 bis 5 s	0,5 s
*	Bremsanzugszeit (Ansprechzeit der Bremse).		
ь ІР	☐ [Startimpuls Bremse]		[Nein] (nO)
n 0 9 € 5	 [Nein] (nO): Das Motordrehmoment befindet sich während des Bre Drehrichtung. [Ja] (YES): Das Motordrehmoment befindet sich während des Bre ungeachtet der angeforderten Drehrichtung. Hinweis: Prüfen, ob die Richtung des Motordrehmoments bei den Lastanstiegs entspricht. Gegebenenfalls die beiden Motorphasen 	msabfalls immer noc n Befehl "Rechtslauf"	h im Rechtslauf,

(1) In entspricht dem in der Installationsanleitung und auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.



Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.



- (1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das [EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.
- (2) In entspricht dem in der Installationsanleitung und auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.



Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

5 E E -	Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung			
d r C - I - D -	CHP-	■ [MOTORUMSCHALTUNG]					
CEL-		Die Funktion ist nur zugänglich, wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) =	[Level 2] (L2) oder [l	<u>Level 3] (L3) (Seite 58).</u>			
FUn-	CHP	☐ [Motorumschaltung]		[Nein] (nO)			
FLE - CON - SUP -	n 0 L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 16	☐ [Nein] (nO): Nicht belegt. ☐ [LI1] (LI1): Logikeingang LI1 ☐ [LI2] (LI2): Logikeingang LI2 ☐ [LI3] (LI3): Logikeingang LI3 ☐ [LI4] (LI4): Logikeingang LI4 ☐ [LI5] (LI5): Logikeingang LI5 ☐ [LI6] (LI6): Logikeingang LI6					
	C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d I C d C d C d C d C d C d C d C d	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind folgende Zuordnungen möglich: □ [CD11] (CD11): Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk □ [CD12] (CD12): Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk □ [CD13] (CD13): Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk □ [CD14] (CD14): Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk □ [CD15] (CD15): Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk					
		LI oder Bit = 0: Motor 1 LI oder Bit = 1: Motor 2 Hinweis: • Bei Verwendung dieser Funktion ist die Motorvermessung (Seite 43) an Motor 2 nicht aktiv. • Die Änderungen der Parameter treten nur in Kraft, wenn der Umrichter verriegelt ist.					
		VORSICHT					
		GEFAHR VON MOTORSCHÄDEN Die Funktion "Umschalten der Motoren" unterdrückt den thermischen Motorschutz. Bei Motorumschaltung ist die Verwendung eines externen Motorüberlastschutzes erforderlich. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden führen!					
	U n 5 2	☐ [Nennspannung Mot.2]	je nach Umrichter	je nach Umrichter			
	*	ATV312•••M2: 100 bis 240 V ATV312•••M3: 100 bis 240 V ATV312•••N4: 100 bis 500 V ATV312•••S6: 100 bis 600 V					
	Fr52	☐ [Nennfreq. Motor 2]	10 bis 500 Hz	50 Hz			
		Hinweis: Das Verhältnis [Nennspannung Mot.] (UnS) (in Volt) darf die [Nennfreq. Motor] (FrS) (in Hz)	e folgenden Werte ni	icht überschreiten:			
	*	ATV312•••M2: max. 7 ATV312•••M3: max. 7 ATV312•••N4: max. 14 ATV312•••S6: max. 17 Die Werkseinstellung beträgt 50 Hz und wird durch eine Voreins wenn [Standard Motorfreq.] (bFr) auf 60 Hz gesetzt wird.	stellung von 60 Hz e	ersetzt,			



Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

Code	Name/Beschreibung		Einstellbereich	Werkseinstellung
CHP-	■ [MOTORUMSCHALTUNG]	(Fortsetzung)		
n C r 2	☐ [Nennstrom Motor 2]		0,25 bis 1,5 ln (2)	je nach Umrichter
*	Vom Typenschild abgelesener Nennstro	m von Motor 2.		
n 5 P 2	☐ [Nenndrehzahl Motor2]		0 bis 32760 U/min	je nach Umrichter
	0 bis 9999 1/min, dann 10.00 bis 32.76 Gibt das Typenschild nicht die Nenndreh Prozent an, dann errechnet sich die Ner	zahl, sondern die Sync nndrehzahl wie folgt:	nrondrehzahl und den	Schlupf in Hertz oder
*	 Nennfrequenz = Synchronfrequenz x oder Nennfrequenz = Synchronfrequenz x oder Nennfrequenz = Synchronfrequenz x 	50 - Schlupf in Hz 50		
C 0 5 2	☐ [Cosinus Phi Motor2]		0,5 bis 1	je nach Umrichter
*	Vom Typenschild abgelesener Leistung	sfaktor des Motors 2.		
UF E 2	☐ [Regungsart Mot 2]			[SVC] (n)
L P ∩ ALd	[Konst. Moment] (L): Konstantes Drehm [Var. Moment] (P): Variables Moment: P [SVC] (n): Vektorielle Regelung ohne Ri Drehmoment [Energiespar] (nLd): Energiesparmodus dynamische Beanspruchung (Verhalten Last). Spannung UnS	umpen- und Lüfteranw ückführung (Open Loop für Anwendungen mit v ähnlich der P-Kennlinie	endungen) für Anwendungen n /ariablem Drehmome e bei Leerlauf und der	nit konstantem nt ohne hohe r n-Kennlinie unter
UFr2	☐ [IR-Kompens. Mot2]	(1)	0 bis 100 %	20%
*	Siehe Seite <u>39</u> .			
FLG2	☐ [P Ant. n-Regler 2]	(1)	1 bis 100 %	20%
*	Siehe Seite <u>39</u> .	(4)		
5 E A 2	☐ [Dämpfung n-Reg.]	(1)	1 bis 100 %	20%
*	Siehe Seite <u>39</u> .			
5 L P 2	☐ [Schlupfkomp. 2]	(1)	0 bis 150 %	100%
*	Siehe Seite <u>39</u> .			

r E F - S E E - d r C - I - O - E E L - F L E - E O II - S U P - S U P - F L E - S U P - F L E - S U P - F L E - S U P - F L E - S U P - F L E - S U P - F L E - S U P - F L E - F L E - S U P - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E - F L E

- (1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.
- (2) In entspricht dem in der Installationsanleitung und auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.



Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

Verwaltung der Endschalter

dr[-

Die Funktion ist nur zugänglich, wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 2] (L2) oder [Level 3] (L3) (Seite $\underline{58}$).

1-0-

Anhand dieser Funktion können ein oder zwei Endschalter verwaltet werden (1 oder 2 Drehrichtungen):

CFL-

Zuordnung von einem oder zwei Logikeingängen (Endschalter Rechtslauf, Endschalter Linkslauf). Wahl des Anhaltemodus (auf Rampe, Schnellhalt oder freier Auslauf).

FUn-

Nach dem Stillstand ist ein neuer Anlauf nur in der anderen Richtung zulässig.

FLE-

- Der Stillstand erfolgt im Zustand 0 des Eingangs; die Drehrichtung ist in Zustand 1 zulässig.

с о п -

Neustart nach einem Halt durch Endschalter

5 U P -

• Erteilen Sie einen Fahrbefehl in entgegengesetzter Richtung (bei Steuerung über Klemmleiste, wenn [2/3-Drahtst.] (tCC) = [2Draht-Stg] (2C) und [Typ 2-Drahtst.] (tCt) = [Flankengest] (trn), entfernen Sie zuvor die Fahrbefehle),

oder

• Invertieren Sie das Vorzeichen des Sollwerts, entfernen Sie alle Fahrbefehle und erteilen Sie dann einen Fahrbefehl in der gleichen Richtung wie vor dem Halt durch den Endschalter.

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
LSE-	Die Funktion ist nur zugänglich, wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) (Seite 58). Hinweis: Diese Funktion ist nicht kompatibel mit der Funktion "Pl		
LAF LII LI2 LI3 LI4 LI5	☐ [EM Vorw. Stop] ☐ [Nein] (nO): Nicht belegt ☐ [LI1] (LI1): Logikeingang LI1 ☐ [LI2] (LI2): Logikeingang LI2 ☐ [LI3] (LI3): Logikeingang LI3 ☐ [LI4] (LI4): Logikeingang LI4 ☐ [LI5] (LI5): Logikeingang LI5		[Nein] (nO)
L 15 L 16 ★	☐ [Li6] (Li6): Logikeingang Li6 ☐ [EM Rückw. Stop]		[Nein] (nO)
n 0 L 1 L 3 L 14 L 15 L 16	☐ [Nein] (nO): Nicht belegt ☐ [LI1] (LI1): Logikeingang LI1 ☐ [LI2] (LI2): Logikeingang LI2 ☐ [LI3] (LI3): Logikeingang LI3 ☐ [LI4] (LI4): Logikeingang LI4 ☐ [LI5] (LI5): Logikeingang LI5 ☐ [LI6] (LI6): Logikeingang LI6		
L A 5 ★	Der Parameter ist zugänglich, wenn [EM Vorw. Stop] (LAF) (Seite 88) zugeordnet ist.	eite <u>88</u>) oder [EM R	[Fr. Auslauf] (nSt): ückw. Stop] (LAr)
rПР F5L n5L	☐ [StopRampe] (rMP): Über Rampe ☐ [Schnellhalt] (FSt): Schnellhalt ☐ [Fr. Auslauf] (nSt): Freier Auslauf		



Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung		
ArE	☐ [Auswahl Konf. ATV31]		[Nein] (nO)		
	Dieser Parameter ist nicht sichtbar, wenn eine Kommunikationsoption vorhanden ist. Er wird ausschließlich für die Konfigurationsübertragung über ein Loader Tool oder ein ATV31 Bedienterminal verwendet. [Auswahl Konf. ATV31] (ArE) ermöglicht während der Übertragung zwischen einem ATV31 und einem ATV312 die Festlegung des ATV31-Typs (ATV31 oder ATV31••••••). Auf Seite 104 finden Sie weitere Informationen zu kompatiblen Loader-Tools bei der Konfigurationsübertragung zwischen einem ATV31 und einem ATV312. Hinweis: Eine Übertragung von einem ATV31 auf einen ATV312 ist mit einer Kommunikationsoptionskarte nicht möglich.				
n 0	 [Nein] (nO): Übertragung zwischen zwei ATV312 Hinweis1: PowerSuite ist nur mit ATV312 kompatibel, wenn die Standardsteuerkarte für Ein-/Ausgänge verwendet wird. Hinweis 2: Eine Übertragung zwischen 2 Umrichtern ist nur möglich, wenn diese über dieselbe Kommunikationskarte verfügen. 				
3 I E	☐ [ATV31 std] (31E): Übertragung von einem ATV31 auf einen	ATV312. Setzen Sie	ARE = 31E, um eine		
3 I A	Konfiguration eines ATV31 Europa herunterzuladen. □ [ATV31A] (31A): Übertragung von einem ATV31●●●●●A aum eine Konfiguration eines ATV31 Asien herunterzuladen.	uf einen ATV312. Se	etzen Sie ARE = 31A,		
	 Vorgehensweise zur Übertragung einer Konfiguration: Setzen Sie [Auswahl Konf. ATV31] (ArE) auf den gewünschten Wert. Führen Sie die Konfigurationsübertragung durch. Wenn die Übertragung beendet ist, schalten Sie die Umrichter aus. Schalten Sie zur Initialisierung der Konfiguration den Umrichter wieder ein. Der Parameter ist auf wieder auf die Werkseinstellung gesetzt. 				
5 C 5 ⊟	□ [Speicherung Konfig.]	(1)	[Nein] (nO)		
🔀 2 s	Siehe Seite <u>45</u> .				
C F G	☐ [Makro Konfig.]	(1)	[Werkseinst.] (Std)		
🔀 2 s	Siehe Seite <u>45</u> .				
F € 5	□ [Werkseinstellung]	(1)	[Nein] (nO)		
₹ 2 s	Siehe Seite <u>46</u> .				

r E F -5 E L -


I - 0 -C ± L - **F U n -**F L ± -C 0 Π -

(1) Auf [Speicherung Konfig.] (SCS), [Makro Konfig.] (CFG) und [Werkseinstellung] (FCS) kann von verschiedenen Konfigurationsmenüs aus zugegriffen werden, sie beziehen sich jedoch auf alle Menüs und Parameter.



Zum Ändern der Belegung dieses Parameters muss länger (2 s) auf das Drehrad "ENT" gedrückt werden.

Menü [FEHLERMANAGEMENT] (FLt-)



Die Parameter sind nur im Stillstand, ohne Fahrbefehl veränderbar. Auf dem optionalen Bedienterminal kann dieses Menü über die Schalterstellung \Box aufgerufen werden.

Code	Beschreibung	nstellbereich	Werkseinstellung
ALr	☐ [Aut. Wiederanlauf]		[Nein] (nO)
	A GEFAHR	verwendet werkender erst nach nen Sicherheits lichen Verletz erung bei Nivea der [Prio Rechtstekt wurde und cartet eine Reihen: 1 s, 5 s, 10 ein Wiederanla aus- und wiede	INein] (nO) den, die keine Gefahr n Ablauf des Timeouts evorschriften erfolgen. u"aktiv ([2/3-Drahtst.] s] (PFO)). die übrigen e von automatischen s und dann 1 Minute euf erfolgt ist, wird der er eingeschaltet wird.
	[Motorph.] (OPF): Motorphasenausfall [Überspannung Netz] (OSF): Überspannung des Netzes [Netzphasenfehler] (PHF): Netzphasenausfall [MODBUS FEHLER] (SLF): Modbus Kommunikationsfehler festgeste	ellt	
	Das Relais R1 des Umrichters bleibt eingeschaltet, solange die Funktund die Drehrichtung müssen beibehalten werden.	tion aktiv ist. D	er Frequenzsollwert

Menü [FEHLERMANAGEMENT] (FLt-)

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
Ŀ A r	☐ [Max Zeit Restart]		[5 min] (5)
★ 5 10 30 16 26 36 CE	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Aut. Wiederanlauf] Mit ihm lässt sich die Anzahl aufeinanderfolgender Wiedera Fehler begrenzen. [5 min] (5): 5 Minuten [10 min] (10): 10 Minuten [30 min] (30): 30 Minuten [1 h] (1h): 1 Stunde [2 h] (2h): 2 Stunden [3 h] (3h): 3 Stunden [Unbegrenzt] (Ct): Unbegrenzt (au'! r für [VERLUST MOT (PHF); die maximale Dauer des Anlaufprozesses ist auf 3	anläufe bei einem festgeste ORPHASE] (OPF) und [VE	
- 5 <i>F</i>	☐ [Fehlerreset]		[Nein] (nO)
	☐ [Nein] (nO): Nicht zugeordnet☐ [LI1] (LI1): Logikeingang LI1		

rEF-



Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

Menü [FEHLERMANAGEMENT] (FLt-)

rEF-5 E L

5 <i>E</i>	Code	Beschreibung Einstellbereich	Werkseinstellung	
dr[-	FLr	☐ [Einf. im Lauf]	[Nein] (nO)	
-0- C & L - F U n - F L & - C O N - S U P -	4 E S	Ereignissen: - Netzausfall oder Ausschalten - Reset des Umrichters oder automatischer Wiederanlauf - Anhalten im freien Auslauf Beim Fangen wird die effektive Motordrehzahl gemessen; der Wiederanlauf erfolgt, a Drehzahl, der Rampe folgend, bis zum Sollwert. Für diese Funktion ist eine 2-Draht-Steuerung erforderlich ([2/3-Drahtst.] (tCC) = [2D [Typ 2-Drahtst.] (tCt) = [Niveau] (LEL) oder [Prio Rechts] (PFO)). □ [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv. □ [Ja] (YES): Funktion aktiv. Wenn die Funktion aktiv ist, greift sie bei jedem Fahrbefehl ein, was zu einer leichter (max. 1 Sekunde).	Netzausfall oder Ausschalten Reset des Umrichters oder automatischer Wiederanlauf Anhalten im freien Auslauf m Fangen wird die effektive Motordrehzahl gemessen; der Wiederanlauf erfolgt, ausgehend von dieser hzahl, der Rampe folgend, bis zum Sollwert. diese Funktion ist eine 2-Draht-Steuerung erforderlich ([2/3-Drahtst.] (tCC) = [2Draht-Stg] (2C) und o 2-Drahtst.] (tCt) = [Niveau] (LEL) oder [Prio Rechts] (PFO)). in] (nO): Funktion nicht aktiv. (YES): Funktion aktiv. nn die Funktion aktiv ist, greift sie bei jedem Fahrbefehl ein, was zu einer leichten Verzögerung führt ixt. 1 Sekunde). if. im Lauf] (FLr) wird auf [Nein] (nO) gesetzt, wenn die Bremslogik [Zuord Bremsanst.] (bLC) zugeordnet	
	EEF	☐ [Zuord. Ext. Fehler]	[Nein] (nO)	
	60 L I I L I 2 L I 3 L I 4 L I 5 L I 6	□ [Nein] (nO): Nicht belegt □ [L11] (L11): Logikeingang L11 □ [L12] (L12): Logikeingang L12 □ [L13] (L13): Logikeingang L13 □ [L14] (L14): Logikeingang L14 □ [L15] (L15): Logikeingang L15 □ [L16] (L16): Logikeingang L16		
	C d I C d I d C d I d C d I d C d I S	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind folgende Zuordnungen □ [CD11] (CD11): Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk □ [CD12] (CD12): Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk □ [CD13] (CD13): Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk □ [CD14] (CD14): Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk □ [CD15] (CD15): Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk	möglich:	
	LEE	☐ [Konfig. ext. Fehler]	[Aktiv High] (HIG)	
	L O	 □ [Aktiv Low] (LO): Externe Störungen werden dadurch erkannt, dass der dem Parame (EtF) zugeordnete Logikeingang in den Zustand 0 wechselt. Hinweis: In diesem Fall kann [Zuord. Ext. Fehler] (EtF) keinem Bit des Steuerworts zugeordnet werden. □ [Aktiv High] (HIG): Externe Störungen werden dadurch erkannt, dass der dem Parame (EtF) zugeordnete Logikeingang bzw. das zugeordnete Bit in den Zustand 1 wechse Hinweis: In dem Fall, in dem [Konfig. ext. Fehler] (LEt) = [Aktiv High] (HIG), [Zuord. Eßt des Steuerworts eines Kommunikationsnetzweck zugeordnet ist und kein Fehler (EtF) vorliegt, bewirkt der Wechsel auf [Konfig. ext. Fehler] (LEt) = [Aktiv Low] (LO) of Fehlers [Zuord. Ext. Fehler] (EtF). In diesem Fall muss der Umrichter aus- und wieden 	eines Netzwerks eter [Zuord. Ext. Fehler] It. ixt. Fehler] (EtF) einem [Zuord. Ext. Fehler] las Feststellen eines	
	EPL	☐ [Mgt Externer Fehler]	[Freier Ausl.] (YES)	
	, 0 9E5 , NP F5E	☐ [Störung ign.] (nO): Ignoriert ☐ [Freier Ausl.] (YES): Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhalten im freien Al ☐ [StopRampe] (rMP): Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhalten über Ramp ☐ [Schnellhalt] (FSt): Behandlung des festgestellten Fehlers mit Schnellhalt		

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
) P L	☐ [Verlust Motorphase]		[Ja] (YES)
	A A CEFALIE		
	A A GEFAHR		NEC
	GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EX LICHTBOGENS	APLOSION ODER EI	NES
	Wenn [Output Phase Loss] (OPL) auf nO gesetzt ist, wird ein Moto • Stellen Sie sicher, dass diese Aktion in keiner Weise eine Gefahr fo	orphasenverlust nicht erk ür Personal oder Anlage	annt. n darstellt.
	Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebei	nsgefährlichen Verletzu	ungen.
n 0 9 E 5 0 A C	☐ [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv ☐ [Ja] (YES): Auslösung mit [VERLUST MOTORPHASE] (OP ☐ [Ausg schalt] (OAC): Keine Auslösung mit [VERLUST MOTO ☐ Wiederherstellung der Verbindung zum Motor zu vermeiden ☐ Lauf] (FLr) = [Non] (nO). Bei nachgeschaltetem Schütz zu v ☐ [Verlust Motorphase] (OPL) wird auf [Ja] (YES) gesetzt, wenr ☐ (Seite 84).	ORPHASE] (OPF), um Ü ı und Einfangen im Lauf, erwenden.	auch wenn [Einf. im
PL	☐ [Verlust Netzphase]		[Ja] (YES)
n 0 9 E S	Dieser Parameter ist nur bei dreiphasigen Umrichtern zugär ☐ [Nein] (nO): Ignoriert ☐ [Ja] (YES): Behandlung des festgestellten Fehlers mit Schn		
H L	☐ [Mgt ÜbertempMotor]		[Freier Ausl.] (YES)
	VORSICHT		
	GEFAHR EINER MATERIALBESCHÄDIGUNG Wenn die Erkennung der Umrichterüberhitzung unterdrückt wird, ist of Erlöschen der Garantie. • Vergewissern Sie sich, dass die möglichen Konsequenzen keinerle	_	nützt. Dies führt zum
	Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Körperverletzu	ung oder Materialschäd	len führen.
n 0 9E 5 r N P F 5 E	☐ [Störung ign.] (nO): Ignoriert ☐ [Freier Ausl.] (YES): Behandlung des festgestellten Fehlers ☐ [StopRampe] (rMP): Behandlung des festgestellten Fehlers ☐ [Schnellhalt] (FSt): Behandlung des festgestellten Fehlers m	mit Anhalten über Ramp	
L L	☐ [Mgt Überlast Motor]		[Freier Ausl.] (YES)
	VORSICHT		
	GEFAHR VON MOTORSCHÄDEN		
	Wenn [Mgt Überlast Motor] auf nO eingestellt ist, ist der thermische N gegeben. In diesem Fall ist eine alternative Einrichtung für den therm		
	Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäd	en führen.	
n 0 Y E S r N P F S E	☐ [Störung ign.] (nO): Ignoriert ☐ [Freier Ausl.] (YES): Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhalten im freien Auslauf ☐ [StopRampe] (rMP): Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhalten über Rampe		

rEF-5*E L* dr[-I - 🛮 -CEL-FUn-

Menü [FEHLERMANAGEMENT](FLt-)

rEF-

5 <i>E</i>	Code	Beschreibung	nstellbereich	Werkseinstellung
dr[- -0-	5 L L	☐ [Mgt. Fehler Modbus]		[Schnellhalt] (FSt)
C		▲ WARNUNG		
FLE-		VERLUST DER STEUERUNG Wenn [Mat. Fehler Modbus] (SLL) = [Störung ign] (nO) dann ist die Kommuni	ikationeetauaruu	og gesperrt. Aus
c o n -		Wenn [Mgt. Fehler Modbus] (SLL) = [Störung ign.] (nO), dann ist die Kommunikationssteuerung gesperrt. Aus Sicherheitsgründen muss die Unterdrückung der festgestellten Kommunikationsstörung auf Aktualisierungsvorgänge oder Spezialanwendungen beschränkt werden.		
5 U P -		Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Körperv führen!	rerletzung oder	· Materialschäden
	~ 0 4 E S ~ N P F S Ł	 ☐ [Störung ign.] (nO): Ignoriert ☐ [Freier Ausl.] (YES): Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhal ☐ [StopRampe] (rMP): Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhal ☐ [Schnellhalt] (FSt): Behandlung des festgestellten Fehlers mit Schnell Dieser Parameter gilt nicht für die Software PowerSuite und SoMove. 	lten über Ramp Ihalt	
	COL	☐ [Mgt FehlerCANopen]		[Schnellhalt] (FSt)
		▲ WARNUNG		
		VERLUST DER STEUERUNG Wenn [Mgt FehlerCANopen] (COL) = [Störung ign.] (nO), dann ist die Kommur Sicherheitsgründen muss die Unterdrückung der festgestellten Kommunikatior Aktualisierungsvorgänge oder Spezialanwendungen beschränkt werden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Körperv	nsstörung auf	
		führen!	cricizarig oder	Materialscriaden
	n 0 9ES r N P F S E	 ☐ [Störung ign.] (nO): Ignoriert ☐ [Freier Ausl.] (YES): Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhal ☐ [StopRampe] (rMP): Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhal ☐ [Schnellhalt] (FSt): Behandlung des festgestellten Fehlers mit Schnell 	lten über Ramp	
	EnL	☐ [Mgt Fehler Mot. Mes]		[Ja] (YES)
Dieser Parameter ermöglicht die Steuerung des Umrichterverhaltens im Fa Motormessung ([FEHLER MOTORMESS.] (tnF)) [Nein] (nO): Ignoriert (der Umrichter nimmt die Werte der Werkseinstellung [Ja] (YES): Behandlung des festgestellten Fehlers mit Verriegelung des Um Wenn [R.Stator kalt] (rSC) (Seite 42) ungleich [Nein] (nO), dann wird [Mgt F		ellung an) les Umrichters	5 5	
	LFL	☐ [Verlust 4-20 mA]		[Freier Ausl.] (YES)
	n 0 9E5 LFF r L 5	 □ [Freier Ausl.] (YES): Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhalten im freien Auslauf □ [v Rückfall] (LFF): (LFF):Der Umrichter wechselt auf die Fehlerausweichfrequenz (Parameter [v Rückfall] (LFF)) □ [Freq. Halten] (rLS): Der Umrichter hält die Frequenz aufrecht, die er hatte, als die Störung festgestellt wurd 		uslauf arameter [v Rückfall] rung festgestellt wurde.
	гПР F5E	Diese Frequenz wird gespeichert und als Sollwert bis zur Behebung o ☐ [StopRampe] (rMP): Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhal ☐ [Schnellhalt] (FSt): Behandlung des festgestellten Fehlers mit Schnell	lten über Ramp	
	LFF	□ [Rückfall Geschw.]	is 500 Hz	10 Hz
		Einstellen der Fehlerausweichfrequenz bei Anhalten infolge von [Verl	lust 4-20 mA] (L	FL).

Menü [FEHLERMANAGEMENT](FLt-)

Code	Beschreibung Einstellbere	ich Werkseinstellung
drn	☐ [Herabgesetzter Betrieb]	[Nein] (nO)
₹ 2 s	Zur Herabsetzung des Schwellwerts für die Auslösung von [Unterspg] (USF); Einsatz für den Betrieb im Netz mit Spannungsabfällen von 50%.	
n 0 9 E S	 □ [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv. □ [Ja] (YES): Funktion aktiv. In diesem Fall ist die Leistung des Umrichters gemindert. 	
	VORSICHT	
	GEFAHR VON SCHÄDEN AM FREQUENZUMRICHTER	
	Wenn [Herabgesetzter Betrieb] (drn) = [Ja] (YES), verwenden Sie eine Netzdrossel (si	ehe Katalog).
	Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden führen!	
5 <i>E P</i>	□ [geführter DEC USF]	[Nein] (nO)
~ 0 N N S	Diese Funktion dient zur Steuerung des Anhaltemodus bei Netzausfall. □ [Nein] (nO): Verriegelung des Umrichters und Anhalten des Motors im "freien Auslauf" □ [VersDC Bus] (MMS): Dieser Anhaltemodus verwendet die Massenträgheit, um die Versorgung des Umrichters so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. □ [StopRampe] (rMP): Anhalten gemäß der freigegebenen Rampe ([Auslaufzeit] (dEC) oder [Auslaufzeit 2] (dE2)).	
FSE	[Schnellhalt] (FSt): Schnellhalt; die Anhaltezeit h\u00e4ngt vom Massentr\u00e4gheitsm Bremsm\u00f6glichkeiten des Umrichters ab.	oment und den
In H	□ [Zuord Fehlerunterdr]	[Nein] (nO)
2 s	 ⚠ ♠ GEFAHR VERLUST DES SCHUTZES VON PERSONAL UND GERÄT □ Bei Aktivierung des Parameters [Zuord Fehlerunterdr] (InH) werden die Schurdeaktiviert. □ [Zuord Fehlerunterdr] (InH) darf nur für Standardanwendungen dieses Geräts □ [Zuord Fehlerunterdr] (InH) darf nur in Ausnahmesituationen aktiviert werden gründlichen Gefahrenanalyse nachgewiesen wurde, dass ein vorhandener Scheine größere Gefahr darstellt als die Gefahr von Personen- oder Sachschäde 	aktiviert werden. für die im Rahmen einer hutz am Frequenzumrichte
	Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen \	erletzungen.
. 0 L 1 L 3 L 14 L 15 L 16	Diese Funktion dient zum Sperren der Schutzfunktion des Umrichters für folg SLF, CnF, EPF, CrF, LFF, OHF, OBF, OLF, OSF, OPF, PHF, SOF, tnF, COF [Nein] (nO): Nicht belegt [LI1] (LI1): Logikeingang LI1 [LI2] (LI2): Logikeingang LI2 [LI3] (LI3): Logikeingang LI3 [LI4] (LI4): Logikeingang LI4 [LI5] (LI5): Logikeingang LI5 [LI6] (LI6): Logikeingang LI6 Die Logikeingänge sind im High-Zustand aktiv.	

rEF-5*E L* dr[-I - 🛮 -CEL-FUn-


Menü [FEHLERMANAGEMENT](FLt-)

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
r P r	☐ [Reset Run h-Zähler]		[Nein] (nO)
n 0 r E H	 [Nein] (nO): Nein [T-Run ATV] (rtH): Zurücksetzen der Betriebszeit auf Null Der Parameter [Reset Run h-Zähler] (rPr) kehrt automatisch auf [Nein] (nO) zurück, sobald die Rücksetzung auf 0 erfolgt ist. 		
r P	☐ [Reset Umrichter]		[Nein] (nO)
	▲ GEFAHR		
	UNBEABSICHTIGTER BETRIEB VON GERÄTEN		
₩ .	Sie sind dabei, den Umrichter zurückzusetzen.		
🚡 2 s	Stellen Sie sicher, dass diese Aktion in keiner Weise eine Gefahr für F	Personal oder Anlage	en darstellt.
	Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.		ungen.
nΩ	☐ [Nein] (nO): Nein		
9 E S	☐ [Ja] (YES): Ja		

2 s

Zum Ändern der Belegung dieses Parameters muss länger (2 s) auf das Drehrad "ENT" gedrückt werden.

Menü [KOMMUNIKATION] (COM-)



ref Set dr C I - 0 Ett FUn FLE -

Die Parameter sind nur im Stillstand, ohne Fahrbefehl veränderbar. Die Änderungen der Parameter [Adresse Modbus] (Add), [Baud Rate Modbus] (tbr), [Format Modbus] (tFO), [Adresse CANopen] (AdCO) und [CANopen Baudrate] (bdCO) werden erst nach einem Aus- und Wiedereinschalten berücksichtigt.

Am optionalen ATV31 Bedienterminal kann dieses Menü über die Schalterstellung 📅 aufgerufen werden.

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
A d d	☐ [Adresse Modbus]	1 bis 247	1
	Modbus-Adresse des Umrichters.		
E b r	☐ [Baud Rate Modbus]		19200 Bit/s
4. 8 9. 6 19. 2	Modbus-Datenübertragungsrate ☐ [4.8 Kbps] (4.8): 4800 Bit/s ☐ [9.6 Kbps] (9.6): 9600 Bit/s ☐ [19.2 Kbps] (19.2): 19200 Bit/Sekunde Hinweis: einzig möglicher Wert für die Verwendung eines Bedient	erminals	
Ł F □	☐ [Format Modbus]		[8-E-1] (8E1)
80 86 80 80	 □ [8-O-1] (8O1): 8 Datenbits, ungerade Parität, 1 Stoppbit □ [8-E-1] (8E1): 8 Datenbits, gerade Parität, 1 Stoppbit Hinweis: einzig möglicher Wert für die Verwendung eines Bedienterminals □ [8-N-1] (8n2): 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit □ [8-N-2] (8n2): 8 Datenbits, keine Parität, 2 Stoppbits 		
E E O	□ [Time Out]	0,1 bis 30 s	10 s
A G C C	☐ [Adresse CANopen]	0 bis 127	0
	CANopen-Adresse des Umrichters.		
6 d C 0	☐ [CANopen Baudrate]		125 bits/s
10. 0 20. 0 50. 0 125. 0 250. 0 500. 0	2 □. □		
ErCO	☐ [Fehler Code]		-
0 1 2 3 4	☐ "No error" ☐ "Bus off" ☐ "Life time" ☐ "CAN" ☐ "Heartbeat"		


Menü [KOMMUNIKATION] (COM-)

5 <i>E</i>				
dr[-	Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
I - D -	FLO	☐ [Zuord. Fd Vor-Ort]		[Nein] (nO)
E L - F U n - F L L - E D N - S U P -	n 0 L 1 1 L 1 2 L 1 3 L 1 4 L 1 5 L 1 6	□ [Nein] (nO): Nicht belegt □ [Ll1] (Ll1): Logikeingang Ll1 □ [Ll2] (Ll2): Logikeingang Ll2 □ [Ll3] (Ll3): Logikeingang Ll3 □ [Ll4] (Ll4): Logikeingang Ll4 □ [Ll5] (Ll5): Logikeingang Ll5 □ [Ll6] (Ll6): Logikeingang Ll6 Beim Vor-Ort-Betrieb wird die Steuerung des Umrichters an die Klagegeben.	emmleiste und das l	Bedienterminal
	FLOC	☐ [Forced Ref Lokal]		[AI1] (AI1)
	# # 12 # 13 # 10 1 LCC	Der Parameter ist nur zugänglich, wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC Beim Vor-Ort-Betrieb wird nur der Frequenzsollwert berücksichtigt. usw. sind nicht aktiv. Siehe Übersichten auf den Seiten 55 bis 57. [Al1] (Al1): Analogeingang Al1, Logikeingänge LI [Al2] (Al2): Analogeingang Al2, Logikeingänge LI [Al3] (Al3): Analogeingang Al3, Logikeingänge LI [Al3] (Al3): Analogeingang Al3, Logikeingänge LI [Abbild Eingang AlV1] (AlV1): Drehrad, RUN/STOP-Tasten [HMI] (HMI): Bedienterminal: Sollwert [Freq. Sollwert HMI] (LFr), Se	. Die Funktionen PI,	Sollwertsummierung

rEF-5 E

Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

Menü [ÜBERWACHUNG] (SUP-)



Die Parameter können sowohl während des Betriebs als auch im Stillstand geändert werden. Auf dem optionalen Bedienterminal kann dieses Menü über jede Schalterstellung aufgerufen werden.

Einige Funktionen enthalten zahlreiche Parameter. Zur Verdeutlichung der Programmierung, und um ein langwieriges Durchsuchen der Parameter zu vermeiden, wurden diese Funktionen in Untermenüs aufgegliedert.

Untermenüs sind am Bindestrich rechts des Codes zu erkennen, wie das Menü: LIR- zum Beispiel.

Wenn der Umrichter in Betrieb ist, entspricht der angezeigte Wert dem Wert eines der Überwachungsparameter. Standardmäßig ist der angezeigte Wert die auf den Motor einwirkende Ausgangsfrequenz (Parameter [Motorfrequenz] (rFr)).

Während der Anzeige des Wertes des neuen, gewünschten Überwachungsparameters muss die Taste "ENT" am Drehrad ein zweites Mal 2 Sekunden lang gedrückt werden, um die Änderung des Überwachungsparameters freizugeben und diesen zu speichern. Daraufhin wird der Wert dieses Parameters während des Betriebs angezeigt (selbst nach dem Abschalten).

Wenn Sie die neue Auswahl nicht durch ein zweites längeres Drücken von "ENT" bestätigen, wechselt der Parameter nach dem Abschalten zum vorherigen Parameter zurück.

Hinweis: Nach einem Ausschalten oder einer Netzunterbrechung gibt der angezeigte Parameter nach wie vor den Zustand des Umrichters an (beispielsweise [Umr. bereit] (rdY)).

Der gewählte Parameter wird nach einem Fahrbefehl angezeigt.

Menü [ÜBERWACHUNG] (SUP-)

rEF-

Code	Beschreibung	Änderungsbereich
LFr	☐ [Freq. Sollwert HMI]	0 bis 500 Hz
*	Frequenzsollwert für eine Steuerung durch das interne oder das externe B	edienterminal.
rP I	☐ [Int. Sollw. PID]	0 bis 100%
*	PID-Sollwert. Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Zuord. Istwert PID] (PIF) ungleich [N	ein] (nO) ist (Seite <u>80</u>).
FrH	☐ [Frequenzsollwert]	0 bis 500 Hz
	Frequenzsollwert vor Rampe (Absolutwert).	
rFr	☐ [Motorfrequenz]	-500 Hz bis +500 Hz
	Dieser Parameter dient gleichzeitig der Funktion +/- Drehzahl über das Dre Terminals. Er aktiviert die Funktion und zeigt diese an (siehe Seite 58). Bei einer Netz [Motorfrequenz] (rFr) nicht gespeichert. Es muss erneut auf [ÜBERWACHU [Motorfrequenz] (rFr) zugegriffen werden, um die Funktion +/- Drehzahl wie	cunterbrechung wird UNG] (SUP-) und
5 P d I oder 5 P d 2 oder 5 P d 3	[Kd.sp Anzeigewert] [Kd.sp Anzeigewert] (SPd1) oder [Kd.sp Anzeigewert] (SPd2) oder [Kd.sp Parameter [Skal.faktor rFr/SPdx] (SdS), Seite 40 ([Kd.sp Anzeigewert] (SPd2) oder [Kd.sp Parameter [Skal.faktor rFr/SPdx] (SdS), Seite 40 ([Kd.sp Anzeigewert] (SPd2) oder [Kd.sp Parameter [Skal.faktor rFr/SPdx] (SdS), Seite 40 ([Kd.sp Anzeigewert] (SPd2) oder [Kd.sp Parameter [Skal.faktor rFr/SPdx] (SdS), Seite 40 ([Kd.sp Anzeigewert] (SPd2) oder [Kd.sp Parameter [Skal.faktor rFr/SPdx] (SdS), Seite 40 ([Kd.sp Parameter [Skal.faktor rFr/SPdx] (SdS)) (SdS), Seite 40 ([Kd.sp Parameter [Skal.faktor rFr/SPdx] (SdS)) (SdS) (SdS) (SdS) (SdS) (SdS)) (SdS)	
LEr	☐ [Motorstrom]	
	Geschätzter Motorstrom.	
0 P r	☐ [Motorleistung]	
	100% = Nennleistung des Motors, die anhand der im Menü [ANTRIEBSDA Parameter berechnet wird.	TEN] (drC-) angegebenen
ULп	☐ [Netzspannung] Dieser Parameter gibt die über den DC-Bus ermittelte Netzspannung an, b Stillstand.	ei Betrieb des Motors oder im
E H r	☐ [Therm. Zust. Motor]	
	100% = Thermischer Nennzustand 118% = Schwellwert "OLF" (Motorüberlast)	
ĿНd	☐ [Therm. Zust. FU]	
	100% = Thermischer Nennzustand	



Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

SEL. Code Beschreibung Änderungsbereich [letzter Fehler] **blf** [Bremsansteuerung] (bLF): Störung der Bremsansteuerung festgestellt CFF[inkor Konfig] (CFF): Konfiguration (Parameter) nicht korrekt [Konfig. ung.] (CFI): Konfiguration (Parameter) nicht gültig CF I ☐ [FEHLER NETW. KOMM.] (CnF): Kommunikationsfehler auf der Kommunikationskarte festgestellt $E \cap F$ COF ☐ [CANopen] (COF): Störung an Übertragungsleitung 2 (CANopen) festgestellt ☐ [Ladung ZK] (CrF): Störung am Ladevorwiderstand des Kondensators festgestellt ErF5 U P -☐ [EEPROM] (EEF): Fehler EEPROM-Speicher festgestellt EEF [Extern] (EPF): Externer Fehler EPF

rEF-

IF I [INTERNER FEHLER] (IF1): Unbekannter Bereich [INTERNER FEHLER] (IF2): HMI Karte nicht erkannt oder nicht kompatibel / Fehlendes Display IF 2 IF 3 ☐ [INTERNER FEHLER] (IF3): Fehler am EEPROM festgestellt ☐ [INTERNER FEHLER] (IF4): Industrieller EEPROM-Fehler festgestellt IF 4 LFF ☐ [4-20mA] (LFF): Verlust 4 - 20 mA n O F ☐ [Kein Fehler] (nOF): Kein Fehlercode gespeichert ☐ [Überbremsung] (ObF): Überspannung DC-Bus 0 b F DCF [Überstrom] (OCF): Überstrom [Übertemp. Umr.] (OHF): Überhitzung des Umrichters DHF OLF [Überlast Motor] (OLF): Motorüberlast ☐ [Motorph.] (OPF): Motorphasenausfall OPF 0 S F ☐ [Überspannung Netz] (OSF): Überspannung des Netzes PHF ☐ [Netzphasenfehler] (PHF): Netzphasenausfall ☐ [CC Motor] (SCF): Kurzschluss Motor (Phase, Erde) 5 C F SLF [Modbus] (SLF): Modbus Kommunikationsfehler festgestellt 5 O F [Überdrehz.] (SOF): Überdrehzahl Motor $E \cap F$ [Motormess.] (tnF): Fehler Motormessung festgestellt U 5 F ☐ [Unterspg] (USF): Unterspannung des Netzes DEr [Motormoment] 100% = Nennmoment des Motors, das anhand der im Menü [ANTRIEBSDATEN] (drC-) angegebenen Parameter berechnet wird. 0 bis 65530 Stunden $r \in H$ **□** [Betriebsstd. Motor] Kumulierte Einschaltdauer des Motors: von 0 bis 9999 (Stunden), dann 10.00 bis 65.53 (1000 Stunden) Kann über den Parameter [Reset Run h-Zähler] (rPr) im Menü [FEHLERMANAGEMENT] (FLt-) (Seite 96) auf Null gesetzt werden.

Menü [ÜBERWACHUNG] (SUP-)

5 E E d r C

F L E C O N **S U P**

Code	Beschreibung Änderungsbereich
C 0 d	□ [Zugriffscode PIN 1]
	Ermöglicht den Schutz der Konfiguration des Umrichters durch einen Zugriffscode. Wenn der Zugriff über einen Code gesperrt ist, sind nur die Parameter in den Menüs [ÜBERWACHUNG (SUP-) und [FREQUENZSOLLWERT] (rEF-) zugänglich. Der Wechsel zwischen den beiden Menüs erfolgt durch Drücken der MODE-Taste.
OFF	 Hinweis: Vor der Eingabe eines Codes sollten Sie diesen sorgfältig notieren. □ [OFF] (OFF): Der Zugriff wird durch keinen Code gesperrt. • Um den Zugriff zu sperren, einen Code (2 bis 9999) eingeben. Die Anzeige dabei über das Drehrad erhöhen und anschließend "ENT" drücken. Daraufhin wird [ON] (On) eingeblendet und der Zugriff ist
<i>0</i> n	gesperrt. [ON] (On): Der Zugriff wird über einen Code (2 bis 9999) gesperrt. • Um den Zugriff freizuschalten, den Code eingeben. Die Anzeige dabei über das Drehrad erhöhen und anschließend "ENT" drücken. Der Code wird weiterhin angezeigt und der Zugriff ist bis zum nächsten Abschalten freigegeben. Beim nächsten Einschalten wird der Zugriff auf den Parameter
888	 wieder gesperrt. Wird ein fehlerhafter Code eingegeben, dann wechselt die Anzeige wieder zu [ON] (On) und der Zugriff auf den Parameter bleibt gesperrt. Der Zugriff ist freigegeben (der Code wird weiterhin angezeigt). Um die Sperre mit demselben Code erneut zu aktivieren, wenn der Zugriff auf den Parameter freigegeben ist, kehren Sie über das Drehrad zu [ON] (On) zurück und drücken Sie dann "ENT". [ON] (On) wird weiterhin angezeigt und der Zugriff ist gesperrt.
	 Um den Zugriff mit einem neuen Code zu sperren, wenn der Zugriff auf den Parameter freigegeber ist, geben Sie einen neuen Code ein. Ändern Sie dabei die Anzeige über das Drehrad und drücken Sie anschließend "ENT". Daraufhin wird On eingeblendet und der Zugriff ist gesperrt. Um die Sperre zu entfernen, wenn der Zugriff auf den Parameter freigegeben ist, kehren Sie über das Drehrad zu [OFF] (OFF) zurück und drücken Sie anschließend "ENT". [OFF] (OFF) wird weiterhir angezeigt, der Zugriff ist freigegeben und bleibt dies auch nach einem Abschalten und anschließendem Wiedereinschalten.
E U S	☐ [Zust. Motmessung]
E A B PE n d Pr O G F A I L d O n E S E r d	 □ [Nicht ausg.] (tAb): Der Standardwert des Statorwiderstands wird verwendet, um den Motor zu steuern □ [warten] (PEnd): Die Motormessung wurde angefordert, aber noch nicht ausgeführt. □ [aktiv] (PrOG): Motormessung läuft. □ [Fehlerhaft] (FAIL): Die Motormessung ist fehlgeschlagen. □ [ausgeführt] (dOnE): Der von der Motormessfunktion gemessene Statorwiderstand wird verwendet, um den Motor zu steuern. □ [R Mot kalt] (Strd): Der Stator-Kaltwiderstand ([R.Stator kalt] (rSC) ungleich [Nein] (nO)) wird zur Steuerung des Motors verwendet.
иар	□ [Version Firmware]
	Dieser Parameter gibt die Firmware-Version des Umrichters an. Beispiel: 1102 = V1.1 IE02
0 IC F	☐ [Typ Optionskarte 1] Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn eine Optionskarte installiert ist.
n 0 d n t P b 5	Er dient zur Anzeige des Namens der vorhandenen Option. Keine Karte oder CANopen-Karte oder DaisyChain-Karte (diese Karten können ihren Namen nicht an den ATV312 senden) DeviceNet Profibus
EnF	☐ [Ext. Komm. Fehler] Fehlercode der Optionskarte. Dieser Parameter ist schreibgeschützt und nur sichtbar, wenn eine Optionskarte installiert ist.
	Der Fehlercode bleibt im Parameter gespeichert, auch wenn die Fehlerursache behoben wird. Bei Aus und Wiedereinschalten des Umrichters wird der Parameter auf 0 gesetzt. Die Werte dieses Parameter sind von der Netzwerkkarte abhängig. Siehe Anleitung der entsprechenden Karte.

Menü [ÜBERWACHUNG] (SUP-)

Code	Name/Beschreibung Einstellbereich Werkseinstellung	5E t -
L IA-	■ [LOGIKEINGANG KONF.]	1-0- CEL-
L	Zeigt die jedem Eingang zugeordneten Funktionen an. Ist keine Funktion zugeordnet, zeigt die Anzeige [Nein] (nO) an. Mit dem Drehrad können alle Funktionen durchsucht werden. Wenn einem Eingang mehrere Funktionen zugeordnet sind, stellen Sie sicher, dass diese miteinander kompatibel sind.	FUn · FLE ·
L IS	Zeigt den Zustand der Logikeingänge an (Verwendung der Segmentanzeige: Oben = 1, unten = 0). Zustand 1 Zustand 0 LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI6 Im obigen Beispiel: LI1 und LI6 sind auf 1, LI2 bis LI5 sind auf 0.	
AIA-	■ [STATUS ANALOG-EING.]	
A I IA A I 2 A A I 3 A	Zeigt die jedem Eingang zugeordneten Funktionen an. Ist keine Funktion zugeordnet, zeigt die Anzeige [Nein] (nO) an. Mit dem Drehrad können alle Funktionen durchsucht werden. Wenn einem Eingang mehrere Funktionen zugeordnet sind, stellen Sie sicher, dass diese miteinander kompatibel sind.	

rEF-

Migration ATV31 - ATV312

Der ATV312 ist mit dem ATV31 kompatibel.

Zur Wiederherstellung der Konfiguration des ATV31 muss lediglich die Konfiguration vom ATV31 auf den ATV312 übertragen werden. Lesen Sie die Informationen zur Konfigurationsübertragung zwischen einem ATV31 und einem ATV312 weiter unten.

Abmessungen

Die Tiefe des ATV312 ist bei allen Baugröße 6 mm geringer als beim ATV31●●●●●A.

Austausch eines ATV31

Hinweis: Stellung des Logikeingangs-Wahlschalters

Beim ATV3100000A ist der Logikeingangs-Wahlschalter werkseitig auf "Sink" eingestellt.

Beim ATV312 ist er werkseitig auf "Source" eingestellt.

Setzen Sie den Schalter entsprechend dem ausgetauschten Produkt. Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung unter "Steuerklemmen".

Hinweis: Positionierung des IT-Jumpers

Der ATV31•••••• A ist nicht mit einem integrierten EMV-Filter ausgestattet. Zur Deaktivierung des EMV-Filters am ATV312 siehe Kapitel "Betrieb in einem IT-System" in der Installationsanleitung.

Wenn das ATV312 bei der LOKALEN Konfiguration verwendet wird (siehe Seite 27), wird das Drehrad als Potentiometer verwendet und die Taste RUN ist aktiviert. Diese Funktionsweise ist ähnlich wie bei ATV31••••••A. Beim erstmaligen Einschalten werden die beiden folgenden Parameter im Anschluss an [Standard Motorfreq.] (bFr) angezeigt. Sie müssen wie folgt eingestellt werden:

[Kanal Sollw 1] (Fr1) (Seite 29) auf [Abbild Eingang AIV1] (AIV1)

[2/3-Drahtst.] (tCC) (Seite 30) auf [Lokal] (LOC)

Anschließend kann über die folgenden Parameter jederzeit die andere HMI-Version eingestellt werden:

[Kanal Sollw 1] (Fr1) im Menü [STEUERUNG] (CtL-)

[2/3-Drahtst.] (tCC) im Menü [EIN / AUSGÄNGE] (I-O-)

Werkseinstellung

Neben der Steuerung über Potentiometer bestehen folgende Unterschiede bezüglich der Werkseinstellungen zwischen dem ATV31●●●●●● und dem ATV312:

Parameter	ATV31	ATV312
[2/3-Drahtst.] (tCC)	Lokale Steuerung LOC	[2Draht-Stg] (2C)
[Kanal Sollw 1] (Fr1)	Logikeingang AIP	Al1
[Konfig. Kanal 1] (Cd1)	Lokale Steuerung LOC	tEr
[Linkslauf] (rrS)	[Nein] (nO) (wenn [2/3-Drahtst.] (tCC) = [Lokal] (LOC))	LI2
[Forced Ref Lokal] (FLOC)	Drehrad AIP	AIU1
[Auswahl Konf. ATV31] (ArE)	Parameter am ATV31 nicht vorhanden	[Nein] (nO)

Konfigurationsübertragung von einem ATV31 auf eine ATV312 (über das ATV31 Bedienterminal oder Loader-Tool)

Kompatibel loader tools sind:

- Multi-Loader V1.10 und höher,
- · Simple-Loader V1.3 und höher,
- SoMove V1.1.11.1und höher,
- SoMove Mobile V2.0 und höher,
- PowerSuite 2.6 Patch1 und höher.

Hinweis: Eine Übertragung von einem ATV31 auf einen ATV312 ist mit einer Kommunikationsoptionskarte nicht möglich.

Ein neuer Parameter [Auswahl Konf. ATV31] (ArE) wurde im Menü [APPLIKATIONS-FKT.] (FUn-) hinzugefügt.

Er dient bei einer Übertragung zwischen einem ATV31 und einem ATV312 zur Festlegung des ATV31-Typs (ATV31 oder ATV31••••••A).

Wert des Parameters [Auswahl Konf. ATV31] (ArE):

- [Nein] (nO), Werkseinstellung, Übertragung zwischen zwei ATV312,
- [ATV31...A] (31A), Übertragung von einem ATV31••••• Auf einen ATV312,
- [ATV31...std] (31E), Übertragung von einem ATV31 auf einen ATV312.

Das Verfahren zur Konfigurationsübertragung ist auf 89 beschrieben.

Diagnose und Fehlerbehebung

Der Umrichter startet nicht und es wird kein Fehlercode angezeigt.

- Erfolgt keine Anzeige, überprüfen Sie, ob der Umrichter korrekt versorgt wird. Prüfen Sie gleichfalls die Verdrahtung der Eingänge Al1 und Al2 und den Anschluss des Steckers RJ-45.
- Die Zuordnung der Funktionen "Schnellhalt" oder "Freier Auslauf" bewirkt ein Nichtanlaufen, wenn die entsprechenden Logikeingänge nicht unter Spannung stehen. Der ATV312 zeigt daraufhin [Fr. Auslauf] (nSt) oder [Schnellhalt] (FSt). Letzteres ist normal, da diese Funktionen bei Null aktiv sind, um den Stillstand im Falle eines Drahtbruchs sicherzustellen.
- Sicherstellen, dass der oder die Eingänge für die Steuerung des Betriebs entsprechend dem gewählten Steuerungsmodus betätigt wurden (Parameter [2/3-Drahtst.] (tCC) im Menü [EIN / AUSGÄNGE] (I-O-), Seite 47).
- Wurde ein Eingang mit der Funktion Endschalter belegt, und ist dieser Eingang auf Null, kann der Umrichter nur mit einen Fahrbefehl für die entgegengesetzte Richtung anlaufen (siehe Seite 88).
- Ist der Sollwertkanal (Seite 53) oder der Befehlskanal (Seite 54) einem Kommunikationsnetzwerk zugeordnet, dann zeigt der Umrichter beim Einschalten [Fr. Auslauf] (nSt) an und bleibt im Stillstand, solange der Kommunikationsbus keinen Befehl sendet.
- Wenn LED des DC-Busses leuchtet und keine Anzeige erfolgt, überprüfen Sie, ob kein Kurzschluss an der 10-V-Versorgung vorliegt.
- Zeigt der Umrichter [Umr. Bereit] (rdy) an und startet er nicht, prüfen Sie, ob nicht ein Kurzschluss an der 10-V-Versorgung vorliegt und überprüfen Sie die Verdrahtung der Eingänge Al1 und Al2 und den Anschluss des Steckers RJ-45.
- Bei Werkseinstellung ist die RUN-Taste inaktiv. Setzen Sie die Parameter [Kanal Sollw1] (Fr1) (Seite 29) und [Konfig. Kanal 1] (Cd1) (Seite 59) auf lokale Steuerung des Umrichters.

Fehler, die kein automatisches Wiedereinschalten nach Beseitigung der Störungsursache zulassen

Vor einem Wiederanlaufen muss die Fehlerursache durch Aus- und anschließendes Wiedereinschalten beseitigt werden. [FEHLER LADUNG DC BUS] (CrF), [ÜBERDREHZAHL] (SOF), [FEHLER MOTORMESS.] (tnF) und [FEHLER BREMSANST.] (bLF) können auch dezentral über einen Logikeingang zurückgesetzt werden (Parameter [Fehlerreset] (rSF) im Menü [FEHLERMANAGEMENT] (FLt-), Seite 91).

Die Fehler bLF, CrF, EEF, IF1, IF2, IF3, IF4, OCF, SOF und tnF können auch dezentral über den Logikeingang oder das Befehlsbit gesperrt und gelöscht werden (Parameter [Zuord Fehlerunterdr] (InH), Seite 95).

Code	Name	Mögliche Ursachen	Maßnahmen zur Behebung
ЬLF	[FEHLER BREMSANST.]	Bremsabfallstrom nicht errreicht. Schwellwert der Bremsanzugsfrequenz [Freq. Bremsabfall] (bEn) = [Nein] (nO) (nicht eingestellt), obwohl die Bremslogik [Zuord. Bremsanst.] (bLC) zugeordnet ist.	 Die Umrichter/Motor-Verbindung überprüfen. Die Motorwicklungen überprüfen. Die Einstellung [I Bremsanzug aufw.] (Ibr) im Menü [APPLIKATIONS-FKT.] (FUn-) (Seite 84) prüfen. Die empfohlenen Einstellungen für [Freq. Bremsabfall] (bEn) (Seite 83 und 84) ausführen.
C r F	[FEHLER LADUNG DC BUS]	Steuerung des Lastrelais oder Lastwiderstand beschädigt	Den Umrichter ersetzen.
EEF	[EEPROM FEHLER]	Interner Speicher	Umgebung prüfen (elektromagnetische Verträglichkeit).Den Umrichter ersetzen.
IF I	[INTERNER FEHLER]	Unbekannter Bereich	Den Umrichter ersetzen. Den Umrichter wiedereinschalten.
IF 2	[INTERNER FEHLER]	HMI-Karte nicht erkannt HMI-Karte nicht kompatibel Fehlendes Display	 Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Schneider Electric Händler auf.
IF 3	[INTERNER FEHLER]	• EEPROM	
IF 4	[INTERNER FEHLER]	Industrielles EEPROM	

Diagnose und Fehlerbehebung (Fortsetzung)

Fehler, die kein automatisches Wiedereinschalten nach Beseitigung der Störungsursache zulassen (Fortsetzung)

Code	Name	Mögliche Ursachen	Maßnahmen zur Behebung
OCF	[ÜBERSTROM]	Parameter der Menüs [EINSTELLUNGEN] (SEt-) und [ANTRIEBSDATEN] (drC-) nicht korrekt Massenträgheit oder Last zu hoch Mechanische Blockierung	 Die Parameter der Menüs [EINSTELLUNGEN] (SEt-) (Seite 32) und [ANTRIEBSDATEN] (drC-) (Seite 41) prüfen. Die Dimensionierung von Motor/Umrichter/Last prüfen. Zustand der Mechanik überprüfen.
5 C F	[KURZSCHLUSS MOTOR]	Kurzschluss oder Erdschluss am Umrichterausgang Starker Ableitstrom gegen Erde am Umrichterausgang bei Parallelanschluss mehrerer Motoren	 Anschlusskabel vom Umrichter zum Motor und die Isolierung des Motors überprüfen. Taktfrequenz herabsetzen. Drosseln in Reihenschaltung zum Motor hinzufügen.
5 O F	[ÜBERDREHZAHL]	Instabilität oder Zu stark antreibende Last	 Die Parameter von Motor, Verstärkung und Stabilität überprüfen. Bremswiderstand hinzufügen. Die Dimensionierung von Motor/Umrichter/Last prüfen.
EnF	[FEHLER MOTORMESS.]	Sondermotor oder Leistungsmotor nicht auf den Umrichter abgestimmt Motor nicht an Umrichter angeschlossen	 Die L-Kennlinie oder die Kennlinie [Var. Moment] (P) (siehe [Regungsart Mot1] (UFt) Seite 44) verwenden. Überprüfen, ob der Motor bei der Motormessung erkannt wird. Bei Verwendung eines Motorschützes dieses während der Vermessung schließen.

Fehler, die einen automatischen Wiederanlauf nach Beseitigung der Störungsursache zulassen

Siehe Funktion [Aut. Wiederanlauf] (Atr), Seite 90.

Diese festgestellten Fehler können auch durch Aus- und Wiedereinschalten oder über einen Logikeingang zurückgesetzt werden (Parameter [Fehlerreset] (rSF), Seite 91, im Menü [FEHLERMANAGEMENT] (FLt-), Seite 90).

Code	Name	Mögliche Ursachen	Maßnahmen zur Behebung
C n F	[FEHLER NETW.KOMM.]	Kommunikationsfehler auf der Kommunikationskarte festgestellt	 Umgebung überprüfen (elektromagnetische Verträglichkeit). Die Verdrahtung überprüfen. Timeout überprüfen. Die Optionskarte ersetzen. Siehe die Informationen zum Parameter [Mgt FehlerCANopen] (COL) auf Seite 94 zur Definition des Stoppmodus mit einem (CnF).
COF	[FEHLER CANopen]	Kommunikationsunterbrechung auf dem CANopen-Bus	Den Kommunikationsbus überprüfen.Siehe spezifische Dokumentation.
EPF	[EXTERNER FEHLER]	Gemäß Benutzer	Gemäß Benutzer
LFF	[VERLUST 4-20mA]	Verlust des Sollwerts 4-20mA am Eingang Al3	Die Verbindung an Eingang Al3 überprüfen.
0 b F	[ÜBERBREMSUNG]	Zu starke Bremsung oder antreibende Last	 Auslaufzeit erhöhen. Bei Bedarf einen Bremswiderstand verwenden. Die Funktion [Anp. Auslauframpe] (brA) (Seite 64) aktivieren, wenn sie mit der Anwendung vereinbar ist.
OHF	[ÜBERTEMP. UMRICHTER]	Temperatur des Umrichters zu hoch	Motorlast, Belüftung des Umrichters und Umgebungstemperatur prüfen. Vor dem Wiedereinschalten den Motor abkühlen lassen.

Diagnose und Fehlerbehebung (Fortsetzung)

Fehler, die einen automatischen Wiederanlauf nach Beseitigung der Störungsursache zulassen (Fortsetzung)

Code	Name	Mögliche Ursachen	Maßnahmen zur Behebung
OLF	[ÜBERLAST MOTOR]	 Auslösen durch zu hohen Motorstrom Wert des Parameters [R.Stator kalt] (rSC) fehlerhaft 	 Einstellung [Therm. Nennstrom] (ItH) (Seite 33) des thermischen Motorschutzes und die Motorlast überprüfen. Vor dem Wiedereinschalten den Motor abkühlen lassen. Die Messung von [R.Stator kalt] (rSC) (Seite 42) wiederholen.
OPF	[VERLUST MOTORPHASE]	Verlust einer Phase am Umrichterausgang Motorschütz geöffnet Motor nicht angeschlossen oder zu geringe Leistung Plötzlich auftretende Motorstromverstimmungen	 Anschlüsse zwischen Umrichter und Motor überprüfen. Bei Verwendung eines Motorschützes folgende Parametrierung vornehmen: [Verlust Motorphase] (OPL) auf [Ausg schalt] (OAC) (Menü [FEHLERMANAGEMENT] (FLt-), Seite 93). Test mit einem Motor mit geringer Leistung oder ohne Motor: Laut werkseitiger Einstellung ist die Funktion zur Erkennung von Motorphasenausfällen aktiviert ([Verlust Motorphase] (OPL) = [Ja] (YES)). Wenn der Umrichter getestet werden soll oder Wartungsarbeiten durchzuführen sind, ohne dass auf einen dem Umrichtermodell entsprechenden Motor zurückgegriffen werden soll (dies gilt vor allem für Hochleistungsumrichter), ist die Funktion zur Erkennung der Motorphase zu deaktivieren: [Verlust Motorphase] (OPL) = [Nein] (nO)). Die Parameter [IR-Kompens.] (UFr), [Nennspannung Mot.] (UnS) und [Nennstrom Motor] (nCr) prüfen und optimieren. Dann eine Motormessung über [Motormess.] (tUn) (Seite 43) durchführen.
0 5 F	[ÜBERSP ANNUNGSFEHLER]	Netzspannung zu hoch Störung im Netz	Netzspannung überprüfen.
PHF	[VERLUST NETZPHASE]	Umrichter fehlerhaft versorgt oder Sicherung geschmolzen Ausfall einer Phase Verwendung eines dreiphasigen ATV312 in einem einphasigen Netz Last mit Unwucht Diese Schutzfunktion wirkt nur unter Last.	 Den Leistungsanschluss und die Sicherungen überprüfen. Wieder einschalten. Ein dreiphasiges Netz verwenden. Den Detektion durch Setzen von [Verlust Netzphase] (IPL) = [Nein] (nO) (Menü [FEHLERMANAGEMENT] (FLt-), Seite 93) sperren.
SLF	[MODBUS FEHLER]	Kommunikationsunterbrechung auf Modbus-Bus Freigabe des Bedienterminals ([Bedienterminal] (LCC) = [Ja] (YES), Seite 61) und Terminal nicht angeschlossen.	 Den Kommunikationsbus überprüfen. Siehe spezifische Dokumentation. Die Verbindung zum Terminal überprüfen.

Diagnose und Fehlerbehebung (Fortsetzung)

Fehler, die nach Beseitung der Störungsursache zurückgesetzt werden können

Code	Name	Mögliche Ursachen	Maßnahmen zur Behebung
<i>CFF</i>	[INKORREKTE KONFIG.]	 Die aktuelle Konfiguration ist inkonsistent. Hinzufügen oder Entfernen eine Option 	Zu den Werkseinstellungen zurückkehren oder die gesicherte Konfiguration aufrufen, falls diese verwendbar ist. Siehe Parameter [Werkseinstellung] (FCS), Seite <u>46</u> .
CF I	[FEHLERHAFTE KONFIG.]	Ungültige Konfiguration. Die über die serielle Schnittstelle in den Umrichter geladene Konfiguration ist inkonsistent.	 Die zuvor eingelesene Konfiguration überprüfen. Eine kohärente Konfiguration laden.
U S F	[FEHLER UNTERSP.]	 Netzspannung zu niedrig Vorübergehender Spannungsabfall Ladevorwiderstand beschädigt 	Die Netzspannung und den Spannungs-Parameter überprüfen. Schwellwert für die Auslösung der Störmeldung [FEHLER UNTERSP.] (USF) ATV312••••M2: 160 V ATV312••••M3: 160 V ATV312••••N4: 300 V ATV312••••S6: 430 V Den Umrichter ersetzen.

Diagnose und Fehlerbehebung (Fortsetzung)

Fehler, die am ATV12 Bedienterminal angezeigt werden

Code	Name	Beschreibung
In IE	Initialisierung wird durchgeführt	Der Mikrocontroller wird initialisiert.Suche nach der Kommunikations-Konfiguration.
<u>Г П П</u> . Е (1)	Kommunikationsfehler	 Der Fehler-Timeout beträgt 50 ms. Diese Meldung wird nach 220 wiederholten Versuchen angezeigt.
# - 17 (1)	Tastenalarm	 Eine Taste wurde länger als 10 Sekunden lang gedrückt. Terminal nicht angeschlossen. Terminal wurde während eines Tastendrucks in Bereitschaft versetzt.
c <i>L</i> r (1)	Bestätigung Fehler- Reset festgestellt	Diese Meldung erscheint, wenn ein Fehler am Terminal festgestellt wurde und die STOP- Taste gedrückt wird.
⊿ E U . E (1)	Keine Übereinstimmung mit Umrichter	Der Umrichtertyp (Marke) passt nicht zum Bedienterminal.
г П П. Е (1)	ROM-Anomalie	Bei der Prüfsummen-Berechnung wurde eine Anomalie im ROM des Terminals festgestellt.
г Я П. Е (1)	RAM-Anomalie	Anomalie im RAM des Terminals festgestellt.
ГР U. E (1)	Andere festgestellte Fehler	Andere festgestellte Fehler

(1) Blinken

Verzeichnis der Funktionen

[+/- DREHZAHL]	77
[2. Strombegrenzung]	<u>85</u>
[2/3-Drahtst.]	<u>30</u>
[Adresse CANopen]	<u>97</u>
[Adresse Modbus]	<u>97</u>
[Anal./LO Ausg.]	<u>48</u>
[ANHALTE MODUS]	<u>65</u>
[Anp. Auslauframpe]	<u>64</u>
[Ausblendfr]	<u>36</u>
[Aut. Wiederanlauf]	90
[Auto GS-Bremsung]	<u>68</u>
Befehls- und Sollwertkanäle	<u>50</u>
Belüftung der Umrichter	<u>12</u>
Bremslogik	<u>83</u>
[Einf. im Lauf]	92
[EINGÄNGE SUMMIEREND]	<u>70</u>
[Fehlerreset]	<u>91</u>
[Freier Auslauf]	<u>67</u>
[JOG]	<u>75</u>
[Motormess.]	<u>43</u>
[MOTORUMSCHALTUNG]	86
PI-Regler PI-Regler	<u>78</u>
[RAMPEN]	<u>62</u>
[Regungsart Mot 1]	44
Rückkehr zur Werkseinstellung/Aufruf der Konfiguration	<u>46</u>
[Schnellhalt]	<u>65</u>
[Strombegrenzung]	<u>38</u>
Speichern der Konfiguration	<u>45</u>
[Taktfrequenz]	<u>40</u>
Thermischer Motorschutz	<u>13</u>
Thermischer Schutz des Umrichters	<u>12</u>
[Therm. Nennstrom]	<u>33</u>
[Umsch. Befehlk.]	<u>60</u>
[Umsch. Sollw Kanal]	<u>59</u>
[Umschalt. Rampe]	<u>64</u>
Verwaltung der Endschalter	88
Vorwahlfrequenzen	<u>71</u>
[ZUGRIFFSEBENE]	<u>58</u>
[Zuord. Fd Vor-Ort]	98
[Zuord DC-Bremsung]	<u>66</u>
[Zuordnung R1]	<u>49</u>
[Zuordnung R2]	<u>49</u>

Code	Seite	Name	Einheit		Möglicher Wert / Funktion	Werkseinstellung	Benutzer- einstellung
AC 2	<u>32</u> <u>64</u>	[Hochlaufzeit 2]	s	gemäß Inr	-	5	
ACC	<u>32</u> <u>63</u>	[Hochlaufzeit]	s	gemäß Inr	-	3	
ЯЗС	<u>68</u>	[Auto GS-Bremsung]	-	0 9E5 CE	[Nein]: Keine Einspeisung [Ja]: Einspeisung im Stillstand mit einstellbarer Dauer [Kontinuierlich]: Permanente Einspeisung im Stillstand	<i>9 E</i> S	
<i>насо</i>	97	[Adresse CANopen]	-	□ bis 127	-	0	
Add	97	[Adresse Modbus]	-	I bis	-	1	
я ій і	<u>31</u>	[Abbild Eingang AIV1]	%	□ bis 1□□	-	-	
н і ін	103	[Zuordnung Al1]	-	-	-	-	
A ISA	<u>103</u>	[Zuordnung Al2]	-	-	-	-	
A I 3 A	<u>103</u>	[Zuordnung Al3]	-	-	-	-	
AO IE	<u>48</u>	[Typ AO1]	-	0 A 4 A 1 D U	[Strom]: Konfiguration 0 - 20 mA [4-20ma]: Konfiguration 4 - 20 mA [Spannung]: Konfiguration 0 - 10 V	0	
ArE	<u>89</u>	[Auswahl Konf. ATV31]		n 0 3 IR 3 IE	[Nein]: Übertragung zwischen zwei ATV312 [ATV31A]: Übertragung von einem ATV31•••••A auf einen ATV312 [ATV31 std]: Übertragung von einem ATV31 auf einen ATV312	n 0	
ALr	90	[Aut. Wiederanlauf]	-	n 0 9 E S	[Nein]: Funktion nicht aktiv [Ja]: Automatischer Wiederanlauf	n 0	
64C0	97	[CANopen Baudrate]	kBit/ Sekunde	10. 0 20. 0 50. 0 125. 0 250. 0 1000	[10 kbit/s]: 10 kBit/s [20 kbit/s]: 20 kBit/s [50 kbit/s]: 50 kBit/s [125 kbit/s]: 125 kBit/s [250 kbit/s]: 250 kBit/s [500 kbit/s]: 500 kBit/s [1 Mbit/s]: 1000 kBit/s	125. 0	
ЬЕп	84	[Freq. Bremsabfall]	-	n 0 0 bis L 5 P	Nicht eingestellt. Einstellbereich in Hz.	n 0	
6 E E	<u>84</u>	[Zeit Bremsabfall]	S	0 bis 5	-	0. 5	
bFr	<u>29</u> <u>41</u>	[Standard Motorfreq.]	Hz	5 0 6 0	[50Hz IEC] [60Hz NEMA]	5 0	
ЬІР	<u>84</u>	[Startimpuls Bremse]	-	965	[Nein]: Motormoment während Bremsanzug in der angeforderten Drehrichtung. [Ja]: Motormoment während Bremsanzug immer im Rechtslauf.	n 0	
PLC	<u>84</u>	[Zuord. Bremsanst.]	-	n 0 r 2 d 0	[Nein]: Nicht belegt [R2]: Relais R2 [DO]: Logikausgang AOC	n 0	
ЬгЯ	<u>64</u>	[Anp. Auslauframpe]	-	n 0 9 E S	[Nein]: Funktion nicht aktiv [Ja]: Funktion aktiv.	¥ € 5	
brL	<u>84</u>	[F Bremsanzug]	Hz	0. 0 bis	-	je nach Umrichter	
brt	<u>84</u>	[Zeit Bremsanzug]	s	□ bis 5	-	0. 5	

Code	Seite	Name	Einheit		Möglicher Wert / Funktion	Werks- einstellung	Benutzer- einstellung
C C S	60	[Umsch. Befehlk.]	-	C d I C d e L I I L I E L I I L I I L I I L I I L I I L I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I I C I I C I I C I I C I I C I I C I I C I I C I I C I I C I I C I I C I I C I I C I I C I I C I I C I I C I I C I I C I I C I I C I I C I I C I I C I I C I C	[Kanal 1akt]: Befehlskanal = Kanal 1 [Kanal 2akt]: Befehlskanal = Kanal 2 [Ll1]: Logikeingang Ll1 [Ll2]: Logikeingang Ll2 [Ll3]: Logikeingang Ll3 [Ll4]: Logikeingang Ll4 [Ll5]: Logikeingang Ll5 [Ll6]: Logikeingang Ll6 [C111]: Bit 11 des Steuerungsworts Modbus [C112]: Bit 12 des Steuerungsworts Modbus [C113]: Bit 13 des Steuerungsworts Modbus [C114]: Bit 14 des Steuerungsworts Modbus [C115]: Bit 15 des Steuerungsworts Modbus [C211]: Bit 11 des Steuerungsworts Netzwerk [C212]: Bit 12 des Steuerungsworts Netzwerk [C213]: Bit 13 des Steuerungsworts Netzwerk [C214]: Bit 14 des Steuerungsworts Netzwerk [C215]: Bit 15 des Steuerungsworts Netzwerk	C d 1	
САІ	<u>59</u>	[Konfig. Kanal 1]	-	E E r L D C L C C N d b n E E	[Klemmleiste]: Steuerung über Klemmleiste [Lokal]: Steuerung über Tastatur [Grafikterminal]: Steuerung über Bedienterminal [Modbus]: Steuerung über Modbus [Netzwerk]: Steuerung über Netzwerk	FEr	
C 4 2	<u>59</u>	[Konfig. Kanal 2]	-	EE r L O C L C C N d b n E E	[Klemmleiste]: Steuerung über Klemmleiste [Lokal]: Steuerung über Tastatur [Grafikterminal]: Steuerung über Bedienterminal [Modbus]: Steuerung über Modbus [Netzwerk]: Steuerung über Netzwerk	ПЧЬ	
C F G	45 49 61 89	[Makro Konfig.]	-	5 ± 5	[Start/Stopp]: Konfiguration Start/Stopp. [Werkseinst.]: Werkseitige Konfiguration	5	
CHCF	<u>59</u>	[Profil]	-	5 I П 5 E P	[gemeinsam]: Nicht getrennt [Getrennt]: Getrennt	s in	
СНР	<u>86</u>	[Motorumschaltung]	-	Cd 13 Cd 14 Cd 17 Cd 17 Cd 17	[Nein]: Nicht belegt [L11]: Logikeingang L11 [L12]: Logikeingang L12 [L13]: Logikeingang L13 [L14]: Logikeingang L14 [L15]: Logikeingang L15 [L16]: Logikeingang L16 [CD11]: Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD12]: Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD13]: Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD14]: Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD15]: Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD15]: Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk	n 0	
CL I	<u>38</u>	[Strombegrenzung]	In	0. 25 bis 1. 5	-	1. 5	
C L 2	38 85	[Wert 2. Strombegr.]	In	0. 25 bis 1. 5	-	1. 5	
C n F	<u>102</u>	[Ext. Komm. Fehler]	-	-	-	-	
COd	102	[Zugriffscode PIN 1]	-	0 F F 0 n 8 8 8 8	[OFF]: Kein Code [On]: Zugriff gesperrt Ein Code sperrt den Zugriff. Der Zugriff ist freigegeben.	-	

Code	Seite	Name	Einheit		Möglicher Wert / Funktion	Werks- einstellung	Benutzer- einstellung
C O L	<u>94</u>	[Mgt FehlerCANopen]	-	.0 9E5 	[Störung ign.]: Ignoriert [Freier Ausl.]: Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhalten im freien Auslauf [StopRampe]: Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhalten über Rampe [Schnellhalt]: Behandlung des festgestellten Fehlers mit Schnellhalt	9 E S	
COP	<u>60</u>	[Kanalkopie 1<->2]	-	n 0 5 P C d AL L	[Nein]: Keine Kopie [Sollwert]: Kopie des Sollwerts [Steuerung]: Kopie der Steuerung [Stg u. Sollw]: Kopie der Steuerung und des Sollwerts	n 0	
C 0 5	<u>42</u>	[Cosinus Phi]	-	0. 5 bis 1	-	je nach Umrichter	
C 0 5 2	<u>87</u>	[Cosinus Phi Motor2]	-	0. 5 bis 1	-	je nach Umrichter	
C r H 3	48	[max. Wert Al3]	mA	4 bis 20	-	20	
ErL3	<u>48</u>	[min. Wert Al3]	mA	0 bis 20	-	4	
C E d	<u>40</u>	[Strom Schwellwert]	In	0 bis 1. 5	-	1	
d C F	<u>65</u>	[Nicht Def.]	-	□ bis 1□	-	4	
dE I	<u>66</u>	[Zuord DC-Bremsung]	'	C d 13 C d 14 C d 15 C d 17	[Nein]: Nicht belegt [LI1]: Logikeingang LI1 [LI2]: Logikeingang LI2 [LI3]: Logikeingang LI3 [LI4]: Logikeingang LI4 [LI5]: Logikeingang LI5 [LI6]: Logikeingang LI6 [CD11]: Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD12]: Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD13]: Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD14]: Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD15]: Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD15]: Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk	a 0	
d E 2	<u>32</u> <u>64</u>	[Auslaufzeit 2]	s	gemäß In r	-	5	
d E C	<u>32</u> <u>63</u>	[[Auslaufzeit]	s	gemäß	-	3	
d 0	48	[Anal./LO Ausg.]	-	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	[Nein]: Nicht belegt [Motorstrom]: Motorstrom. [Motorfreq.]: Motorfrequenz. [Motormoment]: Drehmoment des Motors. [P. versorgt]: Vom Umrichter gelieferte Leistung. [Umrichterfehler]: Fehler festgestellt. [START]: Umrichter in Betrieb. [Freq. limit]: Frequenzschwellwert erreicht. [HSP err.]: Große Frequenz erreicht. [Bremsseq.]: Stromschwellwert erreicht. [Freq. ref.]: Frequenzsollwert erreicht. [Therm. Umr.]: Thermischer Schwellwert des Motors erreicht. [Bremsseq.]: Bremslogik. [Keine 4-20mA]: Verlust des 4-20 mA-Signals.	n 0	
drn	<u>95</u>	[Herabgesetzter Betrieb]	-	n 0 9 E S	[Nein]: Funktion nicht aktiv [Ja]: Funktion aktiv.	n D	

Code	Seite	Name	Einheit		Möglicher Wert / Funktion	Werks- einstellung	Benutzer- einstellung
d 5 P	<u>77</u>	[Zuord Drehzahl]	-	n 0 L 1 1 L 12 L 13 L 14 L 15 L 15	[Nein]: Nicht belegt [L11]: Logikeingang L11 [L12]: Logikeingang L12 [L13]: Logikeingang L13 [L14]: Logikeingang L14 [L15]: Logikeingang L15 [L16]: Logikeingang L16	n 0	
EPL	92	[Mgt Externer Fehler]	-	n 0 YES r N P F S E	[Störung ign.]: Ignoriert [Freier Ausl.]: Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhalten im freien Auslauf [StopRampe]: Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhalten über Rampe [Schnellhalt]: Behandlung des festgestellten Fehlers mit Schnellhalt	<i>4 E</i> 5	
ErCO	<u>97</u>	[Fehler Code]	-	0 1 2 3 4	"No error" "Bus off" "Life time" "CAN overrun" "Heartbeat"	-	
ELF	92	[Zuord. Ext. Fehler]	-	C d 13 C d 14 C d 17 C d 17	[Nein]: Nicht belegt [Ll1]: Logikeingang Ll1 [Ll2]: Logikeingang Ll2 [Ll3]: Logikeingang Ll3 [Ll4]: Logikeingang Ll4 [Ll5]: Logikeingang Ll5 [Ll6]: Logikeingang Ll6 [CD11]: Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD12]: Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD13]: Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD14]: Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD15]: Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD15]: Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk	n 0	
F 6 5	36 80	[Koef. PI Istwert]	-	0. I bis I00	-	1	
FC5	46 49 61 89	[Werkseinstellung]	-	n O r E C I In I	[NEIN]: Funktion nicht aktiv [Intern]: Die zuvor über 5 [5 = 5] gesicherte Konfiguration wird zur aktuellen Konfiguration. [Werksabgl.]: Die aktuelle Konfiguration wird durch die über den Parameter [F [gewählte Konfiguration ersetzt.	n 0	
F L G	33	[P Ant. n-Regler]	%	/ bis	-	20	
FLG2	39 87	[P Ant. n-Regler 2]	%	/ bis	-	20	
FLO	98	[Zuord. Fd Vor-Ort]	-	n 0 L 1 1 L 12 L 13 L 14 L 15 L 16	[Nein]: Nicht belegt [L11]: Logikeingang L11 [L12]: Logikeingang L12 [L13]: Logikeingang L13 [L14]: Logikeingang L14 [L15]: Logikeingang L15 [L16]: Logikeingang L16	n 0	
FLOC	<u>98</u>	[Forced Ref Lokal]	-	A I I A I 2 A I 3 A I U I L C C	[Al1]: Analogeingang Al1, Logikeingänge LI [Al2]: Analogeingang Al2, Logikeingänge LI [Al3]: Analogeingang Al3, Logikeingänge LI [Al Netzwerk]: Drehrad, RUN/STOP-Tasten [HMI]: Bedienterminal, Tasten RUN /STOP / FWD / REV	ЯП	
FLr	92	[Einf. im Lauf]	-	n 0 Y E 5	[Nein]: Funktion nicht aktiv [Ja]: Funktion aktiv.	n O	

Code	Seite	Name	Einheit		Möglicher Wert / Funktion	Werkseinstellung	Benutzer- einstellung
Frl	<u>29</u> <u>58</u>	[Kanal Sollw 1]	-	# # 2 # 3 # U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U	[Al1]: Analogeingang Al1 [Al2]: Analogeingang Al2 [Al3]: Analogeingang Al3 [Al Netzwerk]: Drehrad [+/- Drehzahl]: Sollwert +/- Drehzahl über L I [Ref +/- HMI]: Sollwert +/- Drehzahl über das Drehrad am ATV312 [HMI]: Sollwert durch Bedienterminal [Modbus]: Sollwert durch Modbus [Netzwerk]: Sollwert durch Netzwerk	R I I	
Fr∂	<u>58</u>	[Kanal Sollw 2]	-	.0 R R 2 R 3 R U UP d E UP d H L C C П d b n E E	[Nein]: Nicht belegt [Al1]: Analogeingang Al1 [Al2]: Analogeingang Al2 [Al3]: Analogeingang Al3 [Al Netzwerk]: Drehrad [+/- Drehzahl]: Sollwert +/- Drehzahl über L I [Ref +/- HMI]: Sollwert +/- Drehzahl über das Drehrad am ATV312 [HMI]: Sollwert durch Bedienterminal [Modbus]: Sollwert durch Modbus [Netzwerk]: Sollwert durch Netzwerk	n D	
FrH	<u>100</u>	[Frequenzsollwert]	Hz	0 bis 5 0 0	-	-	
Fr5	41	[Nennfreq. Motor]	Hz	10 bis 500	-	5 0	
Fr52	<u>86</u>	[Nennfreq. Motor 2]	Hz	10 bis 500	-	5 0	
FrE	<u>64</u>	[F Schw. Rampe 2]	Hz	0 bis 5 0 0	-	0	
FSE	<u>65</u>	[Schnellhalt]	-	Cd 13 Cd 14 Cd 15	[Nein]: Nicht belegt [Ll1]: Logikeingang Ll1 [Ll2]: Logikeingang Ll2 [Ll3]: Logikeingang Ll3 [Ll4]: Logikeingang Ll4 [Ll5]: Logikeingang Ll5 [Ll6]: Logikeingang Ll6 [CD11]: Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD12]: Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD13]: Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD14]: Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD15]: Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk	n 0	
FEd	<u>39</u>	[FSchwellw. Mot]	Hz	0 bis 5 0 0	-	ЬFг	
H S P	33	[Große Frequenz]	Hz	L 5 P bis L F r	-	b F r	
Ibr	84	[I Bremsanzug aufw.]	In	□ bis 1. 36	-	je nach Umrichter	
IdC	34 67	[Strom DC Brems. 1]	In	D bis In	-	0. 7	
In H	<u>95</u>	[Zuord Fehlerunterdr]	-	. 0 L L 2 L 13 L 14 L 15 L 16	[Nein]: Nicht belegt [Ll1]: Logikeingang Ll1 [Ll2]: Logikeingang Ll2 [Ll3]: Logikeingang Ll3 [Ll4]: Logikeingang Ll4 [Ll5]: Logikeingang Ll5 [Ll6]: Logikeingang Ll6	n D	
Inc	<u>63</u>	[Auflösung Rampe]	-	0. 0 I 0. I I	[0.01]: Rampe von 0,05 s bis 327,6 s einstellbar [0.1]: Rampe von 0,1 s bis 3276 s einstellbar [1]: Rampe von 0,1 s bis 32760 s einstellbar	O. 1	

Code	Seite	Name	Einheit		Möglicher Wert / Funktion		Benutzer- einstellung
IPL	<u>93</u>	[Verlust Netzphase]	-	0 U 4 E S	[Nein]: Ignoriert [Ja]: Behandlung des festgestellten Fehlers mit Schnellhalt	<i>y</i>	
I E H	<u>33</u>	[Therm. Nennstrom]	In	0. 2 bis 1. 5	-	je nach Umrichter	
JF2	<u>36</u>	[Ausblendfr.2]	Hz	/ bis 5 0 0	-		
J G F	36 75	[Sollw Schrittbetr.]	Hz	0 bis 10	-	10	
J 0 G	<u>75</u>	[Frequenz Jog]	-	C 0 L 1 1 L 12 L 13 L 14 L 15 L 16	[Nein]: Nicht belegt [L11]: Logikeingang L11 [L12]: Logikeingang L12 [L13]: Logikeingang L13 [L14]: Logikeingang L14 [L15]: Logikeingang L15 [L16]: Logikeingang L16	n 0	
JPF	<u>36</u>	[Ausblendfr]	Hz	0 bis 5 0 0	-		
LAC	<u>58</u>	[ZUGRIFFSEBENE]	-	L 3	[Level 1]: Zugriff auf Standardfunktionen [Level 2]: Zugriff auf die erweiterten Funktionen im Menü F Un - [Level 3]: Zugriff auf die erweiterten Funktionen und Verwaltung der Kanäle pro Konfiguration	LI	
LAF	88	[EM Vorw. Stop]	-	. 0 L L 2 L 3 L 14 L	[Nein]: Nicht belegt [L11]: Logikeingang L11 [L12]: Logikeingang L12 [L13]: Logikeingang L13 [L14]: Logikeingang L14 [L15]: Logikeingang L15 [L16]: Logikeingang L16	n 0	
LAr	88	[EM Rückw. Stop]	-	n 0 L L 2 L 3 L 14 L	[Nein]: Nicht belegt [Ll1]: Logikeingang Ll1 [Ll2]: Logikeingang Ll2 [Ll3]: Logikeingang Ll3 [Ll4]: Logikeingang Ll4 [Ll5]: Logikeingang Ll5 [Ll6]: Logikeingang Ll6	n 0	
LAS	88	[Stop Modus]	-	r ПР F 5 L n 5 L	[StopRampe]: Über Rampe [Schnellhalt]: Schnellhalt [Freier Ausl.]: Freier Auslauf	n 5 E	
L € ₹	<u>85</u>	[2. Strombegrenzung]	-	C d 1 d l d l d l d l d l d l d l d l d l	[Nein]: Nicht belegt [L11]: Logikeingang L11 [L12]: Logikeingang L12 [L13]: Logikeingang L13 [L14]: Logikeingang L14 [L15]: Logikeingang L15 [L16]: Logikeingang L16 [CD11]: Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD12]: Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD13]: Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD14]: Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD15]: Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk	n 0	
LCC	<u>61</u>	[Bedienterminal]	-	n 0 4E 5	[Nein]: Funktion nicht aktiv [Ja]: Ermöglicht die Bestätigung der Steuerung des Umrichters durch die Tasten STOP/RESET, RUN und FWD/REV des Bedienterminals.	n 0	
LEr	<u>100</u>	[Motorstrom]	Α	-	-	-	

Code	Seite	Name	Einheit		Möglicher Wert / Funktion	Werks- einstellung	Benutzer- einstellung
LEE	92	[Konfig. ext. Fehler]	-	н і Б	[Aktiv Low]: Externe Störungen werden dadurch erkannt, dass der <i>E L F</i> zugeordnete Logikeingang in den Zustand 0 wechselt. [Aktiv High]: Externe Störungen werden dadurch erkannt, dass der <i>E L F</i> zugeordnete Logikeingang in den Zustand 0 wechselt.	н 16	
LFF	<u>94</u>	[Rückfall Geschw.]	Hz	0 bis 5 0 0	-	10	
LIIA	<u>103</u>	[Konfiguration LI1]	-	-	-	-	
LIZA	<u>103</u>	[Konfiguration LI2]	-	-	-	-	
L I 3 A	<u>103</u>	[Konfiguration LI3]	-	-	-	-	
LIHA	<u>103</u>	[Konfiguration LI4]	-	-	-	-	
LISA	<u>103</u>	[Konfiguration LI5]	-	-	-	-	
L I 6 A	103	[Konfiguration LI6]	-	-	-	-	
LFL	<u>94</u>	[Verlust 4-20 mA]	-	"0" YES LFF ~LS ~NP FSE	[Störung ign.]: Ignoriert [Freier Ausl.]: Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhalten im freien Auslauf [v Rückfall]: Der Umrichter wechselt auf die Fehlerausweichfrequenz. [Freq. Halten]: Der Umrichter hält die Frequenz aufrecht, die er im Augenblick der Störung hatte. [StopRampe]: Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhalten über Rampe [Schnellhalt]: Behandlung des festgestellten Fehlers über Schnellhalt	<i>4E</i> 5	
LFr	<u>32</u> <u>100</u>	[Freq. Sollwert HMI]	-	0 bis H5 P	-	-	
LFE	101	[letzter Fehler]	-	LF CFF CFF COF COF EFF EPF IFI IF3 IFY LFF ODF ODF ODF ODF ODF ODF ODF O	[Bremsansteuerung]: Störung der Bremsansteuerung festgestellt [inkor Konfig.]: Konfiguration (Parameter) fehlerhaft [Konfig. ung.]: Konfiguration (Parameter) ungültig [FEHLER NETW. KOMM.]: Kommunikationsfehler auf der Kommunikationskarte festgestellt [CANopen]: Kommunikationsfehler an Übertragungsleitung 2 (CANopen) festgestellt [Ladung ZK]: Störung am Ladevorwiderstand des Kondensators festgestellt [EEPROM]: Fehler EEPROM-Speicher festgestellt [Extern]: Externer Fehler [INTERNER FEHLER]: Unbekannter Bereich [INTERNER FEHLER]: HMI Karte nicht erkannt oder nicht kompatibel / Fehlendes Display [INTERNER FEHLER]: EPROM-Fehler festgestellt [INTERNER FEHLER]: Industrieller EEPROM-Fehler festgestellt [INTERNER FEHLER]: Industrieller EEPROM-Fehler festgestellt [Uberbremsung]: Überspannung DC-Bus [Überstrom]: Überstrom [Übertemp. Umr.]: Überhitzung des Umrichters [Überbast Motor]: Motorüberlast [Motorph.]: Motorüberlast [Motorph.]: Motorüberlast [Wotorph.]: Wotorüberlast [W	-	
LSP	33 84	[Kleine Frequenz]	Hz	□ bis <i>H 5 P</i>		0	
n C r	41	[Nennstrom Motor]	In	0. 25 bis 1. 5	-	je nach Umrichter	

Code	Seite	Name	Einheit		Möglicher Wert / Funktion	Werks- einstellung	Benutzer- einstellung
nEr2	<u>87</u>	[Nennstrom Motor 2]	ln	0. 25 bis 1. 5	-	je nach Umrichter	
nrd	44	[Geräuscharm]	-	9 E S	[Ja]: Frequenz mit zufallsgesteuerter Modulation [Nein]: Feste Frequenz	YES	
n 5 P	<u>42</u>	[Motornenndrehzahl]	U/min	0 bis	-	je nach Umrichter	
n 5 P 2	<u>87</u>	[Nenndrehzahl Motor2]	U/min	0 bis	-	je nach Umrichter	
n S E	<u>67</u>	[Freier Auslauf]	-	C 0 L 1 1 L 1 2 L 1 3 L 1 4 L 1 5 L 1 6	[Nein]: Nicht belegt [L11]: Logikeingang L11 [L12]: Logikeingang L12 [L13]: Logikeingang L13 [L14]: Logikeingang L14 [L15]: Logikeingang L15 [L16]: Logikeingang L16	n 0	
O ICE	<u>102</u>	[Typ Optionskarte 1]	-			9 E 5	
OHL	93	[Mgt ÜbertempMotor]	-	70 9E5 - NP F5E	[Störung ign.]: Ignoriert [Freier Ausl.]: Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhalten im freien Auslauf [StopRampe]: Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhalten über Rampe [Schnellhalt]: Behandlung des festgestellten Fehlers mit Schnellhalt	<i>9 E S</i>	
OLL	93	[Mgt Überlast Motor]	-	70 9E5 70P F5E	[Störung ign.]: Ignoriert [Freier Ausl.]: Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhalten im freien Auslauf [StopRampe]: Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhalten über Rampe [Schnellhalt]: Behandlung des festgestellten Fehlers mit Schnellhalt	<i>4E</i> 5	
OPL	93	[Verlust Motorphase]	-	0 0 9 E 5 0 R C	[Nein]: Funktion nicht aktiv [Ja]: Auslösung in [VERLUST MOTORPHASE]	<i>9 E S</i>	
0 P r	100	[Motorleistung]	%	-	-	-	
0 t r	101	[Motormoment]	%	-	-	-	
PIC	<u>36</u> <u>80</u>	[Umkehr Korrek. PID]	-	n 0 9 E S	[Nein]: Normal [Ja]: Umkehr	n 0	
PIF	80	[Zuord. Istwert PID]	-	n 0 A I I A I 2 A I 3	[Nein]: Nicht belegt [Al1]: Analogeingang Al1 [Al2]: Analogeingang Al2 [Al3]: Analogeingang Al3	n 0	
PII	<u>82</u>	[Sollw int PID]	-	n 0 YE 5	[Nein]: Der Sollwert des PI-Reglers ist Fr I, ausgenommen UPdH und UPdE. [Ja]: Der Sollwert des PI-Reglers ist durch den Parameter rP I ein interner Sollwert.	n O	

Code	Seite	Name	Einheit	Möglicher Wert / Funktion	Werks- einstellung	Benutzer- einstellung
Prē	<u>80</u>	[Zuord 2 PID Sollw]	-	[Nein]: Nicht belegt L I I [L1]: Logikeingang L11 L I I [L12]: Logikeingang L12 L I J [L13]: Logikeingang L12 L I J [L13]: Logikeingang L13 L I I [L14]: Logikeingang L14 L I I [L15]: Logikeingang L15 L I I [L16]: Logikeingang L16 C J I I [CD11]: Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk C J I J [CD12]: Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk C J I J [CD13]: Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk C J I I [CD14]: Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk C J I J [CD15]: Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk	a 0	
Pr4	<u>81</u>	[Zuord 2 PID Sollw]	-	[Nein]: Nicht belegt L I I [L1]: Logikeingang L11 L I 2 [L1]: Logikeingang L12 L I 3 [L3]: Logikeingang L13 L I 4 [L4]: Logikeingang L14 L I 5 [L5]: Logikeingang L15 L I 6 [L6]: Logikeingang L16 C d I I [CD11]: Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk C d I 2 [CD12]: Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk C d I 3 [CD13]: Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk C d I 4 [CD14]: Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk C d I 5 [CD15]: Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk C d I 5 [CD15]: Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk	n 0	
PS 16	73	[16 Vorwahlfreq.]	-	[Nein]: Nicht belegt L I I [L1]: Logikeingang L11 L I I [L12]: Logikeingang L12 L I J [L13]: Logikeingang L13 L I I [L14]: Logikeingang L13 L I I [L15]: Logikeingang L14 L I I [L16]: Logikeingang L15 L I I [L16]: Logikeingang L16 C J I [CD11]: Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk C J I J [CD12]: Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk C J I J [CD13]: Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk C J I J [CD14]: Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk C J I J [CD15]: Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk	o 0	
P52	72	[2 Vorwahlfreq.]	-	[Nein]: Nicht belegt L I I [L1]: Logikeingang L11 L I I [L12]: Logikeingang L12 L I I [L13]: Logikeingang L13 L I I [L13]: Logikeingang L13 L I I [L14]: Logikeingang L14 L I I [L15]: Logikeingang L15 L I I [L16]: Logikeingang L16 C I I [CD11]: Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk C I I I [CD12]: Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk C I I I [CD13]: Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk C I I I [CD14]: Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk C I I I [CD15]: Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk	L I 3	

Code	Seite	Name	Einheit	Möglicher Wert / Funktion	Werkseinstellung	Benutzer- einstellung
P54	72	[4 Vorwahlfreq.]	-	[Nein]: Nicht belegt [L I [L1]: Logikeingang L11 [L I [L12]: Logikeingang L12 [L I [L13]: Logikeingang L13 [L I [L13]: Logikeingang L13 [L I [L15]: Logikeingang L14 [L I [L15]: Logikeingang L15 [L I [L16]: Logikeingang L16 [C I [CD11]: Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [C I I [CD12]: Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [C I I [CD13]: Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [C I I [CD14]: Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [C I I [CD15]: Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk	L 14	
P58	<u>72</u>	[8 Vorwahlfreq.]	-	[Nein]: Nicht belegt L I I [L1]: Logikeingang L11 L I 2 [L12]: Logikeingang L12 L I 3 [L13]: Logikeingang L13 L I 4 [L14]: Logikeingang L13 L I 5 [L15]: Logikeingang L14 L 15 [L16]: Logikeingang L16 L 16 [CD11]: Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk L d I 2 [CD12]: Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk L d I 3 [CD13]: Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk L d I 4 [CD14]: Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD15]: Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD15]: Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk	n 0	
PSE	<u>61</u>	[[Vorrang STOP]]	-	[Nein]: Funktion nicht aktiv [Ja]: Vorrang STOP-Taste	9 E S	
r I	<u>49</u>	[Zuordnung R1]	-	[Nein]: Nicht belegt. [kein Fehler]: Umrichter ohne festgestellten Fehler [Start Motor]: Umrichter in Betrieb F L R [Freq. err.]: Frequenzschwellwert erreicht [L H R] [Schw. I err.]: Stromschwellwert erreicht [FRH err.]: Frequenzsollwert erreicht [FRH err.]: Thermischer Schwellwert des Motors erreicht R P L [4-20mA]: Verlust des 4-20 mA-Signals [L I I bis L I B gewählten Logikeingangs	FLE	
rē	<u>49</u>	[Zuordnung R2]		[Nein]: Nicht belegt. [kein Fehler]: Umrichter ohne festgestellten Fehler [Start Motor]: Umrichter in Betrieb F E R [Freq. err.]: Frequenzschwellwert erreicht. [HSP err.]: Große Frequenz erreicht [Schw. I err.]: Stromschwellwert erreicht F R [Schw. I err.]: Thermischer Schwellwert des Motors erreicht b L C [Bremsanst]: Bremslogik [HPL [4-20mA]: Verlust des 4-20 mA-Signals. [L I I bis [LI6]: Rückmeldung des Werts des gewählten Logikeingangs	n 0	

Code	Seite	Name	Einheit		Möglicher Wert / Funktion	Werks- einstellung	Benutzer- einstellung
c F E	<u>59</u>	[Umsch. Sollw Kanal]	-	Fr I Fr 2 L I I L 12 L 13 L 14 L 15 L 16 C I I I I C I I I I C I I I I C I I I I	[Kanal 1akt]: Sollwert 1 [Kanal 2akt]: Sollwert 2 [LI1]: Logikeingang LI1 [LI2]: Logikeingang LI2 [LI3]: Logikeingang LI3 [LI4]: Logikeingang LI4 [LI5]: Logikeingang LI4 [LI5]: Logikeingang LI6 [C111]: Bit 11 des Steuerungsworts Modbus [C112]: Bit 12 des Steuerungsworts Modbus [C113]: Bit 13 des Steuerungsworts Modbus [C114]: Bit 14 des Steuerungsworts Modbus [C115]: Bit 15 des Steuerungsworts Modbus [C211]: Bit 10 des Steuerungsworts Netzwerk [C212]: Bit 12 des Steuerungsworts Netzwerk [C213]: Bit 13 des Steuerungsworts Netzwerk [C214]: Bit 14 des Steuerungsworts Netzwerk [C215]: Bit 15 des Steuerungsworts Netzwerk [C215]: Bit 15 des Steuerungsworts Netzwerk	FrI	
rFr	<u>100</u>	[Motorfrequenz]	Hz	-500 bis +500	-	-	
r 16	<u>36</u> <u>80</u>	[I-Anteil PID Regler]	-	0. 0 / bis	-	1	
r O E	<u>61</u>	[Drehrichtung]	-	dfr dr5 b0t	[Rechtslauf]: Rechtslauf [Linkslauf]: Linkslauf [Beide]: Beide Drehrichtungen sind zulässig	dFr	
r P	<u>96</u>	[Reset Umrichter]	-	n 0 9 E S	[Nein]: Nein [Ja]: Ja	n 0	
r P 2	<u>36</u> <u>81</u>	[2.vorgew PID-Sollw]	%	0 bis 100	-	30	
r P 3	36 81	[3.vorgew PID-Sollw]	%	□ bis □ □	-	60	
r P 4	<u>36</u> <u>81</u>	[4.vorgew PID-Sollw]	%	0 bis 100	-	90	
r P G	36 80	[P-Anteil PID Regler]	-	0. 0 l bis	-	1	
r P I	32 82 100	[Int. Sollw. PID]	%	0 bis 100	-	0	
rPr	<u>96</u>	[Reset Run h-Zähler]	-	r E H	[Nein]: Nein [T-Run ATV]: Zurücksetzen der Betriebszeit auf Null	n 0	
rP5	64	[Umschalt. Rampe]	-	C d 13 C d 14 C d 15	[Nein]: Nicht belegt [L11]: Logikeingang L11 [L12]: Logikeingang L12 [L13]: Logikeingang L13 [L14]: Logikeingang L14 [L15]: Logikeingang L15 [L16]: Logikeingang L16 [CD11]: Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD12]: Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD13]: Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD14]: Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD15]: Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD15]: Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk	n 0	
rPE	<u>62</u>	[Rampentyp]	-	L In 5 U C U 5	[Linear]: linear [S-Rampe]: S-förmig [U-Rampe]: U-förmig [kundenspez]: kundenspezifisch	Lin	

Code	Seite	Name	Einheit		Möglicher Wert / Funktion	Werks- einstellung	Benutzer- einstellung
rr5	<u>48</u>	[Linkslauf]	-	.0 L L L L L	[Nein]: Nicht belegt [Ll1]: Logikeingang Ll1 [Ll2]: Logikeingang Ll2 zugänglich, wenn £ [[= 2 [. [Ll3]: Logikeingang Ll3 [Ll4]: Logikeingang Ll4 [Ll5]: Logikeingang Ll5 [Ll6]: Logikeingang Ll6	LIZ	
r S C	42	[R.Stator kalt]	-	n 0 In 16 8888	[NEIN]: Funktion nicht aktiv [Init]: Aktiviert die Funktion. Wert des verwendeten Stator-Kaltwiderstands.	n D	
rSF	91	[Fehlerreset]	-	n 0 L L 2 L 13 L 14 L 15 L 16	[Nein]: Nicht belegt [Ll1]: Logikeingang Ll1 [Ll2]: Logikeingang Ll2 [Ll3]: Logikeingang Ll3 [Ll4]: Logikeingang Ll4 [Ll5]: Logikeingang Ll5 [Ll6]: Logikeingang Ll6	n 0	
r 5 L	38 82	[Wert Restart PID]	%	0 bis 100	-	0	
r E H	<u>101</u>	[Betriebsstd. Motor]	Stunde	-	-	-	
5 A 2	<u>70</u>	[Sollw. Summ. E2]	-	70 811 812 813 8101 LCC Ndb	[Nein]: Nicht belegt [Al1]: Analogeingang Al1 [Al2]: Analogeingang Al2 [Al3]: Analogeingang Al3 [Al Netzwerk]: Drehrad [HMI]: Sollwert durch Bedienterminal [Modbus]: Sollwert durch Modbus [Netzwerk]: Sollwert durch Netzwerk	A I Z	
S A 3	<u>70</u>	[Sollw. Summ. E3]	-	70 811 812 813 8101 LCC Ndb	[Nein]: Nicht belegt [Al1]: Analogeingang Al1 [Al2]: Analogeingang Al2 [Al3]: Analogeingang Al3 [Al Netzwerk]: Drehrad [HMI]: Sollwert durch Bedienterminal [Modbus]: Sollwert durch Modbus [Netzwerk]: Sollwert durch Netzwerk	n 0	
5 C S	45 49 61 89	[Speicherung Konfig.]	-	nO SEr I	[Nein]: Funktion nicht aktiv [Konfig 1]: Sichert die aktuelle Konfiguration im EEPROM-Speicher.	n 0	
5 d C 1	35 68	[I DC-Auto Bremsg 1]	In	0 bis 1. 2	-	۵. ٦	
5402	35 69	[I DC-Auto Bremsg 2]	In	□ bis 1. 2	-	0. 5	
5 d 5	<u>40</u>	[Skal.faktor rFr/SPdx]	-	0. 1 bis	-	30	
5 <i>F</i> r	<u>40</u> <u>44</u>	[Taktfrequenz]	kHz	2. 0 bis 16	-	4	
5 L L	94	[Mgt. Fehler Modbus]	-	70 9E5 7NP FSE	[Störung ign.] (nO): Ignoriert [Freier Ausl.] (YES): Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhalten im freien Auslauf [StopRampe] (rMP): Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhalten über Rampe [Schnellhalt] (FSt): Behandlung des festgestellten Fehlers mit Schnellhalt	<i>4 E S</i>	
5 <i>L P</i>	<u>34</u>	[Schlupfkomp.]	%	0 bis /50	-	100	
SLP2	39 87	[Schlupfkomp. 2]	%	0 bis 150	-	100	
5 <i>P</i> 10	37 73	[10. Vorwahlfrequenz]	Hz	0 bis 500	-	5 0	
5 <i>P</i>	37 74	[11. Vorwahlfrequenz]	Hz	0 bis 500	-	5 5	
5 <i>P 12</i>	<u>37</u> <u>74</u>	[12. Vorwahlfrequenz]	Hz	0 bis 5 0 0	-	60	

Code	Seite	Name	Einheit		Möglicher Wert / Funktion	Werks- einstellung	Benutzer- einstellung
5 <i>P</i> 13	37 74	[13. Vorwahlfrequenz]	Hz	0 bis 500	-	םר	
5 <i>P</i> 14	37 74	[14. Vorwahlfrequenz]	Hz	0 bis 500	-	80	
5 <i>P</i> 15	37 74	[15. Vorwahlfrequenz]	Hz	0 bis 500	-	90	
5 <i>P</i> 16	37 74	[16. Vorwahlfrequenz]	Hz	0 bis 500		100	
5 <i>P 2</i>	36 73	[2. Vorwahlfrequenz]	Hz	0 bis 500		10	
5 <i>P 3</i>	37 73	[3. Vorwahlfrequenz]	Hz	0 bis 500	-	15	
5 P 4	37 73	[4. Vorwahlfrequenz]	Hz	0 bis 5 0 0	-	20	
5 <i>P</i> 5	37 73	[5. Vorwahlfrequenz]	Hz	0 bis 500	-	25	
5 <i>P</i> 6	37 73	[6. Vorwahlfrequenz]	Hz	0 bis 500	-	30	
5 <i>P</i> 7	37 73	[7. Vorwahlfrequenz]	Hz	0 bis 5 0 0	-	35	
5 <i>P 8</i>	37 73	[8. Vorwahlfrequenz]	Hz	0 bis 5 0 0	-	40	
5 <i>P</i> 9	37 73	[9. Vorwahlfrequenz]	Hz	0 bis 500	-	45	
SPd I	<u>100</u>	[Kd.sp Anzeigewert]	-	-	-	-	
5 <i>P d 2</i>	<u>100</u>	[Kd.sp Anzeigewert]	-	-	-	-	
5 P d 3	<u>100</u>	[Kd.sp Anzeigewert]	-	-	-	-	
5 r F	<u>44</u>	[Deaktivierung n-Filter]	-	7 D 9 E S	[Nein]: Filter bleibt aktiv [Ja]: Filter unterdrückt	n 0	
5 <i>E A</i>	<u>34</u>	[Dämpfung n-Reg.]	%	/ bis / 🛮 🗷	-	20	
5 E A 2	39 87	[Dämpfung n-Reg.]	%	0 bis 100	-	20	
5 <i>E P</i>	<u>95</u>	[geführter DEC USF]	-	n 0 N	[Nein]: Verriegelung des Umrichters und Anhalten des Motors im "freien Auslauf" [VersDC Bus]: Dieser Anhaltemodus verwendet die Massenträgheit, um die Versorgung des Umrichters so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. [StopRampe]: Anhalten gemäß der freigegebenen Rampe [Schnellhalt]: Schnellhalt	n 0	
5£r	<u>77</u>	[Sollwert- Speicher.]	-	n D r A N E E P	[Nein]: keine Speicherung [RAM]: Speicherung im RAM [EEPROM]: Speicherung im EEPROM	n 0	
5 £ £	<u>65</u>	[Normalhalt]	-	r ПР F 5 L n 5 L d C I	[StopRampe]: Über Rampe [Schnellhalt]: Schnellhalt [Freier Ausl.]: Freier Auslauf [DC Brems.]: Halt durch Gleichstrombremsung	r ПР	
E A I	33 63	[Rund Start ACC]	%	0 bis 100	-	10	
Ŀ A Z	33 63	[Rund ACC Ende]	%	0 bis (100 - E A 1)	-	10	
E A 3	33 63	[Rund DEC Start]	%	0 bis 100	-	10	
E A 4	33 63	[Rund DEC Ende]	%	O bis (100 - E A 3)	-	10	

Code £ Ar	Seite 91	Name [Max Zeit Restart]	Einheit -	Möglicher Wert / Funktion		Werks- einstellung	Benutzer- einstellung
				5 10 30 16 26 36 5	[5 min]: 5 Minuten [10 min]: 10 Minuten [30 min]: 30 Minuten [1 h]: 1 Stunde [2 h]: 2 Stunden [3 h]: 3 Stunden [Unbegrenzt]: Unbegrenzt	5	
Ebr	<u>97</u>	[Baud Rate Modbus]	Bit/s	4. 8 9. 6 19. 2	[4.8 Kbps]: 4800 Bit/s [9.6 Kbps]: 9600 Bit/s [19.2 Kbps]: 19200 Bit/s	19. 2	
FCC	30 47	[2/3-Drahtst.]	-	7 C C S C C C C C C C C C C C C C C C C	[2Draht-Stg]: 2-Draht-Steuerung [3Draht-Stg]: 3-Draht-Steuerung [Lokal]: Lokale Steuerung (Tasten RUN / STOP / RESTET des Umrichters)	2.0	
FCF	47	[Typ 2-Drahtst.]	-	LEL Ern PFO	[Niveau]: Zustand 0 oder 1 [Flankengest]: Zustandsänderung (Übergang oder Flanke) [Prio Rechts]: Zustand 0 der 1. Der Eingang "Rechtslauf" hat immer den Vorrang gegenüber dem Eingang "Linkslauf".	Ern	
ΕdC	<u>34</u> <u>67</u>	[Zeit DC Bremsung 2]	s	0. I bis 30	-	0. 5	
E d C I	35 68	[Zeit aut. DC Brems1]	s	0. I bis 30	-	0. 5	
F G C 2	<u>35</u> <u>69</u>	[Zeit aut. DC Brems2]	s	0 bis 30	-	0	
Ł F O	97	[Format Modbus]	-	80 86 8n 8n2	[8-O-1]: 8 Datenbits, ungerade Parität, 1 Stoppbit [8-E-1]: 8 Datenbits, gerade Parität, 1 Stoppbit [8-N-1]: 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit [8-N-2]: 8 Datenbits, keine Parität, 2 Stoppbits	8E I	
E F r	<u>44</u>	[Max. Ausgangsfreq.]	Hz	10 bis 500	-	60	
E H d	<u>100</u>	[Therm. Zust. FU]	-	-	-	-	
E H r	100	[Therm. Zust. Motor]	-	-	-	-	
<i>EL</i> 5	<u>38</u>	[Betriebsd. bei LSP]	s	0 bis 999. 9	-	0	
EnL	94	[Mgt Fehler Mot. Mes]	-	n 0 YE 5	[Nein]: ignoriert [Ja]: Behandlung des festgestellten Fehlers mit Verriegelung des Umrichters	<i>9 E 5</i>	
ЕЕd	<u>40</u>	[Ther. Schw. Motor]	%	/ bis / / B	-	100	
E E O	<u>97</u>	[Time Out]	s	0. I bis 30	-	10	
ŁUn	43	[Motormess.]	-	yes done run Pon Liibis Lii6	[Nein]: Motormessung nicht erfolgt. [Ja]: Die Motormessung wird sobald wie möglich durchgeführt. [ausgeführt]: Verwendung der durch die vorherige Motormessung gegebenen Werte. [Start Motor]: Die Motormessung erfolgt bei jedem Fahrbefehl. [Einschalten]: Die Motormessung erfolgt bei jedem Einschalten. [LI1] bis [LI6]: Die Motormessung erfolgt während des Übergangs 0 → 1 eines logischen Eingangs, der dieser Funktion zugeordnet ist.	n 0	

Code	Seite	Name	Einheit		Möglicher Wert / Funktion	Werks- einstellung	Benutzer- einstellung
E U S	43 102	[Zust. Motmessung]		EAB PEnd PrOG FAIL dOnE	[Nicht ausg.]: Der Standardwert des Statorwiderstands wird verwendet, um den Motor zu steuern. [warten]: Die Motormessung wurde angefordert, aber noch nicht ausgeführt. [aktiv]: Motormessung läuft. [Fehlerhaft]: Motormessung fehlgeschlagen. [ausgeführt]: Der von der Motormessfunktion gemessene Statorwiderstand wird verwendet, um den Motor zu steuern. [R Mot kalt]: Der Stator-Kaltwiderstand wird verwendet, um den Motor zu steuern.	ŁЯЬ	
UdP	<u>102</u>	[Version Firmware]	-	-	-	-	
UFr	33	[IR-Kompens.]	%	0 bis 100	-	20	
UFr2	39 87	[IR-Kompens. Mot2]	%	0 bis 100	-	20	
UFE	44	[Regungsart Mot 1]	-	L P n nLd	[Konst. Moment]: Konstantes Moment [Var. Moment]: Variables Moment [SVC]: Flussvektorregelung [Energiespar]: Energiesparfunktion	п	
UF E 2	<u>87</u>	[Regungsart Mot 2]	-	L P n nLd	[Konst. Moment]: Konstantes Moment [Var. Moment]: Variables Moment [SVC]: Flussvektorregelung [Energiespar]: Energiesparfunktion	п	
ULn	<u>100</u>	[Netzspannung]	V	-		-	
U n 5	41	[Nennspannung Mot.]	V	-	-	je nach Umrichter	
Un 5 2	<u>86</u>	[Nennspannung Mot.2]	V	-	-	je nach Umrichter	